

Philips  
Altoparlante portatile

• Universale

SBA3020



## Audio stereo di alta qualità portatile

che dura tutto il giorno

L'altoparlante portatile offre un audio stereo di alta qualità ed è schermato dalle interferenze dei cellulari. Il cavo integrato si collega facilmente ai dispositivi mobili e la batteria ricaricabile offre 8 ore di riproduzione continua.

### Musica in stereo

- Altoparlanti eleganti per riempire tutte le stanze con la tua musica
- Ascolta la tua musica con un audio stereo di qualità
- Amplificatore digitale per un audio senza interferenze
- Design leggero e portatile per portare la tua musica sempre con te
- Tecnologia di schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari per un audio nitido
- Universale: funziona con il jack per cuffie da 3,5 mm del tuo dispositivo

### Porta con te la tua musica

- Il sistema di gestione dei cavi integrato garantisce il massimo ordine

### Design intelligente

- Piedistallo pieghevole per la diffusione del suono

### Audio potente

- Dynamic Bass Boost - Bassi più intensi e profondi
- Per le migliori prestazioni audio

**PHILIPS**

# Specifiche

## Compatibilità universale

- Qualsiasi dispositivo con jack da 3,5 mm: Qualsiasi dispositivo con jack da 3,5 mm

## Aspetto e finitura

- Colori: Nero con dettagli rossi

## Connettività

- Uscita audio: Jack da 3,5mm

## Assorbimento

- Tipo di adattatore: Spina EU fissa
- Uscita: 5 W
- Tempo di durata della batteria: 8 ora

## Dimensioni dell'imballo

- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

- Tipo di imballaggio: Dummy
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 8,5 x 23 x 10 cm
- Peso lordo: 0,498 Kg
- Peso netto: 0,409 Kg
- Tara: 0,089 Kg
- EAN: 87 12581 59471 8

## Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 6
- Scatola esterna (L x L x A): 25,5 x 20,5 x 23,5 cm
- Peso lordo: 3,248 Kg
- Peso netto: 2,454 Kg
- Tara: 0,794 Kg
- GTIN: 1 87 12581 59471 5

# In evidenza

## Riempi le stanze con la tua musica

L'elegante sistema di altoparlanti è perfetto in ogni ambiente della casa e consente di ascoltare la musica ad alto volume invece di usare le cuffie.

## Dynamic Bass Boost



Questa innovativa tecnologia garantisce bassi incredibilmente intensi e profondi con altoparlanti compatti. Dynamic Bass Boost esalta i toni bassi della musica a qualsiasi livello di volume, semplicemente sfiorando un pulsante!

## Incredible Surround™

Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

## Linea leggera e portatile



Design e materiali leggeri e resistenti ti consentono di portare sempre con te questi altoparlanti.

## Schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari

La tecnologia di schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari è un sistema a circuiti avanzati per eliminare le interferenze dei telefoni cellulari per un audio nitido

## Sistema di gestione dei cavi integrato

Il sistema di gestione dei cavi consente di conservare i cavi nel massimo ordine quando si ripone o si porta in viaggio.



Data di rilascio  
2013-05-10

Versione: 3.0.5

12 NC: 8670 000 74562  
EAN: 87 12581 59471 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)