

Philips
Kablosuz hoparlör

Bluetooth®
10 W Çıkış Gücü
10 saat oynatma süresi

TAVS500



Sevdiğiniz her şey

Kalbinizi ısıtan tasarımlar. Harekete geçiren sesler. Retro stildeki bu büyük Bluetooth hoparlör, size 10 saatlik oynatma süresi, güçlü bas ve istediğiniz kaynağa bağlayabilmeniz için aux girişi olanağı sunar. Aslına uygun 1950'ler tarzı ayrıntılar, müziğinize zamana meydan okuyan sihirli bir stil kazandırır.

Retro stili. Modern performans.

- Vintage ahşap kabin. 1950'lerden izler taşır
- Pirinç renkli kontroller ve ses kontrol düğmesi
- 10 saat oynatma süresi
- Aux girişi. Neredeyse her kaynağa bağlayabilirsiniz

Günümüz için tasarlandı

- Net, ayrıntılı ses. 3 inç tam kapsamlı sürücü
- Bas refleksi portu. Kapsamlı, güçlü bas tonlar
- 10 W çıkış gücü
- 10 metreye kadar kablosuz kapsama alanı

Kolay eşleştirme. Kolay dinleme.

- Hoparlördeki çalma/duraklatma, güç/kaynak, Bluetooth düğmeleri
- USB şarj. Micro USB kablo dahildir
- Boyutlar: 180x84x140 mm
- Ağırlık: 940 g

PHILIPS

Kablosuz hoparlör
Bluetooth® 10 W Çıkış Gücü, 10 saat oynatma süresi

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 10 W
- Ses Sistemi: Mono

Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Bluetooth sürümü: 5
- Ses girişi (3,5 mm)

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu, Bilgisayardan şarj için USB kablosu

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (GxDxY): 22,5 x 13 x 17,3 cm
- Ürün ağırlığı: 0,94 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,405 kg
- Ürün boyutları (GxDxY): 18 x 8,4 x 14 cm

Güç

- Pil tipi: lityum polimer (dahili)
- Pilin çalışma süresi: 10 saat

Uyumluluk

- Bluetooth özellikli diğer cihazlar
- Çalışma: iOS 10.2, Bluetooth 4.2 veya altı

TAVS500/00

Özellikler

Özgün vintage

Retro tarzındaki bu Bluetooth hoparlör, 1950'lerden fırlamış gibidir. Vintage ahşap kabin. Pirinç rengi ses kontrol düğmesi ve hoparlör izgarası. Cazın revaçta olduğu, rock müziğin yeni ortaya çıkmaya başladığı dönemlere ait izler.

10 saat oynatma süresi

Pilin şarkı tam doluyken 10 saat oynatma süresi sunar. Yaklaşık 4 saatte şarj olur ve birlikte sunulan mikro USB kablo sayesinde şarj etmek kolaydır. Hoparlörü Bluetooth cihazınızla eşlemek için hoparlördeki Bluetooth düğmesine basmanız yeterlidir.

Net ses. Güçlü bas.

Bu hoparlörün caz müziği andırması, sadece caz müzik çalabildiği anlamına gelmez. Hip-hop müzikten elektronik dans müziğine kadar, ne tür müzik dinlerseniz dinleyin 3 inç tam kapsamlı sürücü, net ve ayrıntılı ses sunar. Bas refleksi portu, bas sesleri doldurarak yumuşak, güçlü bir bas tepkisi elde etmenizi sağlar.

Kolay dinleme

Hoparlörün üst kısmındaki çalma/duraklatma düğmesiyle müziğinizi kolayca kontrol ederken retro tarzındaki düğmeyle sesi açıp kapatabilirsiniz. Hoparlör açıkken güç düğmesine basarak kaynaklar arasında geçiş yapabilirsiniz. Kablosuz menzil 10 metredir: Bahçede ya da parkta geçireceğiniz sakin öğleden sonraları için idealdir.

Müziğiniz sizinle. Üstelik istediğiniz kaynaktan.

Hoparlörün arkasındaki 3,5 mm aux girişi, hoparlörü neredeyse her türlü harici ses kaynağına bağlayabilmenizi sağlar. Pikap, MP3 oynatıcı ya da CD oynatıcı fark etmez. Doğru kabloya sahip olduğunuz sürece müzik arşivinizdeki tüm şarkıları çalabilirsiniz.



Yayın tarihi 2022-05-15

Sürüm: 10.4.3

12 NC: 8670 001 61695
EAN: 48 95229 10128 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com