



Philips
Sistema musicale micro

CD, FM
4 W



MC1000

Micro sistema all-in-one

Osessionati dal suono

Sintonizzati su un suono fantastico racchiuso in un design sorprendentemente compatto ed elegante. Il sistema hi-fi MC1000 arricchirà il tuo ambiente e allo stesso tempo arricchirà la qualità di ascolto della tua musica. Basta premere Play per apprezzare i bassi potenti e dinamici.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Sintonizzatore FM per ascoltare la radio
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design compatto

PHILIPS

Specifiche

Audio

- Potenza in uscita: Potenza musicale 2 x 2 W RMS/ 2 x 4 W
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost

Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 3"

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma
- Tipo caricatore: Superiore

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM



Connettività

- Altri collegamenti: Antenna pigtail fissa FM
- Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm

Funzioni utili

- Tipo di caricatore: Superiore

Accessori

- Accessori inclusi: Istruzioni / manuale utente, Foglio di garanzia internazionale, Cavo ingresso MP3

Dimensioni (lpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 450 mm x 208,5 mm x 158 mm

In evidenza

Riproduce CD, CD-R e CD-RW

Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (compatibile con CD riscrivibili) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.



Data di rilascio
2014-07-22

Versione: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87824
EAN: 87 12581 63793 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com