



Philips
Digitālais fotorāmis

- 26,4 cm/10,4 collu
- 16:9 rāmja malu attiecība

SPF4610



"...tajā dienā nevarēju beigt smieties!"

Saglabājiēt atmiņā paliekošākos gada brīžus, izmantojot Philips fotorāmi. Šo kompaktu rāmi ir vienkārši izmantot, un tas lieliski iederas jebkura mājokļa dizainā.

Augstākās kvalitātes displejs lieliskam skatīšanās baudījumam

- imagen Pro nodrošina neizplūdušu, dzīvīgu un dabisku ādas krāsu
- Atsvaidziniet senās atmiņas ar RadiantColor

Vienkārša intuitīva darbība un lietošanas ērtības

- Sekojiet laikam ar interesantu pulksteņa displeju
- Automātiska slaidrāde no atmiņas kartes
- Ātrā vienkāršā izvēlne pārlūkošanai, meklēšanai un kārtošanai

Videi draudzīgais dizains

- Mūsu iesaiņojumi ir nelieli, lai samazinātu izmantotos resursus
- Automātiska displeja ieslēgšana/izslēgšana iepriekš iestatītos laikos, lai ietaupītu enerģiju

PHILIPS

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Skata leņķis: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V), 120° (H) / 100° (V)
- Kalpošanas ilgums, līdz 50% spilgtumā: 20000 st.
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1024 x 600
- Spilgtums: 160 cd/m²
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 500:1
- Efektīvs skata laukums: 1024 x 600

Uzglabāšanas mediji

- Iebūvētā atmiņa (RAM): 128 MB (1000 fotoattēliem)
- Atmiņas karšu tipi: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro

Lietošanas komforts

- Atbalstītais foto formāts: JPEG foto
- Karšu lasītājs: iebūvēts (1x)
- Novietošana: Ainava, Portrets
- Pogas un vadības elementi: 3 pogas
- Atskaņošanas režīms: Pilnkrāna pārlūkošana, Slaidrāde, Sīktēlu pārlūkošana
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, GOST

Piederumi

- Iekļautie piederumi: maiņstrāvas un līdzstrāvas adapteris
- Lietotāja rokasgrāmata: Holandiešu, Latviešu, Franču, Vācu, Itāļu

Izmēri

- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D):

286,5 x 189,5 x 122 mm

- Svars: 0,58 kg
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): no 0 °C līdz 40 °C
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): no -10 °C līdz 60 °C

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: 3 W
- Atbalstītais enerģijas režīms: Darbina ar maiņstrāvu
- Izejas līdzstrāva ampēros: 0,65 A
- Izejas līdzstrāva voltos: 5 V

Iesaiņojuma izmēri

- Plauktā novietošanas veids: paraugs
- EAN: 87 12581 60336 6
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 33,5 x 26,5 x 6,5 cm
- Bruto svars: 0,873 kg
- Neto svars: 0,553 kg
- Taras svars: 0,320 kg
- Iesaiņojuma veids: paraugs

Ārējā kartona kaste

- GTIN: 1 87 12581 60336 3
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Bruto svars: 2,891 kg
- Outer carton (L x W x H): 34,5 x 20,6 x 28 cm
- Neto svars: 1,659 kg
- Taras svars: 1,232 kg

Izceltie produkti

Mūsu iesaiņojumi ir nelieli

Iesaiņojumu mēs veidojam pēc iespējas mazāku, lai samazinātu ražošanā izmantotos resursus, kā arī degvielas patēriņu transportēšanā.

Sekoiet laikam ar interesantu pulksteņa displeju

Kad nevēlaties skatīties fotoattēlus, pārslēdziet ierīci pulksteņa režīmā. Acumirkli fotorāmis pārtaps par pulksteni.

Automātiska slaidrādes palaišana

Tiklīdz ievietojat atmiņas karti, tiek automātiski palaista fotoattēlu slaidrāde.

imagen Pro nodrošina spilgtas krāsas

Unikālā Philips bides uzlabošanas tehnoloģija automātiski izanalizē fotoattēlus, lai koriģētu krāsu un pielāgotu optimālu kontrastu. imagen Pro ir vēl modernizētāks attēlu uzlabotājs, kas ietver 3 būtiskus imagen elementus, kuri sniedz lielāku krāsu precizitāti, dabiskumu un pārdomātu kontrastu. Turklāt imagen Pro attēlo dabisku ādas krāsu, asākus attēlus un fotoattēlu skatīšanu bez mirgošanas, kam ir ļoti liela nozīme nekustīgo attēlu skatīšanā.

RadiantColor

RadiantColor ir ekskluzīva Philips tehnoloģija, kas atveido mazākus fotoattēlus ar malu attiecību 4:3, aizpildot melnās malas gadījumos, kad attēls neaizņem visu ekrānu, likvidējot malu attiecības kropļojumu.



Izlaides datums
2013-09-13

Versija: 2.1.4

12 NC: 8670 000 76416
EAN: 87 12581 60336 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com