

Auriculares inalámbricos deportivos abiertos

Diseño abierto

Conducción ósea Llamadas más nítidas allá donde vayas Luces LED de seguridad



TAA5608BK

Tú te mueves, ellos no

Sigue el ritmo con estos auriculares inalámbricos que no se caerán independientemente de cuánto te muevas. Estos auriculares deportivos abiertos son muy ligeros, cómodos y resistentes. Además, te permiten escuchar todo lo que ocurre a tu alrededor.

Auriculares abiertos: tú te mueves, ellos no.

- Ajuste abierto. Muévete a tu gusto
- · Conducción ósea. Sonido sin auriculares
- Llamadas más nítidas allá donde vayas. Te oirán a ti, no el ruido

Siempre listos. Siempre tuyos.

- Cárgalos durante 15 minutos para conseguir una hora adicional
- · Aplicación Philips Headphones
- Listos para ti. 6 horas de reproducción
- Funda de viaje incluida

Para tu tipo de vida activa

- Déjate ver. Luces LED de seguridad
- Sal ahí fuera. Resistencia al agua IPX5
- Mejor conectividad. Bluetooth de nueva generación*.



Destacados

Diseño abierto



¡Corre y salta sin miedo! Estos auriculares abiertos no se caerán cuando te muevas. La banda para el cuello envuelve la parte posterior de la cabeza y se engancha a la parte superior de las orejas para mantenerlos cómodamente en su sitio: no se mueven por mucho que tú lo hagas. Además, son tan ligeros que apenas los notarás.

Conducción ósea



La tecnología de conducción ósea transmite el sonido a través de los huesos del cráneo, lo que significa que no es necesario colocar un auricular en la oreja ni llevar auriculares que la cubran. En su lugar, el sonido se transmite desde los pómulos directamente al oído interno y la música llega mágicamente a tu cabeza.

Llamadas más nítidas allá donde vayas



Durante las llamadas, unos micrófonos direccionales recogen el sonido de tu voz mientras un algoritmo de IA elimina el ruido de fondo del entorno que te rodea. Así, la persona con quien hables te oirá a ti y no el tráfico o las voces de la gente a tu lado.

Luces LED de seguridad



Corre por la noche. Recorre un sendero montañoso al atardecer. O pasea en bicicleta por el bosque. Gracias a los LED de la banda, serás visible en entornos con poca luz. Puedes controlar las luces LED a través de la aplicación Philips Headphones o mediante el botón de encendido/apagado.

Resistencia al agua IPX5



La clasificación IPX5 significa que a estos auriculares abiertos no les afectará una gota de Iluvia o un chaparrón, por lo que nunca te darán una excusa para quedarte en el sofá. Si sudas en el gimnasio, a los auriculares tampoco les afectará. Cuando termines y estén secos, guárdalos en la funda de viaje.

Bluetooth de nueva generación



Estos auriculares funcionan con dispositivos compatibles con Bluetooth LE Audio y el códec LC3 para ofrecerte una conexión más estable estés donde estés. El sonido no se entrecortará al escuchar música o atender llamadas en zonas urbanas, y prácticamente no hay retardo al ver películas o jugar*.

6 horas de reproducción



Póntelos y disfruta. Con 6 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, estos auriculares abiertos con conducción ósea están listos para su uso en varios entrenamientos. La carga completa solo tarda 2 horas. Para conseguir una carga rápida adicional, carga los auriculares durante 15 minutos y disfruta de una hora adicional de tiempo de reproducción.

Aplicación Philips Headphones

La aplicación Philips Headphones te permite controlar las luces LED y te da el control de la música escuchas.

Especificaciones

Sonido

- Rango de frecuencia: 130 16 000 Hz
- · Diámetro del altavoz: 15 mm
- Resistencia: 8 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 300 mW
- Sensibilidad: 88 dB (1 KHz)
- Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.3
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- · Alcance máximo: Hasta 10 m
- · Códec compatible: SBC, LC3

Caja exterior

- Longitud: 20.2 cm
- Unidades por caja: 3
- · Anchura: 18.5 cm
- Peso bruto: 0.941 kg
- Altura: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13148 1
- Peso neto: 0.192 kg
- Peso tara: 0.749 kg

Comodidad

- Control de volumen
- Resistencia al agua: IPX5
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Posibilidad de actualización de firmware
- Tipo de controles: Botón
- Luces LED de seguridad

Potencia

- Número de pilas: 1 ud.
- Tiempo de reproducción de música: 6 hora(s)
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15mins for 1 hr
- Peso de la batería (total): 3 g

- Capacidad de la batería (auriculares): 140 mAh
- Duración de la batería en espera: 80 hr
- Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (integrada)

Dimensiones del embalaje

- Altura: 19.8 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 17 cm
- Profundidad: 6.1 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 13148 4
- Peso bruto: 0.221 kg
- Peso neto: 0.064 kg
- Peso tara: 0.157 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 4.73 cm
- Anchura: 12.94 cm
- Profundidad: 10.05 cm
- Peso: 0.029 kg

Accesorios

- · Otros: 1 estuche flexible
- · Guía de inicio rápido
- Cable de carga: Cable de carga USB-C, 200 mm

Diseño

- Color: Negro
- Ajuste para la oreja: Conducción ósea
- Tipo de ajuste intrauditivo: Diseño abierto

Telecomunicaciones

• Micrófono para llamadas: 2 Al mics

UPC

• UPC: 8 40063 20308 2



Fecha de emisión 2024-11-25 © 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Versión: 6.6.1

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios

EAN: 48 95229 13148 4

www.philips.com

* Requires a software update. The Philips Headphones app will notify you when the latest software version is available.