

Philips
汽車音響系統

- iPhone & iPod
- USB
- CD

CEM3000



一路盡享流暢音樂

憑藉 iPhone/iPod 音樂播放功能

憑藉 Philips 汽車音響系統，可享受從 iPhone/iPod、CD 或 USB 裝置中放聲播出的音樂。不但可以聆聽帶有 MAX Sound 的強勁低音，而且還可以欣賞具有個性化背光色彩的變色 LCD 顯示屏。

在車內享受數碼音樂

- 播放 iPod/iPhone 並為其充電
- 透過便攜式 USB 裝置直接享受 MP3/WMA 音樂
- CD 機與 MP3 連線用於音樂播放

緊湊設計盡顯非凡性能

- MAX Sound，立即體驗強勁增強效果
- 動態低音增強功能以電子方式強化低音表現
- 超級防震保護用於欣賞流暢音樂
- 帶 8 個預設設定的 3 段參數均衡器
- 增強音訊輸出放大
- 內置 50 瓦 x 4 放大器用於播放完美音質

與您的車內裝飾渾然一體

- 帶 32K 變色照明的高對比度 LCD
- 按資料夾或歌曲瀏覽，更有效快捷的搜尋
- 分離式前面板和防盜背光安全保護功能

PHILIPS

產品特點

MAX Sound



按一下按鈕，MAX Sound 技術能即時呈現低音增強效果、加強音量表現，為你帶來最為深刻的聆聽體驗。其精密的電路設計可調校現有的音效和音量設定，立即將低音和音量增至最高水平而不會失真。如此一來，音效頻譜和音量會同時顯著提升，令任何音樂的有力音效範圍傳至更遠。

DBB 動態低音增強效果



啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。

3 段參數均衡器

帶 8 個預設設定的 3 段參數均衡器

32K 變色 LCD



帶 32K 變色照明的高對比度 LCD

按資料夾或歌曲瀏覽



這功能容許您經由歌曲及資料夾這在 USB/SDHC 設備的一般方式更快捷地尋找歌曲或專輯。有了專用的資料夾 / 歌曲按鈕，搜尋只需三個步驟 - 按資料夾 / 歌曲按鈕，轉動音量把手和按鈕選擇。這簡單的程序讓您快速輕鬆地尋找您的音樂，使您可集中於駕駛。

用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct



只需將你的裝置連接到 Philips Hi-Fi 系統上的 USB 連接埠，即可直接在裝置上播放你的數碼音樂，立即與親朋好友分享真摯時刻。

分離式前面板



分離式前面板和防盜背光安全保護功能

規格

顯示

- 類型：高對比度 LCD，32K 彩色照明（11 個字元）
- 主照明色：白色

播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB 快閃磁碟
- 壓縮格式：MP3, WMA
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶, Introskan, 下一張 / 上一張專輯搜尋, 下一首 / 上一首曲目搜尋
- ID3 Tag 支援：歌曲標題、演唱者、專輯
- MP3 位元速率：32-320kbps 以及變動位元速率
- USB Direct 模式：播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 快退 / 快進, 重複, 隨機

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：上午, FM 立體聲
- 自動數碼選台
- 選台器增？功能：自動搜台並儲存
- 預設電臺數：18 (FM), 12 (AM)
- RDS: 電台名稱, 電台資訊, 無線電文字, 節目類型, 新聞, 新聞與交通資訊, RDS 時鐘設定

音效

- 調平器：3 段
- 均衡器設定：經典, 爵士樂, 流行, 搖滾樂, 均衡, 最佳, 電音, 用戶定義

- 音效增強：MAX Sound, 動態低音增強效果
- 輸出功率（最大）：50 瓦 x4 頻道
- 輸出功率（RMS）：24 瓦 x 4 頻道（4 歐姆，10% T.H.D.）

連接

- USB: USB 2.0 主機
- MP3-Link: 用於便攜式 MP3 音樂播放
- 前置放大器輸出：2 對 RCA（左 / 右）
- 次低音前置放大器輸出：帶增益控制

安全 / 防盜

- 前面板：分離式
- 顯示屏背光：10/20 秒可選

配件

- 遙控器：超薄遙控（帶電池）
- 用戶手冊：巴西葡萄牙文, 西班牙文
- 快速入門指南：英文、繁體中文、巴西葡萄牙文、西班牙文

功率

- 電源：12V DC

尺寸

- 產品尺寸（闊 x 高 x 深）：188 x 58 x 190 毫米
- 機箱：1 Din



出版日期 2013-05-10

版本：3.0.4

12 NC: 8670 000 65476
EAN: 69 23410 70349 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com