



Philips
TV portatile

LCD da 10,2"



PVD1075



Goditi la TV digitale portatile

con slot USB e SD per foto, musica e video

Grazie a questo televisore portatile puoi approfittare dei vantaggi della TV digitale, tra cui la guida elettronica ai programmi e altri contenuti di qualità digitale. Inoltre, puoi visualizzare foto, video DivX e ascoltare musica in formato MP3/WMA attraverso gli slot integrati USB e SD card.

Prova l'esperienza della TV interattiva digitale

- Supporto DVB-T per canali televisivi e radiofonici digitali gratuiti
- Guida elettronica ai programmi (EPG) 7 giorni
- Supporto per le funzioni di televideo diretto e sottotitoli

Visualizzazione perfetta dovunque

- Schermo Zero Bright Dot™ sinonimo di perfezione video
- Visualizzazione di presentazioni fotografiche
- Riproduzione di filmati DivX® e MPEG4

Per la massima praticità

- Riproduzione di musica MP3 e WMA
- Slot USB e SD card per foto, musica e filmati video
- Fino a 3 ore di riproduzione con la batteria incorporata*
- Collegamento AV-in per la condivisione video

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Supporto DVB-T

Allarga le frontiere del divertimento e goditi i programmi dei canali digitali gratuitamente. Con il DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) puoi ricevere i programmi televisivi e radiofonici digitali di tutta l'Europa. Il segnale digitale non viene mai convertito in analogico e mantiene così la migliore qualità.

Schermo Zero Bright Dot™

Goditi la massima qualità delle immagini senza i fastidiosi punti degli schermi LCD. I display

LCD presentano di solito imperfezioni, chiamate dall'industria del settore "punti luminosi". Un numero limitato di punti luminosi veniva considerato in passato una conseguenza inevitabile della produzione di massa di LCD. Grazie alle procedure di controllo della qualità applicate da Philips nei lettori DVD portatili, i nostri display LCD hanno fatto piazza pulita dei punti luminosi grazie alla funzione Philips Zero Bright Dot™, che garantisce la massima qualità video.

Riproduzione di filmati DivX® e MPEG4

Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in formato DivX stando comodamente seduti nel proprio salotto. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW, schede di memoria e DVD. La riproduzione dei CD DivX può essere eseguita su lettori DVD, DVD recorder e sistemi Home Theater.



Specifiche

Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
- Dim. diagonale schermo (pollici): 10,2 pollici
- Risoluzione: 800(L) x 480(A) x 3 (RGB)
- Luminosità: 200 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 250:1
- Area di visualizzazione effettiva: 222 x 133,2 mm
- Pixel Pitch: 0,1905(L)x0,1905(A) mm
- Tempo di risposta (tipico): 30 msec

Audio

- Potenza in uscita: 2 W RMS (altoparlanti incorporati)
- Potenza in uscita (RMS): 10mW RMS (auricolari)
- Rapporto segnale/rumore: >76 dB (auricolari), >62 dB (altoparlanti incorporati)

Riproduzione video

- Formati di compressione: MPEG4, Divx

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Velocità trasmissione WMA: 32 - 192 kbps

Connettività

- ingresso AV: Composite (CVBS) x1
- Ingresso DC: 9V
- USB
- Jack per cuffia: Cuffia stereo da 3,5 mm
- Alloggiamento scheda SD/MMC: Scheda SD

Funzioni utili

- Indicatore di ricarica della batteria

- Facilità di installazione: Installazione automatica
- Interfaccia utente: EPG 7 giorni, Aggiornam. autom. elenco programmi, Guida elettronica ai programmi, guida ESG \$\$\$Now and Next\$\$\$, Modalità TV e Radio, Sottotitoli multipli supportati
- Controllo genitori: Blocco con codice PIN

Accessori

- Adattatore AC/DC: DC-in 9 V; 110-240 V, 50/60 Hz
- Cavi: Cavo A/V x 1
- Accessori inclusi: Cavo audio/video, Adattatore CA-CC, Manuale dell'utente, Antenna
- Telecomando: AY5510
- Manuale dell'utente: Multilingue

Alimentazione

- Tipo di batteria: Batteria incorporata

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- DVB: DVB terrestre *
- Bande sintonizzatore: UHF
- Riproduzione video: PAL

Dimensioni

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 275 x 240 x 100 mm
- Tipo di imballaggio: D-box
- Peso del prodotto: 1,2 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 330 x 116 x 287 mm
- Dimensioni scatola principale: 246 x 350 x 300 mm
- Quantità scatole principali: 2
- Peso scatola principale: 4,47 Kg



Data di rilascio
2010-10-28

Versione: 2.0.5

12 NC: 8670 000 35804
EAN: 87 12581 38531 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com