

PHILIPS

USB 移动电源

30000 毫安时

USB A 和 USB C 充电端口

QC 3.0 和 PD

星空黑

DLP1930CB



充沛的电量储备

便携式备用电源组

30000 毫安时大容量电池，充满电后实际容量可能更高，让您能够随时随地保持充沛电量。3 个 USB 端口，其中包含 USB-A 和 USB-C 端口。最高 20 瓦输出的 USB-C PD3.0 端口或 QC3.0 最高 18 瓦输出的 USB-A 端口能够为设备快速充电。

卓越的充电设计

- 智能过热保护、过压保护和过流保护
- 快速充电技术，可优化充电速度
- 30 分钟内充电 50%
- 使用 USB-C 可编程电源 (PPS) 充电
- 3 个 USB 端口，可同时为三台设备充电

操作状态一目了然

- 液晶显示屏提供电源指示

便携式电源

- 外出时可为设备多次充电
- 随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用
- 使用 USB-C PD3.0 20 瓦或 USB-A QC3.0 18 瓦接口快速充电

产品亮点

液晶显示屏显示电源状态

液晶显示屏提供电源指示

可编程电源 PPS

PPS（可编程电源）是 USB-C 设备快速充电技术的标准。该技术根据设备的充电状态实时调整电压和电流，为其提供最大功率。这是一种安全地缩短充电时间的智能方式。



智能保护

智能过热保护、过压保护和过流保护

快速充电 USB-C 或 USB-A

通过 USB-C PD3.0 最大 20W 或 USB-A QC3.0 最大 18W 输出端口为设备快速充电

规格

外箱

长度: 39 厘米
用户包装数量: 21
长度: 15.4 英寸
宽度: 35 厘米
总重: 15.96 千克
高度: 23 厘米
GTIN: 1 48 95229 13427 7
宽度: 13.8 英寸
高度: 9.1 英寸
净重: 12.978 千克
总重: 35.185 磅
净重: 28.611 磅
自重: 2.982 千克
自重: 6.574 磅

内箱

长度: 36.5 厘米
用户包装数量: 7
长度: 14.4 英寸
宽度: 11 厘米
高度: 20.5 厘米
宽度: 4.3 英寸
高度: 8.1 英寸
GTIN: 2 48 95229 13427 4

功率

电池容量: 30,000 毫安时 111 瓦时
电源输入: USB C\Micro USB 5V/2A
输出: USB 和 Type-C 5V/3A

包装尺寸

高度: 19.5 厘米
宽度: 9.5 厘米
厚度: 5 厘米
高度: 7.7 英寸
内含产品件数: 1
EAN: 48 95229 13427 0
宽度: 3.7 英寸
总重: 0.698 千克
厚度: 2.0 英寸
净重: 0.618 千克
总重: 1.539 磅
净重: 1.362 磅
自重: 0.08 千克
自重: 0.176 磅

产品尺寸

高度: 14.2 厘米
宽度: 7.2 厘米
厚度: 4.09 厘米
宽度: 2.8 英寸
高度: 5.6 英寸
厚度: 1.6 英寸
重量: 0.618 千克
重量: 1.362 磅

附件

线缆: USB C 线缆
用户手册: 用户手册

