



Philips CarStudio
Auto audiosüsteem

CD
USB

CarStudio



CEM2101

Kogege autos elavat muusikat

Helist haaratud

Philips CEM2101 võimaldab teil autos nautida erinevatest allikatest pärit muusikat, nii CD-plaadilt, USB-seadmest kui ka kaasaskantavast MP3-mängijast. Süsteemil on vargusevastane eemaldatav esipaneel turvalisuse tagamiseks ja pörotuskaitse, et saaksite autosõidul nautida mahedat muusikat.

Nautige suurepärase heli

- MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega
- Music Zone ideaalse kuulamiskoha kohandamiseks
- Dünaamiline bassivõimendi võimendab elektrooniliselt madalsagedusi
- Kahe sagedusribaga parameetiline ekvalaiser 8 jaamaga
- Suurepärase pörotuskaitse muusika sujuvaks nautimiseks
- Neli sisseehitatud 50 W võimendit suurepärase helikvaliteedi saavutamiseks

Disain, mis sulandub teie autoga

- Suure kontrastsusega LCD-ekraan parimaks vaatamiskogemuseks
- Eemaldatav esipaneel varguskindluse tagamiseks

Lihtne kasutada

- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Sirvi kausta või laulu kaupa, et muusikat kiiresti otsida või mängida
- Heliväljund võimendi lisamise jaoks
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Music Zone



Philipsi uuenduslik tehnoloogia Music Zone laseb autojuhil ja kaasreisijatel muusikat nautida veelgi elavamalt ruumilise efektiga, just nii, nagu see salvestati. Kasutajad saavad hõlpsalt lülitada autojuhi ja kaasreisijate muusikakuulamise tsoonide vahel, et selle tulemusena saavutataks autos parim helikese. Spetsiaalsel tsooni kontrollimise nupul on kolm eelseadistust: vasak, parem ja ees (ja kõik), et saaksite kõige paremini, lihtsalt ja dünaamiliselt ühildada oma muusikakuulamise vajadused kas üksi või kaasreisijatega koos olles.

DBB – dünaamiline bassivõimendi



Dünaamilise bassivõimendi (DBB) aktiveerimisel hakatakse madalaid bassisagedusi elektrooniliselt võimendada, saavutades püsiva helipildi taasesituse ja seda

eriti madalama helitugevuse juures. Te kuulete alati muljetavaldavat bassi.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Sirvi kausta või laulu kaupa



See funktsioon võimaldab teil leida loo või albumi palju kiiremini, võimaldades teil sirvida laule ja kaustu, kuhu sisu tavaliselt USB-/SDHC-seadmetel salvestatud on. Tänu spetsiaalsele kausta/laulu nupule, peate otsingu sooritamiseks tegema vaid kolm liigutust: vajutama kausta/laulu nuppu, keerama heli nuppu ning vajutama valitud kaustale/laulule.

See lihtne protsess laseb teil muusikat kiiresti ja vähese vaevaga otsida ja te ise saate keskenduda auto juhtimisele.

MAX Sound



Tehnoloogia MAX Sound võimendab bassi ja kõrgeid helisid hetkega, suurendades võimsust ja pakkudes muljetavaldavat kuulamiselaumust vaid nupuvajutusega. Süsteemi keerukas elektronika kalibreerib kasutatavad heli- ja helitugevuseseadmed, võimendades bassi kõrgeid helisid ja helitugevuse kohe algsest maksimaalsest tasemest kõrgemale ilma heli moonutamata. Selle tulemuseks on märgatavalt võimsam heliulatus ja helitugevus, mis täiendab iga muusikastiili.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Spetsifikatsioon

Ekraan

- Tüüp: Suure kontrastsusega B/W LCD-ekraan (9 tähemärgi kohta)
- Klahvide valgustus: Punane
- Hajutatud valgus kettaavas: Punane

Esitav andmekandja

- Ketas: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB mälupekk
- MP3 Link: kaasaskantavates MP3-seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Muusikaseadmed tagumise lisasisendi kaudu

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- ID3 sildi tugi: Muusikapala pealkiri, esitaja, album
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbit/s ja muutuv bitikiirus
- USB Directi režiimid: Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Edasi- ja tagasikerimine, Kordus, Juhuesitus

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: AM, FM stereo, FM (OIRT)
- Automaatne digitaalhäälestus
- Tuuneri täiendused: Automaatne otsing ja salvestamine
- Jaamade mälukohtade arv: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Automaatselt muutuv sagedus, Uudised ja liiklusteated, Programmi tüüp, Jaama nimi

Heli

- Ekvalaiser: 2 riba
- Ekvalaiseriseadmed: Klassikaline, Jazz, Pop, Rock, Ühtlane, Optimaalne, Tekno, Kasutaja määratletud
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi, MAX Sound, Music Zone
- Väljundvõimsus (MAX): Neli 50 W kanalit
- Väljundvõimsus (RMS): Neli 22 W kanalit (4 oomi, 10% T.H.D.)

Ühenduvus

- Eelvõimendi väljund: 1 paar RCA (V/P)
- Tagumine lisasisend
- Sisseehitatud audio väljalülitamine
- Sisseehitatud kaugjuhtimise sisend

Turvalisus/varguskindlus

- Esipaneel: Eemaldatav

Tarvikud

- Kasutusjuhend: Hollandi, Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia
- Kiirjuhend: inglise, prantsuse, hollandi, saksa, itaalia keeles

Võimsus

- Toiteallikas: Alalisvoolusisend 12 V

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 188 x 58 x 190 mm
- Korpus: 1 DIN



Väljalaske kuupäev
2016-09-22

Versioon: 2.0.6

12 NC: 8670 000 96917
EAN: 08 71258 16646 19

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com