



Philips
Lecteur de CD

5 W

Encodage des CD en MP3
Tuner numérique

AZ1880

Profitez d'un son excellent dans un design réussi

Avec ce lecteur de CD Philips, vos morceaux numériques favoris ne sont plus prisonniers de votre baladeur et prennent enfin toute leur ampleur, où que vous soyez. USB Direct et enregistrement numérique au format MP3 d'une simple pression sur un bouton, sans recourir à un ordinateur.

Peu importe la source, profitez de votre musique

- MP3 Link pour transporter votre musique
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Facile à utiliser

- Encodage de CD pour enregistrer en MP3 d'une simple pression sur un bouton
- Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru
- Télécommande fonctionnelle

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

PHILIPS

Points forts

Encodage des CD en MP3



Branchez votre périphérique de stockage de masse USB sur le port USB du système audio Philips, puis lancez l'enregistrement de vos morceaux préférés de vos CD vers votre appareil USB ou votre lecteur MP3, et ce, d'une seule touche.

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers

audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre

station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Télécommande pratique




Grâce à la télécommande fonctionnelle, installez-vous confortablement et détendez-vous.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 2,5 W
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2
- Haut-parleurs – Améliorations: Système de haut-parleurs Bass Reflex

Connectivité

- USB: Port USB
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, Recherche album suivant/précédent, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM, MW
- Présélections: 40
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Pratique

- Couleur du rétroéclairage: bleu

- Chiffres affichés: 6
- Type d'affichage: Écran ACL

Alimentation

- Type de pile: C (LR14)
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Nombre de piles: 6
- Alimentation: 220 - 240 volt

Accessoires

- Télécommande: 12 touches avec pile lithium
- Autres: Manuel d'utilisation
- Câbles/branchements: Câble stéréo avec fiche 3,5 mm
- Garantie: Certificat de garantie

Dimensions

- Poids brut: 3,5 kg
- Profondeur de l'unité principale: 132 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 214 millimètre
- Poids: 2.85 kg
- Largeur de l'unité principale: 451 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 275 millimètre
- Largeur de l'emballage: 561 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 159 millimètre

Enregistrement audio

- Sources d'enregistrement USB: CD
- Support d'enregistrement: Périphérique USB
- Modes d'enregistrement USB: enregistrement instantané, pistes programmées, disque unique, piste unique



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 46568 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com