

Lyden tager form



Lyden tager form og tilføjer din lydoplevelse en ny dimension. Du bliver tiltrukket af det unikke design og den inspirerende nyskabelse, og du bliver overrasket over den uventet kraftige lyd fra dette lille, men effektfulde vidunder, der pynter i ethvert rum.

En ny dimension til din lydoplevelse

- Unikt og nyskabende "soft" design
- Kompakt konstruktion, der passer til enhver livsstil.
- Raffineret aluminiumskabinet

Uventet kraft

- Indbyggede højttalere med XSL Acoustics giver en dynamisk lyd
- Dynamic Bass Boost giver en dybere, mere dramatisk bas.

Brugervenlig

- Touch Screen gør det nemt at navigere.
- Digital indstilling med faste stationer
- Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
- Fjernbetjening



PHILIPS

Tekniske specifikationer

Lyd

- **Fronthøjttalere:** 2
- **Højttalertechnologi:** Aftageligt frontstof
- **Højttalertype:** Basreflekshøjttalersystem
- **Magnet:** Neodym
- **Udgangseffekt (RMS):** 2 x 2 W + 4 W
- **Lydforbedring:** Avanceret lydsystem, Dynamic Bass Boost
- **Lydsystem:** Stereo
- **Styrkeregulering:** digital
- **Basenhed:** 1 tomme

Lydgengivelse

- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW
- **Disc gengivelfunktioner:** Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentagelse, Shuffle Play
- **Loader:** Motoriseret
- **Programmerbare numre:** 20

Tuner/Modtagelse/Transmission

- **Antenne:** FM-antenne
- **Antenneplacering:** Ekstern
- Automatisk digital indstilling
- **Tunerbånd:** FM

Tilslutningsmuligheder

- **DC indgang:** 10 V
- **Hovedtelefon:** 3.5 mm

Komfort

- **Baggrundsbelysning**
- **Baggrundsbelysning:** Blå
- **Ur/Version:** Digital
- **Display-cifre:** 7
- **Skærmfunktioner:** Lysstyrkeregulering, Funktionsangivelse, Touch-screen betjening
- **Skærmtype:** LCD

Tilbehør

- Lysnetadapter
- **Medfølgende tilbehør:** Brugervejledning, Garantibevis
- **Fjernbetjening:** 17 taster

Mål

- **Mål på emballage (B x H x D):** 413 x 278 x 313 mm
- **Mål på produkt (B x H x D):** 213 x 178 x 213 mm
- **Vægt:** 3,4 kg
- **Vægt inkl. emballage:** 4,4 kg

Strømforsyning

- **Adapter:** 10 V/1.200 mA

Interessante produkter

XSL Acoustics

Få dynamisk lyd og kraftig bas fra din ShoqBox med XSL Acoustics. Ved at kombinere høj diskant og mellemtoner med dynamisk og kraftig bas frembringes den imponerende lyd. Nyskabende brug af højteknologiske materialer som titanium og neodym resulterer i lyd, der er næsten dobbelt så kraftig som fra en almindelig højttalerenhed af samme størrelse. Den præcise tilpasning mellem højttalerenheden, den akustiske arkitektur og kredsløbene giver en dynamisk lyd og kraftig bas i et lille kabinet.

Touch-skærm

Touch Screen kontrol giver dig mulighed for at betjene dit udstyr blot med et tryk på knapper på skærmen i stedet for fysiske taster på enheden. Du skal blot tænde for enheden, hvorefter Touch Screen menuen vises på LCD-displayet med alle indstillingsmuligheder for udstyret. Touch Screen kontroludbygger teknologien fra LCD-displayet med tryksensorer og en kraftig digital mikroprocessor. Når du trykker på et bestemt område på skærmen med din finger, sendes det relevante signal til processoren, og kommandoen udføres straks.

Digital indstilling med faste stationer

Motordrevet CD-skuffe

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic Bass Boost forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Fjernbetjening

Kompakt konstruktion

Unikt og nyskabende design

Raffineret aluminumskabinet



Udgivelsesdato 2005-12-16

Version: 4.0

12 NC: 9073 101 01249
EAN: 87 10895 81325 9

Specifikationer kan ændres uden varsel.
Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.
www.philips.com