

Philips Ultinon Pro7000 SI
Signallampa för bil och
lastbil

Typ av lampa: W16W

12/24 V, 6 000 K, kallvitt
Avancerat bilsystem
2+1 års garanti

11067CU70X1



Få överlägsen ljusstyrka för säkrare körning

Överlägsen ljusstyrka, säkrare körning

Välj Philips Ultinon Pro7000 LED-signallampor för oöverträffad visuell komfort och säkrare körning. Vid exteriör användning förbättrar deras intensiva färger och skarpa vita ljus omedelbart förarens sikt och välbefinnande.

Överlägsen sikt för säkrare körning

- Signalera din avsikt med starkare belysning
- Optimerade för bättre sikt
- Ergonomisk design med 360-graders ljusspridning

Exklusiv och snygg signalering

- Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil

Prestanda som är gjord för att vara länge

- Utökad livslängd på upp till 5 000 timmar
- Kylfläns i aluminium som avleder värme mer effektivt

Enkelt plug-and-play-byte

- Enkla att installera och kompatibla med de flesta bilmodeller
- Elektrisk kompatibilitet med de flesta bilar och lastbilar
- Enkla att montera i bilen

PHILIPS

Funktioner

Kraftfull ljusstyrka

Att signalera bilens avsedda rörelser är livsviktigt för din säkerhet. För att undvika kollisioner måste andra människor veta vad du tänker göra. Behovet av starkt och levande signalljus är ännu viktigare när dåligt väder försämrar sikten. Signallamporna Philips Ultinon Pro7000 LED ger dig en stark dagsljuseffekt och upp till 7000 K vid backning för bättre sikt bakåt. Din bil säger mycket om dig, så välj Philips LED-signallampor för en riktigt snygg look.

Jämn ljusspridning

Philips Ultinon Pro7000 LED ger dina backljus jämn ljusspridning. Tack vare den breda vinkeln projiceras ljuset där du behöver det.

Jämn ljusspridning

Philips Ultinon Pro7000 LED ger jämn ljusfördelning för blinkers, backlampor, bakre dimlampor och bromslampor. Dess 360-gradiga vinkel säkerställer att ljuset projiceras där du behöver det. Du kan inte bara se mer av vägen, utan andra förare kan även se mer av dig.

Elegant LED-ljus

Trots att det främsta syftet med bilbelysning är att hjälpa dig att se och att synas finns det ingen anledning till att inte ha en snygg stil samtidigt. Om du vill uppgradera din stil, utan att köpa en nyare bil, är det en bra idé att byta ut din ytterbelysning mot Philips Ultinon Pro7000 LED-signallampor.

Livslängd på upp till 5 000 timmar

Du vill ha starka och snygga strålkastare, men du vill inte hålla på med att byta trasiga lampor. Det är en svaghet i vanliga lampor: ju kraftfullare ljus, desto kortare livslängd. Även vid högre ljusintensitet håller LED-lamporna betydligt längre och Philips Ultinon Pro7000 LED-lampor är gjorda för att hålla länge. Med funktioner som exklusiv LED-teknik och

avancerade värmehanteringssystem håller de i upp till 5 000 användningstimmar och omfattas av en treårig garanti*.

Otroligt robusta lampor tillverkade av aluminium

Under drift genererar LED-lampor värme som minskar ljusstyrkan och den totala livslängden. Philips Ultinon Pro7000 LED-lampor har en kylfläns i aluminium som avleder värme mycket snabbare än den konventionella plastsockel som används av billiga lampor av sämre kvalitet. Det gör våra lampor mer robusta och hållbara.

Klara, färdiga, installerat!

Enkel installationsupplevelse: Philips Ultinon Pro7000 LED-lampor använder samma standardsockel som vanliga lampor på din bil, vilket gör att du kan uppgradera utan att behöva göra några ändringar, så bytet går snabbt och enkelt.

Elektrisk kompatibilitet med de flesta bilar och lastbilar

LED-uppgraderingslampor och vanliga lampor skiljer sig från varandra när det gäller wattal, sammansättning och strömförbrukning. Det kan vara problematiskt att byta ut dina vanliga lampor mot andra LED-lampor. Tack vare det inbyggda konstanta IC-drivdonet fungerar Philips Ultinon Pro7000-lampor med 9–32-voltssystem och är elektriskt kompatibla med de flesta bilar och lastbilar. CANbus-adaptrar finns tillgängliga som tillbehör för felsökning vid behov. Vi säljer en komplett lösning.

Polaritetsfri design

Enkel installationsupplevelse: Philips Ultinon Pro7000 levereras med polaritetsfri design, så du behöver inte oroa dig för polariteten under installationen. Det sparar tid och gör installationen enklare.

LUM11067CU70X1/10

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: Polaritetsfri Automotive Grade-LED Kraftfull ljusstyrka Jämn ljusspridning
- Väntade fördelar: Ljustarkare och snyggare signaler

Produktbeskrivning

- Tillämpning: Dimljus bak och backljus för 12- och 24 V-fordon
- Sockel: W2,1 x 9,5d
- Beteckning: W16W LED vit 11067 CU70 12/24 V X1
- Beteckning LED-typ: LED-T16 [≈W16W]
- ECE-certifierad: NEJ
- Sortiment: Ultinon Pro7000
- Teknik: LED
- Typ: W16W
- Spänning: 12V + 24V V

Livslängd

- Livslängd: 5 000 timmar

Ljusegenskaper

- Lumen: 350 lm (12 V) 370 lm (24 V)
- Färgtemperatur: 6 000 K

Elektriska specifikationer

- Spänning: 12/24 V
- Wattal: 2,5 W (12 V) 2,7 W (24 V)

Beställningsinformation

- Beställningspost: 11067CU70X1
- Beställningskod: 02283730

Logistisk information

- Beställningskod: 11067CU70X1
- EAN1: 8719018022837
- EAN3: 8719018022844

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018022837
- EAN3: 8719018022844
- Förpackningstyp: X1

Produktinformation i förpackning

- Längd: 7,0 cm
- Bredd: 2,5 cm
- Höjd: 11,5 cm
- Antal i förpackning: 1 st
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10-pack
- Bruttovikt per del [g]: 30 g

Förpackningsinformation

- Längd: 19,5 cm
- Bredd: 15,5 cm
- Höjd: 8,5 cm
- Bruttovikt [kg]: 0,36 kg



Publiceringsdatum
2024-09-25

Version: 3.3.1

EAN: 87 19018 02283 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* * 2 års standardgaranti + 1 års utökad garanti. Du hittar mer information om vår garantipolicy på philips.com/auto-warranty
* Inte i enlighet med ECE