



Philips
Ασύρματα ακουστικά
True
Υβριδική ενεργή ακύρωση
θορύβου
2x2 μικρόφωνα για καθαρές
κλήσεις
Θήκη φόρτισης σε μέγεθος
τσέπης
Αδιαβροχότητα IPX4



TAT4507SL

Για να μην χάνετε ποτέ το ρυθμό.

Αυτά τα ασύρματα ακουστικά True με οδηγούς 10 χιλ. και υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου σάς επιτρέπουν να ακούτε τον ήχο όπως πρέπει. Έχουν ειδικό σχήμα, προστασία IPX4 από πιτσιλίσματα και εφίδρωση και θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης για χρόνο αναπαραγωγής διάρκειας 24 ωρών.

Βολικά και πρακτικά

- Σταθερή και άνετη ενδώτια εφαρμογή
- Αδιαβροχότητα IPX4
- Στοιχεία ελέγχου αφής
- Περιλαμβάνει 3 μεγέθη καλυμμάτων eartip

Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης

- Φορητή θήκη φόρτισης
- 6 + 20 ώρες χρόνος αναπαραγωγής για μια ολόκληρη ημέρα ακρόασης
- Η γρήγορη φόρτιση για 15 λεπτά εξασφαλίζει μία επιπλέον ώρα
- Διαστάσεις θήκης φόρτισης: 62 x 38 x 29 χιλ.

Υπέροχος ήχος, κομψή εμφάνιση

- Οδηγοί νεοδυμίου 10 χιλ. για εξαιρετικό ήχο
- Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου
- Σχεδίαση τύπου μπαστουνιού του χόκεϋ

PHILIPS

Ασύρματα ακουστικά True

Υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου 2x2 μικρόφωνα για καθαρές κλήσεις. Θήκη φόρτισης σε μέγεθος τσέπης, Αδιαβροχότητα IPX4

Χαρακτηριστικά

Ενεργή ακύρωση θορύβου



Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν Υβριδική ενεργή ακύρωση θορύβου, η οποία φιλτράρει τους θορύβους που δεν θέλετε να ακούτε. Η λειτουργία Επίγνωσης σας επιτρέπει να ακούτε και πάλι τους ήχους περιβάλλοντος, όταν το χρειάζεστε. Ο ιδιαίτερος τρόπος να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ήχους!

2x2 μικρόφωνα για κλήσεις με καθαρό ήχο



Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν έναν αλγόριθμο ακύρωσης θορύβου διπλού

μικροφώνου, για να σας προσφέρουν απόλυτα καθαρές κλήσεις. Δύο μικρόφωνα που σχηματίζουν δέσμη σε κάθε στοιχείο μειώνουν τον θόρυβο του περιβάλλοντος, ώστε να μπορείτε να ακούτε καθαρά τον συνομιλητή σας. Απολαύστε πεντακάθαρη επικοινωνία κάθε φορά!

Ασφαλής και άνετη εφαρμογή



Αυτά τα άνετα ακουστικά earbud εφαρμόζουν καλά στο αυτί, εξασφαλίζοντας άψογη εφαρμογή που μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο. Ακούστε κάθε νότα και λέξη και απολαύστε πραγματική άνεση, με τρία μεγέθη μαλακών εναλλάξιμων καλυμμάτων από σιλικόνη.

Αδιαβροχότητα IPX4

Με βαθμό προστασίας IPX4 και ισχυρούς οδηγούς 10 χιλ., αυτά τα ακουστικά σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε υπέροχο ήχο σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Με απόλυτη

TAT4507SL/00

αντοχή στο πιτσίλισμα, αντέχουν στο ψιλόβροχο ή στον ιδρώτα και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν βρίσκεστε έξω και σας πιάσει βροχή.

Θήκη σε μέγεθος τσέπης

Αυτή η θήκη φόρτισης USB-C σάς προσφέρει πραγματική ισχύ σε ένα μικροσκοπικό πακέτο. Εξασφαλίζει ακρόαση για μία ολόκληρη μέρα, από μια θήκη που χωράει ακόμα και στην πιο μικρή τσέπη. Έτσι, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας ακόμα κι αν βρίσκεστε εν κινήσει όλη μέρα.

26 ώρες χρόνος αναπαραγωγής

Ανεξάρτητα από το πόσο φορτωμένη είναι η μέρα σας, αυτά τα ακουστικά μπορούν να καλύψουν κάθε σας ανάγκη. Απολαμβάνετε 6 ή 5 ώρες χρόνο αναπαραγωγής από ένα πλήρως φορτισμένο ζευγάρι ακουστικών με απενεργοποιημένο και ενεργοποιημένο το ANC, αντίστοιχα. Μια πλήρως φορτισμένη θήκη προσφέρει άλλες 20 ή 16 ώρες αντίστοιχα.

Προδιαγραφές

Έχος

- Έύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
- Διάμετρος ηχείου: 10 χλ.
- Αντίσταση: 16 ohm
- Μέγιστη ισχύς: 10 mW
- Ευαισθησία: 105 dB (1k Hz)
- Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 5.2
- Ασύρματο
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 γι
- Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: AAC, SBC
- Τύπος ασύρματης μετάδοσης: Bluetooth

Εξωτερική συσκευασία

- Μήκος: 33.8 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
- Πλάτος: 24.5 εκ.
- Μικτό βάρος: 4.575 κ.
- Υψος: 25 εκ.
- GTIN: 1 48 95229 12900 6
- Καθαρό βάρος: 1.608 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 2.967 κ.

Άνεση

- Αδιάβροχο: IPX4
- Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
- Μονοφωνική λειτουργία για TWS
- Δυνατότητα ενημέρωσης υλικολογισμικού
- Τύπος ελέγχων: Αγγιζτε

Εσωτερική συσκευασία

- Μήκος: 16 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Πλάτος: 11.5 εκ.
- Υψος: 11 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0.201 κ.
- Μικτό βάρος: 0.516 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.315 κ.
- GTIN: 2 48 95229 12900 3

Ρεύμα

- Επαναφορτιζόμενο
- Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC): 5 + 16 ώρα(ες)
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή ANC): 6 + 20 ώρα(ες)
- Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 1 hr
- Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Lithium

Polymer (Built-in)

- Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Lithium Polymer (Built-in)
- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 10.26 ζ
- Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 450 mAh
- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 40 mAh

Διαστάσεις συσκευασίας

- Υψος: 17.2 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
- Πλάτος: 9.5 εκ.
- Βάθος: 3.5 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 12900 9
- Μικτό βάρος: 0.125 κ.
- Καθαρό βάρος: 0.067 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.058 κ.

Αξεσουάρ

- Οδηγός γρήγ. έναρξης
- Ακουστικά άκρα: 3 ζεύγη (S/M/L)
- Θήκη φόρτισης
- Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 500 χιλ.

Σχεδίαση

- Χρώματα: Ασημί
- Υλικό σύζευξης αυτιού: Σιλικόνη
- Εφαρμογή στο αυτί: Ενδώτια
- Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη

Διαστάσεις

- Διαστάσεις θήκης φόρτισης (ΠxΒxΥ): 6.2 x 3.8 x 2.9 εκ.
- Διαστάσεις ακουστικού (ΠxΒxΥ): 3.3 x 2.1 x 2.3 εκ.
- Συνολικό βάρος: 0.043 κ.

UPC

- UPC: 8 40063 20265 8

Λειτουργίες ANC

- Τεχνολογία ANC: Υβριδικά
- Λειτουργία Επίγυμασης
- Μικρόφωνο για ANC: 4 μικρόφωνα
- ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)

Φωνητικός βοηθός

- Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
- Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Χειροκίνητα
- Υποστήριξη φωνητικού βοηθού



Ημερομηνία έκδοσης
2024-07-18

Έκδοση: 4.1.2

EAN: 48 95229 12900 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](#)

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.