

Philips  
Radio Vintage

**DAB+, FM**  
Entrée audio  
10 W

**OR7200**



## La radio vintage

Profitez des bons moments avec cette radio Vintage Philips. Tout le charme des années 50 avec un design inspiré par le modèle Philips de 1955, des basses puissantes grâce au système de haut-parleurs Bass Reflex, et des stations FM et DAB+ au son limpide.

### Facile à utiliser

- Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Affichage de l'heure

### Style rétro contemporain

- Réinterprétation contemporaine de la conception Philetta emblématique

### La radio haute fidélité

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Son stéréo de haute qualité, pour un plus grand plaisir d'écoute

### Profitez de la radio numérique DAB+

- DAB pour un son radio cristallin et sans crépitement
- Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue

**PHILIPS**

## Points forts

### DAB



Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio numérique DAB (Digital Audio Broadcasting) surpasse de loin la transmission FM analogique. Elle offre aux auditeurs un choix plus vaste et des informations variées, doublés d'un son cristallin sans crépitements. Cette technologie permet au récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce aux stations numériques DAB, il n'est plus nécessaire de mémoriser les fréquences et pour vous simplifier la vie, les stations sont classées par nom.

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec un moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

### Grand écran LCD rétroéclairé



L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.

### Conception Philetta emblématique



Inspirée du poste radio original de 1955, cette radio est dotée des éléments traditionnels du

légendaire poste Philetta 254. Cette radio compacte avait séduit le grand public par la simplicité de sa conception, un son puissant et une réception extrêmement claire. La première incursion de Philips dans l'univers de la radio remonte à 1927 et au fil des années, de nombreux modèles sont devenus de véritables objets de collection.

### Affichage de l'heure



Affichage de l'heure

### Son stéréo haute qualité



Ces deux enceintes portables créent un champ audio stéréo naturel lorsqu'elles sont éloignées l'une de l'autre, pour un effet plus réaliste et plus agréable.

### Compatible DAB+ et FM

Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Entrée audio (3,5 mm)

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Réponse en fréquences: (FM) 87.5-108 MHz
- Bandes du tuner: FM, DAB (Bande III)
- Présélections: 30 (DAB), 30 (FM)
- DAB: Smart Scan, Menu, Affichage d'infos

## Pratique

- Type d'affichage: LCD

## Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée CA

## Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur (VDE et Royaume-Uni), Mode d'emploi, Certificat de garantie

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):  
325 x 175 x 167 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):  
390 x 250 x 247 mm



Date de publication  
2024-05-03

Version: 3.0.4

EAN: 87 12581 65461 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)