



Philips
Digitalni okvir za fot. s
baterijom

20,3 cm / 8"

Multimedija
Omjer okvira 4:3

SPH8008



"..to smo tvoja teta i ja kad smo bile male"

PhotoFrame s baterijom

Zbog natrpanog rasporeda lako je zaboraviti one koji su vam najvažniji. Odsad oni mogu biti centar vašeg svijeta uz Philips PhotoFrame. Ovaj vrhunski okvir ima punjivu bateriju koja traje 2 sata i omogućuje pregled bilo kada i bilo gdje.

Zaslon vrhunske kvalitete za nevjerojatno iskustvo gledanja

- imagen Pro za oštre, žive i prirodne boje kože
- Omjer širine i visine od 4:3 za optimalan prikaz bez izobličenja
- Osvježite stare uspomene tehnologijom RadiantColor

Jednostavno intuitivno rukovanje i izvanredna praktičnost

- Automatski prikaz slajdova s USB memorije ili memorijske kartice
- Kontrole osjetljive na dodir na rubu okvira PhotoFrame
- Prijenos fotografija s mobilnog telefona preko Bluetooth veze
- Punjač baterija jednostavan za korištenje

Ekološki prihvatljiv dizajn

- Ekološki prihvatljiv Photoframe
- Zaslon s automatskim uključivanjem/isključivanjem u prethodno postavljeno vrijeme za štednju energije



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Kut gledanja: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Vijek trajanja, do 50% svjetline: 20 000 h
- Omjer širine i visine: 4:3
- Rezolucija zaslona: 800 x 600
- Svjetlina: 250 cd/m²
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 300:1

Mogućnost povezivanja

- USB: USB 2.0 glavni uređaj, USB 2.0 podređeni uređaj
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Klasa 2, Samo prijemnik

Medij za spremanje podataka

- USB: USB flash pogon
- Vrste memorijskih kartica: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedijaska kartica, xD kartica, Memory stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Kapacitet ugrađene memorije: 1GB (za 1000 fotografija visoke rezolucije)

Praktičnost

- Čitač kartica: Ugrađeno (2x)
- Podržani formati fotografije: JPEG fotografija, Do 10 MB JPEG datoteka, Do 20 megapiksela
- Podržan video format: MPEG1 & 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Podržan prikaz uz glazbu u pozadini: MP3
- Tipke i kontrole: kontrole osjetljive na dodir na rubu okvira, Gumb Power (Napajanje)
- Način reprodukcije: Pretraživanje punog zaslona, Prikaz slajdova, Status, Automatsko uključivanje/isključivanje, Podešavanje sata i datuma, Izvor fotografije, Uključivanje/isključivanje zvučnog signala, Omogućavanje/onemogućavanje prikaza sata, Podsjetnik događaja s odgodom
- Stanje sustava: Verzija programske datoteke, Preostala memorija
- Stanje priključenih medija: Priključeni medij, Preostala memorija
- Odobrenja prema propisima: CE, GOST, Švicarska,

- C oznaka, PSB
- Dodatne pogodnosti: Kompatibilno s Kensington bravom
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Španjolski, Njemački, Francuski, Talijanski, Nizozemski, Danski, Portugalski, Ruski, Pojednostavljeni kineski
- Kompatibilnost sustava: Windows XP, Windows Vista, Mac Os X

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Adapter za napajanje, USB kabel, CD-ROM sa softverom + priručnik, Kratke upute za korisnike
- Korisnički priručnik: Arapski, Češki, Danski/norveški, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Talijanski, Malajski, Poljski, Portugalski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Španjolski, Švedski, Tradicionalni kineski, Turski

Dimenzije

- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Težina: 0,34 kg
- Raspon temperature (rada): 0°C do 40°C
- Raspon temperature (skladištenje): -10°C do 60°C

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz
- Izlaz istosmjernog napajanja u voltima: 12 V
- Podržana potrošnja energije: Baterijsko napajanje, Napajanje na izmjeničnu struju
- Izlaz istosmjernog napajanja u amperima: 1,5 A
- Potrošnja energije: (Uključen sustav) 4,5 W
- Vrijeme rada s baterijom: 2 h

Dimenzije ambalaže

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 25 x 21 x 9,5 cm
- Neto težina: 0,972 kg
- Bruto težina: 1,257 kg
- Tara težina: 0,285 kg
- EAN: 87 12581 47741 7
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton

Vanjska kartonska kutija

- Outer carton (L x Š x V): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Neto težina: 1,944 kg
- Bruto težina: 2,75 kg
- Tara težina: 0,806 kg
- GTIN: 1 87 12581 47741 4
- Broj pakiranja: 2

Istaknute značajke

Imagen Pro za žive boje

Jedinstvena tehnologija poboljšanja Philips imagen automatski analizira fotografije za podešavanje na ispravnu boju i optimalan kontrast. Imagen Pro je napredniji sustav poboljšanja slike koji uključuje 3 osnovna elementa funkcije imagen za veću preciznost i dubinu boje te inteligentni kontrast. Osim toga, imagen Pro nudi i poboljšanu boju kože, oštrije slike i pregled fotografija bez titranja, što je vrlo važno kod fotografija.

Savršeni omjer okvira 4:3

Digitalni okvir PhotoFrame tvrtke Philips osigurava prikaz fotografije u omjeru 4:3 za najbolji vizualni doživljaj.

Punjač baterija

Ovaj punjač baterija služi i kao postolje i kao punjač. Nakon što se napuni, ugrađena baterija okvira traje do 2 sata tijekom kojeg vremena možete dijeliti fotografije bez žice.

Kontrole osjetljive na dodir na rubu okvira

Kontrole osjetljive na dodir okvira PhotoFrame trenutno se osvijetljavaju tijekom rukovanja, čime se olakšava kretanje kroz fotografije, video isječke i glazbu. U načinu pregleda fotografija, ako povučete prst preko vodoravnog dodirnog ruba, moći ćete jednostavno odabrati novu fotografiju sa sličica prikazanih na zaslonu.

Automatski prikaz slajdova

Automatski prikaz slajdova s bilo kojeg USB pogona ili memorijske kartice za sve trenutke koje ne želite potrošiti na kopiranje fotografija na PhotoFrame.

Prijenos fotografija preko Bluetooth veze

Znamo koliko volite snimati fotografije mobilnim telefonom. Odsad možete te fotografije prenijeti na digitalni okvir Philips PhotoFrame preko Bluetooth veze, bez dodatnih hardverskih ključeva ili kabela.

RadiantColor

RadiantColor je ekskluzivna tehnologija tvrtke Philips za prikaz manjih fotografija u optimalnom omjeru 4:3 koja produljuje boje na rubovima fotografije čija veličina nije preko cijelog zaslona, uz uklanjanje crnih crta i izobličenja omjera širine i visine.

Ekološki prihvatljiv Photoframe

Philips PhotoFrame dizajniran je i proizveden sukladno principima EcoDesign u skladu s našim EcoDesign načelima usmjerenih ka smanjivanju ukupnog učinka po okoliš, uklanjanju opasnih tvari, manjoj težini, učinkovitijem pakiranju i boljoj mogućnosti recikliranja.

Zaslon s automatskim uključivanjem/isključivanjem

Timer uključuje i isključuje PhotoFrame u vrijeme koje odaberete i smanjenjem potrošnje energije vodi brigu o okolišu budući da se na taj način može uštedjeti do jedne trećine troškova energije za PhotoFrame.



Datum izdavanja
2017-04-07

Verzija: 3.3.7

12 NC: 8670 000 51619
EAN: 87 12581 47741 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com