



Philips  
Radio original

Crema  
Base para iPod y iPhone

ORD7105C

## La radio Original

Deja que esta radio Original de Philips complete tu experiencia de audición. Diseñada con el estilo de la icónica radio de Philips de 1955, permite reproducir y cargar iPods y iPhones, e incluye sintonizador FM estéreo.

### Enriquece tu experiencia acústica

- Sonido de alta fidelidad
- Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo
- Sintonizador estéreo FM
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

### Fácil de usar

- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Aplicación HomeStudio gratuita que ofrece experiencias al despertar y al escuchar radio
- Sincronización automática con el reloj del iPod o iPhone cuando se conecta
- Entrada de Audio para reproducción de música portátil

### Diseño retro contemporáneo

- Reinterpretación contemporánea del icónico diseño Philetta

# PHILIPS

## Destacados

### Reproduce y carga tu iPhone o iPod



Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu iPod o iPhone. Puedes conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además puedes cargar tu iPod o iPhone mientras reproduces música y disfrutas de tus temas favoritos sin tener que preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

### Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el

cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

### Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la funda



El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

### Aplicación HomeStudio gratuita



No hay mejor forma de despertarse o escuchar la radio que con esta aplicación HomeStudio gratuita de Philips. Solo tienes que descargar la aplicación en App Store de Apple para disfrutar de una amplia variedad de emocionantes funciones. La configuración de alarma avanzada, por ejemplo, te ofrece mayor

flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el volumen, la duración, la fecha y el sonido de la alarma. También disfrutarás de una interfaz de usuario mejorada para escuchar la radio, con funciones de presintonías fáciles de usar.

### Sincronización de reloj automática



Cuando conectas tu iPod o iPhone a la base, el reloj se sincroniza automáticamente en pocos segundos. Con esta práctica función, ya no necesitas configurar la hora manualmente.

### Entrada de audio (3,5 mm)



Con solo una sencilla conexión puedes disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conecta tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección de música, directamente en un conjunto superior de altavoces. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

# Especificaciones

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone 5

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod nano 7ta generación, iPod touch 5ta generación

## Reproducción de audio

- Modo de reproducción: Carga de iPod, Carga de iPhone

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Rango de frecuencia: (FM) 87,5-108 MHz
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Sintonización automática digital: Y

## Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm): Y
- Antena: Antena FM (75 ohmios)

## Comodidad

- Tipo de pantalla: LED blanco

## Sonido

- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio (digital)

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2

## Energía

- Tipo de alimentación:: Entrada de CA

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 460 x 250 x 245 mm

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación CA (VDE & UK), Manual del usuario, Certificado de garantía



Fecha de publicación  
2016-10-12

Versión: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00375  
EAN: 87 12581 67827 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)