

Philips
Sistema Mini Hi-Fi

CD, CD de MP3

USB Directo
FM
120 W

FWM210



Som rico e poderoso

Obcecado pelo som

Experimente um entretenimento ilimitado com as suas músicas em CD/WMA/MP3 com potência de saída de 140 W RMS. Aumente o seu prazer musical ouvindo as suas músicas em casa a partir do seu dispositivo de armazenamento em massa USB - com USB directo

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída total de 140 W RMS
- Som MAX para uma potência imediata
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Fácil de utilizar

- Sintonização digital para programação de estações
- Relógio, alarme e temporizador
- Ligação para TV/leitor de DVD

PHILIPS

Destaques

Som MAX



A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz,

Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

USB Directo



Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 140 W
- Melhoria do som: Dynamic Bass Boost, Controlo de Som Digital, Som MAX
- Potência de Som Total (RMS): 140 W

Altifalantes

- Altifalante Principal: Tweeter de 2", 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 5,25"
- Número de Altifalantes: 2

Reprodução de áudio

- Número de Discos: 1
- Tipo de Carregamento: Gaveta
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/disco/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição, 20 Faixas Programáveis
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo, MW
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 40

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD

Conectividade

- Ligações áudio: Entrada RCA Aux, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm - MP3 link

Acessórios

- Telecomando: 36 teclas
- Cabos: Cabo de entrada de linha MP3
- Acessórios incluídos: Manual do utilizador, Manual de início rápido, Folheto da Garantia

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 220 x 313 x 258 mm
- Largura do Altifalante: 195 mm
- Altura do Altifalante: 313 mm
- Profundidade do Altifalante: 210 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 705 x 372 x 292 mm
- Peso incl. embalagem: 9,52 kg

Alimentação

- Alimentação: 200-240 V



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 83227
EAN: 87 12581 62410 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com