

# PHILIPS

Écouteurs Bluetooth

Intra-auriculaires

Noir

SHB1700



## Son cristallin et 2 micros avec suppression du bruit

Musique et conversation, alerte vocale, commande vocale et compatibilité avec divers appareils

### **Mains libres et sans fil, en toute liberté**

- Gestion des appels sans fil
- Conversation mains libres sans fil par technologie Bluetooth®

### **Des heures de confort !**

- Tour d'oreille ergonomique

### **Faites-vous bien comprendre**

- Son cristallin et appels sans écho

### **Universel : compatible avec votre téléphone Bluetooth®**

- Conforme Bluetooth® HSP/HFP - Universel
- Bluetooth® stéréo (compatible A2DP)

### **Fonctionne avec tous les appareils Bluetooth**

- Apparez jusqu'à deux appareils Bluetooth® en même temps

# Caractéristiques

## Conforme Bluetooth® HSP/HFP

La technologie Bluetooth® permet de se passer des fils et des câbles. Bluetooth® étant une norme internationale, les périphériques Bluetooth® de différents fabricants peuvent donc communiquer entre eux grâce à des profils Bluetooth® partagés. HSP (Handset Profile, profil d'oreillette) et HFP (Handsfree Profile, profil mains libres) sont les profils nécessaires aux fonctions classiques d'un casque Bluetooth®. Si votre téléphone portable est compatible avec les profils HSP et HFP (ce qui est le cas de pratiquement tous les téléphones Bluetooth®), ce casque est fait pour vous. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Koninklijke Philips Electronics N.V.

## Gestion des appels sans fil

Gérez vos appels sans utiliser votre téléphone portable. Les fonctions disponibles sont l'acceptation et le rejet des appels, la numérotation vocale et la recomposition du numéro. Les fonctions de numérotation vocale et de recomposition du numéro doivent être prises en charge par votre téléphone portable.

## Conversation mains libres sans fil

L'utilisation d'un téléphone portable sans oreillette peut être inconfortable, voire dangereuse. Dans de nombreux pays, téléphoner au volant est même répréhensible. Les kits mains libres ordinaires ajoutent quant à eux la gêne supplémentaire d'un fil. Un casque Bluetooth® pallie ces désagréments en permettant une connexion sans fil. Vos mains

restent libres et aucun cordon n'entrave vos mouvements. Les ondes émises à proximité de votre tête étant très inférieures à celles d'un téléphone portable, la technologie Bluetooth® diminue les risques potentiels associés au rayonnement cellulaire.

## Bluetooth® stéréo (A2DP)

Cet appareil Philips est compatible avec la technologie Bluetooth® stéréo (A2DP). Cette compatibilité A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) permet à votre casque de recevoir de la musique de n'importe quel périphérique Bluetooth® compatible A2DP. Vous pouvez donc l'utiliser avec tout téléphone portable, ordinateur, adaptateur Bluetooth®, baladeur MP3, etc. conforme à la norme A2DP.

## Son cristallin et appels sans écho

Profitez de conversations claires et sans écho, grâce au microphone ultrasensible et au design acoustique unique de ce casque.

## Tour d'oreille ergonomique

La taille du tour d'oreille ergonomique s'adapte à votre morphologie par crans progressifs, ce qui améliore non seulement votre confort mais assure également une bonne tenue de l'écouteur. Celui-ci peut en outre s'adapter à votre oreille gauche ou votre oreille droite, selon votre préférence.

## Apparez deux appareils Bluetooth®

Apparez jusqu'à deux appareils Bluetooth® en même temps

## Connectivité

Version Bluetooth® : 4.0

Profils Bluetooth® : Mains libres, Casque  
Portée maximale: jusqu'à 10 m (33 pieds)

## Carton externe

Longueur: 60.5 cm  
Nombre de produits emballés: 36  
Largeur: 22 cm  
Poids brut: 3.9 kg  
Hauteur: 24 cm  
GTIN: 1 04 89518 56022 5  
Poids net: 1.296 kg  
Poids à vide: 2.604 kg

## Pratique

### Réglage du volume

Gestion des appels: Réponse/fin d'appel, Transfert d'appel, Recomposition du dernier numéro, Désactivation du microphone, Rejet d'appel, Jonglez entre les appels et la musique, Commande vocale, Numérotation vocale, Alerte vocale

## Carton interne

Longueur: 20.8 cm  
Nombre de produits emballés: 6  
Largeur: 19.5 cm  
Hauteur: 11 cm  
Poids net: 0.216 kg  
Poids brut: 0.552 kg  
Poids à vide: 0.336 kg  
GTIN: 2 04 89518 56022 2

## Alimentation

### Rechargeable

Type de batterie: Li-polymère  
Conversation: Jusqu'à 6 heure(s)  
Alimentation du casque: Adaptateur USB  
Autonomie en veille: Jusqu'à 220 heure(s)

## Dimensions du produit emballé

Hauteur: 17.5 cm  
Type d'emballage: Carton  
Type d'installation en rayon: Les deux  
Largeur: 9.5 cm  
Profondeur: 3.1 cm  
Nombre de produits inclus: 1  
Poids brut: 0.074 kg  
Poids net: 0.036 kg  
Poids à vide: 0.038 kg  
UPC: 4 89518 56022 8

## Dimensions du produit

Hauteur: 5.5 cm  
Largeur: 1.6 cm  
Profondeur: 3.1 cm  
Poids: 0.031 kg

## Accessoires

Inclus: Tour d'oreille (en option), Guide de démarrage rapide, Câble de recharge USB

