User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Benutzerhandücher
Gebruikershandleidingen
Manuale per l'utente
Användarhandböckerna
Brugermanual
Käyttöoppaita
Manual do usuário
εγχειρίδιο χρήσης



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- Remove fuse cover and fuse.
- **2** Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- **3** Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or ½) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCM510 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven,The Netherlands

Norge


Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.



DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Index

English6
Français 22
Español 38
Deutsch 54
Nederlands 70
Italiano 86
Svenska 102
Dansk 118
Suomi 134
Português 150

Ελληνικά ----- 166

Contenido

Información General
Accesorios incluido39
Información medioambiental39
Información de seguridad
Acerca de MP3
Preparativos
Conexiones posteriores 40–41 Alimentación
Conexión de antenas Conexión de los altavoces
Conexiones opcionales
Colocación de pilas en el control remoto 41
Controles
Controles en el sistema y el control remoto 42
Funciones básicas
Para activar el sistema 43
Para conmutación a mode de espera Eco
Power 43
Espera automática para el
ahorro de energía43
Control de volumen 43
Control de sonido43
Funcionamiento de CD/MP3-CD
Discos para reproducción 44
Reproducción de discos 44
Visualización de texto 44
Selección de una pista 44
Búsqueda de un pasaje dentro de una pista . 45 Selección de un álbum/título deseado
(disco MP3 solamente)45
Los modos de reproducción: SHUFFLE y
REPEAT 45
Programación de pistas
Revisión del programa45
Borrado de un programa45
Recepción de radio
Sintonización de emisoras de radio 46
Programación de emisoras de radio
Sintonización de una presintonía
RDS47
Ajuste del reloj RDS

Funcionamiento/Grabación de cinta

Reproducción de una casete						
Rebobinado/Avance rápido						
				Comienzo de la grabación sincronizada		
				Grabación con una pulsación	49	
Temporizador de grabación						
Temporizador de grabación	49					
Temporizador de grabación	49					
Temporizador de grabación Reloj/Temporizador	49					
Reloj/Temporizador	50					
Reloj/Temporizador Ajuste del reloj	50					

Especificaciones 51 Mantenimiento 52

Resolución de problemas 52-53

Cómo deshacerse del producto usado

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/ 96/EC



Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

Información General

Este producto cumple con las normas de radiointerferencias de la Comunidad Europea.

Accesorios incluido

- 2 altavoces
- control remoto
- antena de cuadro de MW
- antena de cable de FM

Información medioambiental

Se ha prescindido de cualquier material de embalaje innecesario. Hemos puesto el mayorempeño en que el embalaje sea fácilmente separable en tres materiales: cartón (caja), poliestireno expandible (amortiguación) y polietileno (bolsas, plancha protectora de espuma).

Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados poruna empresa especializada. Observe las normas locales concernientes a la eliminación de los materiales de embalaje, pilas usadas y equipos desechables.

Información de seguridad

- Antes de hacer funcionar el sistema, compruebe que la tensión de servicio indicada en la placa de especificaciones (o la indicación de tensión mostrada junto al selector de tensión) de su sistema sea idéntica a la tensión de su fuente de alimentación local. En caso contrario, consulte a su distribuidor.
- Coloque el sistema sobre una superficie plana, dura y estable.
- Coloque el sistema en un lugar con ventilación adecuada para evitar la acumulación interna de calor del sistema. Permita que haya un espacio libre de 10 cm detrás y encima de la unidad y de 5 cm a ambos lados, como mínimo.
- No se debe obstaculizar la ventilación cubriendo los orificios de ventilación con artículos. como periódicos, manteles, cortinas, etc..
- No exponga el aparato, las pilas o los discos a humedad, lluvia, arena o calor excesivo causado por equipo de calefacción o la luz directa del sol.
- No debe colocar ninguna fuente de llamas, como una vela encendida, sobre el aparato.

- No debe colocar ningún objeto con líquido, como por ejemplo un jarrón, sobre el aparato.
- Si el sistema se traslada directamente de un lugar frío a uno caliente o si se coloca en una sala muy húmeda, es posible que se condense humedad en la lente de la unidad de disco en el interior del sistema. Si ocurre esto, el reproductor de CD no funcionará normalmente. Desconecte la corriente alrededor de una hora, sin ningún disco en el sistema, hasta que se pueda realizar la reproducción normal.
- Las partes mecánicas del aparato contienen cojinetes autolubricantes, que no deben lubricarse.
- Cuando el sistema está en modo de espera (STANDBY), sigue consumiendo algo de energía. Para desconectar completamente el sistema de la fuente de alimentación, desenchufe el sistema de la toma de corriente de CA de pared.

Acerca de MP3


Formatos compatibles

- ISO9660, Joliet, sesiones múltiples
- El número máximo de pistas y de álbumes es 300
- Máxima jerarquización de directorios: 8 niveles
- Número ALB más alto: 30
- El número máximo de pistas MP3 programadas es 20
- Compatible con velocidad de transferencia VBR
- Frecuencias de muestreo admisibles para discos MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz y 48 kHz
- Velocidades admisibles para discos MP3: 32, 64, 96, 128, 192 y 256 kbps

Calidad de sonido

Tome nota de que es mejor que las compilaciones de MP3-CD solamente contengan pistas MP3 (*.mp3). Para conseguir un MP3 de buena calidad se recomienda una velocidad de 128 kbps.

Preparativos



Conexiones posteriores

La placa de especificaciones está situada en la parte posterior de su sistema.

(A) Alimentación

Antes de conectar el cable de alimentación de CA a la toma de corriente de pared, asegúrese de que todas las demás conexiones hayan sido realizadas.

¡ADVERTENCIA!


- Para obtener un rendimiento óptimo, as utilice solamente el cable de alimentación original.
- Nunca haga ni cambie conexiones con la corriente activada.

Para evitar sobrecalentar el sistema, se ha incorporado un circuito de seguridad. Por consiguiente, su sistema puede pasar automáticamente al modo de espera bajo condiciones extremas. Si ocurre esto, permita que el sistema se enfríe antes de volver a utilizarlo (no disponible para todas las versiones).

(B) Conexión de antenas

Conecte la antena de cuadro de MW y antena de FM al terminal respectivo. Ajuste la posición de la antena de forma que se obtenga una recepción óptima.

Antena de MW



 Posicione la antena lo más apartada posible de un TV.VCR u otras fuentes de radiación.

Preparativos


Antena de FM



 Para obtener mejor recepción estéreo de FM, conecte una antena de FM externa al terminal FM AERIAL (FM ANTENNA).

C Conexión de los altavoces Altavoces delanteros

Conecte los terminales a SPEAKERS, el altavoz derecho a "R" y el altavoz izquierdo a "L". El alambre de color (marcado) a "+" y el negro (no marcado) a "-".



 Enganche la parte rayada del cable del altavoz de la forma mostrada.

Notas:

- Para obtener un rendimiento de sonido óptimo, se recomienda utilizar los altavoces suministrados.
- No conecte más de un altavoz a un par de terminales de altavoces +/ -.
- No conecte altavoces con una impedancia inferior a la de los altavoces suministrados.
 Consulte la sección ESPECIFICACIONES de este manual

(D) Conexiones opcionales

No se suministra el equipo y los cables de conexión. Para más detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento para el equipo conectado.

Conexión de otro equipo al sistema

Conecte los terminales OUT izquierdo y derecho de un televisor, VCR, reproductor de disco láser, reproductor de DVD o reproductor de CD a los terminales **AUX IN**.

Nota:

 Sí está conectando un equipo con salida monofónica (una salida audio sencilla), conéctelo al terminal izquierdo AUX IN. De forma alternativa, puede utilizar un cable de cincha de "sencillo a doble" (todavía sonido mono).

Colocación de pilas en el control remoto

Coloque dos pilas (tipo R03 o AAA) en el control remoto observando la polaridad, indicada por los símbolos "+" y "-" en el interior del compartimento.



¡PRECAUCIÓN!

- Quite las pilas cuando se gasten o si no va a utilizar el mando a distance durante un período prolongado de tiempo.
- No utlice a la vez pilas usadas y nuevas o de tipos diferentes.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo tanto deben desecharse correctamente.

Controles (Ilustración en la página 3)

Controles en el sistema y el control remoto

1) Eco Power/STANDBY ON ()

 activa el sistema o activa el modo de espera con Ahorro de Consumo/modo de espera normal con la visualización del reloj.

(2) Pantalla

visualiza la información sobre la unidad.

(3) BAND/DISPLAY

para Tuner...... para seleccionar la banda de onda : FM, MW o LW.

para CD/MP3-CD...para seleccionar modo de visualización de información sobre disco.

(4) PROGRAM

para CD/MP3-CD...para programar pistas de CD. para Tuner....... para programar emisoras de radio preestablecidas.

(5) CLOCK SET/RDS

para Tuner...... enciende los anuncios de noticias RDS.

para Clock...... (sólo en el sistema) activa el reloj.

(6) TUNING |**◄◄/▶▶**| (**◄√▶**)

para CDpara retroceso/avance rápido del disco.

para CD/MP3 CD...(sólo en el sistema) para seleccionar una pista deseada.

para Tuner...... para sintonizar una frecuencia de radio más baja o más alta.

para Tape para rebobinar o avanzar rápidamente.

(7) ALBUM/PRESET/TIMER SET ▼/▲

para MP3-CD.. para seleccionar álbum anterior/siguiente.

para Tuner...... para seleccionar una emisora de radio preestablecida.

para Timer Set (A)...(sólo en el sistema) para establecer la función de temporizador.

(8) STOP ■

para CD/MP3 CD...para parar la reproducción o borrar un programa. para Tapepara parar la reproducción o grabación.

(9) PLAY/PAUSE ► II

para CD/MP3-CD...para iniciar o interrumpir la reproducción.

para Tape para iniciar la reproducción.

(10) Platina

(11) OPEN/CLOSE ▲

abre el compartimiento de la casete.

12 DBB/INCREDIBLE SURROUND (IS)

- crea un efecto estéreo fenomenal.
- realza los graves.

(13) DSC (Digital Sound Control)

realza el tipo de música: OPTIMAL/ ROCK/ POP //AZZ.

(14) **VOLUME (VOL + / -)**

- para aumentar o reducir el volumen.
- (sólo en el sistema) ajusta las horas y los minutos para el reloj/ temporizador.

15) SOURCE

 selecciona la fuente de sonido para CD/TUNER/ TAPE / AUX.

16) RECORD

comienza la grabación.

(17) iR sensor

 sensor remoto para la recepción del control remoto.

(18) OPEN•CLOSE ▲

abre/cierra la bandeja del CD.

19 A Headphone

 Enchufe el conector de los auriculares. La salida de los altavoces se cancelará.

20 MODE

para reproducir al azar y repetir una pista / disco.

(21) ◀ / ▶

para seleccionar una pista deseada.

22 MUTE

- activa y desactiva la función del sonidon.

23 TIMER

 para activar/ desactivar la función de temporizador.

24 SLEEP

 activa y desactiva "sleeper"; selecciona la desactivación automática de la radio.


25) (

para seleccionar el modo de espera.

Notas para el control remoto:

- Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el control remoto (por ej. CD, TUNER).
- A continuación, seleccione la función deseada (por ej. ►II , /◄, ►/).

Funciones básicas



iMPORTANTE!

Antes de poner en funcionamiento el sistema, asegúrese de haber realizado correctamente todos los preparativos.

Para activar el sistema

- Pulse ECO POWER/STANDBY ON (1) o SOURCE.
 - → El sistema conmutará a la última fuente seleccionada.
- Pulse CD, TUNER, TAPE o AUX en el control remoto.
 - → El sistema conmutará a la fuente seleccionada.

Para conmutación a mode de espera Eco Power

- Pulse ECO POWER/STANDBY ON () en el modo activo.
 - → La luz de la pantalla del reloj está apagada en el modo de espera.
- El nivel del volumen, configuración interactiva del sonido, el último modo seleccionado, los ajustes previos de la fuente y la radio permanecerán en la memoria del reproductor:
- Para ver el reloj en el modo de Espera, mantenga pulsado ECO POWER/STANDBY ON (¹) durante 3 ó más segundos.
 - → El sistema entra en el modo normal de espera mostrando el reloj.
- Mantenga pulsado ECO POWER/STANDBY
 ON (b) durante 3 o más segundos para
 regresar al modo de Espera de Ahorro
 Energético.

Espera automática para el ahorro de energía

Esta función de ahorro de energía, permite que la unidad se ponga en estado de espera 15 minutos después de haber es-cuchado un CD o cinta y no se haya activado ninguna función.

Control de volumen


Pulse **VOLUME (VOL + / -)** para aumentar o reduzca el nivel del sonido.

→ El visualizador muestra "Y□L" un número del 1 al 31. "MIN" indica el nivel de volumen mínimo y "118"." el nivel de volumen máximo.

Para desactivar el volumen temporalmente

- Pulse **MUTE** en el control remoto.
 - → La reproducción continuará sin el sonido y aparecerá "MUTE".
- Para activar el volumen, vuelva pulsar MUTE o aumente el nivel del volumen con VOLUME.

Control de sonido



- Pulse DSC repetidamente para seleccionar el efecto de sonido deseado: OPTIMAL, ROCK, JAZZ o POP.
- Pulse DBB/INCREDIBLE SURROUND para activar o desactivar el efecto de sonido envolvente o refuerzo de graves.
 - → Las secuencias son las siguientes:

 DBB → INCREDIBLE SURROUND. → DBB +
 INCREDIBLE SURROUND→ DBB OFF
 - → Si el DBB está activado, **DBB** aparece mostrado brevemente.
 - → Si el IS está activado, INCREDIBLE SURROUND se desplaza.
 - → Si DBB e IS están activados, DBB INCREDIBLE SURROUND se desplaza.

Nota:

 Los efectos de INCREDIBLE SURROUND pueden variar con los diversos tipos de música.

Funcionamiento de CD/MP3-CD



IMPORTANTE!

¡La lente del reproductor de CD no debe tocarse nunca!



Discos para reproducción

Este sistema puede reproducir:

- Todos los CD-Audio pregrabados.
- Todos los discos CDR de audio y discos CDRW de audio finalizados
- MP3-CDs (CD-ROMs con pistas MP3)
- No es posible reproducir CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD o CDs de ordenador.

Reproducción de discos

- Seleccione la fuente CD.
- Pulse OPEN•CLOSE para abrir la bandeja del CD.
 - → Aparece en pantalla "EII OPEN".
- 3 Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse OPEN•CLOSE ≜ para cerrar la bandeja del CD.
 - → "REAIIN5" aparece en pantalla cuando el reproductor analiza el contenido del CD, y aparece el número total de pistas.
- 4 Pulse ►II para comenzar la reproducción.

Para interrumpir la reproducción

- Pulse ►II
- Para reanudar la reproducción, vuelva a pulse

Para parar la reproducción

Pulse ■.

Notas:

- La reproducción del disco también se parará cuando usted seleccione otra fuente o el disco haya llegado al final.
- Para un disco MP3, el tiempo de lectura del discos puede superar los 10 segundos debido al gran número de canciones compiladas en un discos.

Visualización de texto

En modo CD

- Pulse BAND/DISPLAY repetidamente para ver la información siguiente.
 - → Número de pista y tiempo de reproducción transcurrido de la pista actual.
 - → Tiempo de reproducción restante de la pista actual.
 - → Número total de pistas reproducidas y tiempo de reproducción transcurrido total.
 - → Número total de pistas restantes y tiempo de reproducción restante total.

En modo CD MP3

 Pulse BAND/DISPLAY repetidamente para seleccionar cuatro modos de visualización: Número, Pista, Álbum y ID3.

Número → Los números del álbum y la pista actual aparecen mostrados brevemente.

Pista → El nombre de la pista actual se desplaza dos veces.

Álbum → El nombre del álbum actual se desplaza dos veces.

ID-3 → La indicación ID-3 se desplaza dos veces.

Selección de una pista

- Pulse TUNING |◄◄/▶►! (|◄/►!)
 repetidamente hasta que la pista deseada
 aparezca en la pantalla.
- Si se está en la posición de parada, pulse para iniciar la reproducción.

Funcionamiento de CD/MP3-CD

Búsqueda de un pasaje dentro de una pista

- Mantenga pulsado TUNING I◄◄/►►I (◄◄/ ▶ en el control remoto).
 - → EI CD se reproduce a alta velocidad.
- Cuando identifique el fragmento que desea, suelte TUNING I◀◀/▶▶ en el control remoto).
 - → Se reanudará la reproducción normal del CD.

Selección de un álbum/título deseado

Para seleccionar un álbum deseado (disco MP3 solamente)

- Pulse **ALBUM/PRESET ▼**/**▲** repetidamente.
 - Para seleccionar un título deseado
- Pulse TUNING I◄◄/►►I (I◄/►I) repetidamente.

Los modos de reproducción: SHUFFLE y REPEAT

Es posible seleccionar o cambiar los modos diferentes antes de la reproducción o durante la misma.

- Pulse MODE en el control remoto. repetidamente para seleccionar:
 - → SHUFFLE se reproducen las pista del CD/ del programa en cualquier orden.
 - → REPEAT DISC and SHUFFLE para repetir el CD/ el programa continuamente en cualquier orden.
 - → REPEAT DISC repite el CD entero/ el
 - → REPEATTRACK reproduce la pista actual continuamente.
- 2 Para volver a la reproducción normal, pulse MODE hasta que los diferentes modos de SHUFFLE/ REPEAT dejen de visualizarse.
- También se puede pulsar para cancelar el modo de reproducción.

Nota:

 Si el modo SHUFFLE está activado en un MP3-CD, todos los títulos almacenados en los discos se reproducirán en orden aleatorio.

Programación de pistas

Es posible programar pistas cuando no se está reproduciendo. Es posible almacenar hasta 20 pistas en la memoria, en cualquier orden.

- Pulse PROGRAM para introducir el modo de programación.
 - → Se visualiza el número de pista y PROG parpadea
- 2 Pulse TUNING I◀◀/▶▶ (I◀/▶I) para seleccionar la pista deseada.
- Para disco MP3, pulse ALBUM/PRESET ▼/▲ y **TUNING** I◀◀/▶▶ (I◀/▶I) para seleccionar el álbum y pistas deseados para programación.
- 3 Pulse **PROGRAM** para confirmar el número de pista que desea almacenar.
- Repita los pasos del 2 al 3 para seleccionar y almacenar todas las pistas deseadas.
- Para comenzar la reproducción de un programa de CD, pulse ■ seguido de ►II.
 - → Aparece PRO6 -- -- OK.
- Si intenta programar más de 20 pistas, aparece "FULL" en la pantalla. En este caso:
 - → El sistema sale del modo de programación automáticamente.
 - → Pulsando el botón se borran todas las pistas programadas.
 - → Pulsando el botón ►II se inicia la reproducción de las pistas programadas.

Revisión del programa

En la posición STOP, mantenga pulsado PROGRAM hasta que el visualizador muestre en secuencia todos los números de pistas almacenados.

Borrado de un programa

 Pulse
 una vez cuando la reproducción haya parado o dos veces durante la reproducción. → PROG desaparece y aparece "ELEAR".

Recepción de radio



Sintonización de emisoras de radio

- Seleccione la fuente TUNER.
 → Se visualiza brevemente "TUNER".
- Pulse BAND/DISPLAY para seleccionar la banda de onda: FM. MW o I.W.
- 3 Pulse TUNING I◄◄/►► (◄/►► en el control remoto) y suelte el botón.
 - → La pantalla mostrará "5ERREH" hasta que se encuentre una emisora con una señal suficientemente potente.
 - → Si se está sintonizando con una emisora en estéreo, la pantalla muestra **Φ**.
- Repita el paso 3 hasta que encuentre la emisora que desee.
- Para sintonizar con una emisora de poca intensidad, pulse TUNING I◄◄/►► (I◄/►I en el control remoto) brevemente y repetidamente hasta que se encuentre la recepción óptima.

Programación de emisoras de radio

En la memoria de cada banda, podrá almacenar hasta un total de 40 emisoras de radio.

Programación automática

La programación automática se iniciará a partir de una emisora predeterminada. A partir de esta emisora y hacia adelante, se grabarán las nuevas emisoras por encima de las previamente programadas.

Pulse ALBUM/PRESET ▼/A para seleccionar el número desde el que se desea comenzar la programación.

Nota:

- Si no efectúa una preselección numérica, comenzará por el (1) y el resto de las presintonías se grabarán sobre las anteriormente almacenadas.
- Pulse PROGRAM durante más de dos segundos para activar la programación.
 Se han programado todas las emisoras disponibles.

Programación manual

- O Sintonice con la emisora que desee (vea "Sintonización de emisoras de radio").
- Pulse PROGRAM para activar la programación.
 PROG parpadea en el visualizador.
- 3 Pulse ALBUM/PRESET ▼/A para asignar a la emisora un número del 1 al 40.
- Vuelva a pulsar **PROGRAM** para confirmar el ajuste
 - → Desaparece **PROG** y aparece el número de presintonía y la frecuencia de la emisora.
- Rep1ita los cuatro puntos mencionados para almacenar otras emisoras.
- Las presintonías se pueden borrar, simplemente almacenando otras en su lugar.

Sintonización de una presintonía

 Pulse ALBUM/PRESET ▼/▲ hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

RDS

Radio Data System es un servicio radiofónico mediante el cual las emisoras de FM pueden transmitir información adicional. Si está sintonizando con una emisora RDS, & RP-5 y el nombre de la emisora aparecen en pantalla. Cuando se utiliza el modo de programación automática, se programan primero las emisoras RDS.

Visualización en pantalla de diferente información RDS

- Pulse CLOCK SET / RDS varias veces para pasar de una información a otra (si se emite):
 - Nombre de la emisora
 - Mensajes de radio (texto)
 - Frecuencia

Ajuste del reloj RDS


Alguna emisora RDS puede transmitir una hora de reloj en tiempo real a intervalos de un minuto. Es posible ajustar el reloj utilizando una señal de hora que se retransmite junto con la señal de RDS.

- Sintonice con una emisora RDS (vea, "Sintonización de emisoras de radio").
- 2 Mantenga pulsado **CLOCK SET / RDS** durante más de dos segundos.
 - → Aparecerá "SEAR TM".
 - → Cuando se lee la hora RDS, aparece "RIIS" y la hora actual se almacena.

Nota:

 Alguna emisora RDS puede transmitir una hora de reloj en tiempo real a intervalos de un minuto.
 La exactitud de la hora trasmitida depende de la emisora RDS transmisora.

Funcionamiento/Grabación de cinta



Reproducción de una casete

- Seleccione la fuente TAPE.
 - → La pantalla muestra "**TAPE**" brevemente, y el contador del casete □□□ aparece mostrado.
- 3 Inserte una casete grabada y ciérrelo.
- Inserte la casete con el lado abierto mirando hacia abajo y la cinta rebobinada en el lado izquierdo.
- 4 Pulse ►II para iniciar la reproducción.

Para parar la reproducción

■ Pulse ■ .

Para poner a cero el contador de la cinta

■ En la posición STOP, pulse ■ una vez.

Rebobinado/Avance rápido

- Pare la reproducción y pulse TUNING I
 ►►I (◄◄/►►) en el control remoto).
 - → La cinta se parará automáticamente al final del rebobinado o del avance rápido.
 - → Durante el bobinado rápido, es posible controlar el mensaje de cinta con el contador de cinta.
- 2 Pulse para detener el rebobinado o avance rápido.

Información general sobre la grabación

- Esta platina no es adecuada para la grabaciones de casetes de tipo METAL (IEC IV). Para la grabación debe utilizar casetes de tipo NORMAL (IEC I) en las que no se hayan roto las lengüetas.
- El nivel de la grabación se ajusta automáticamente. Los controles de VOLUME, INCREDIBLE SURROUND, DBB no afectan a la grabación.
- Durante los 7 segundos que tarda en pasar la cinta guía por las cabezas de grabación, tanto al principio como al final, no se grabará nada.
- Para evitar el borrado accidental de una grabación, ponga el lado a proteger delante de usted y rompa la lengüeta izquierda. Ya no es posible grabar en este lado. Para cancelar esta protección, cubra las lengüetas con un trozo de cinta adhesiva.

¡IMPORTANTE!

La grabación se permite mientras no se infrinjan derechos de copyright ni otros derechos de terceros.infringed upon.

Funcionamiento/Grabación de cinta

Preparativos para la grabación

- Seleccione la fuente TAPE.
- Inserte la casete con el lado abierto mirando hacia abajo y la cinta rebobinada en el lado izquierdo.
- 3 Prepare la fuente a grabar.

CD – coloque el disco.

TUNER – sintonice la emisora de radio deseada

AUX -conecte el equipo externo.

Si se está realizando una grabación

- → Aparece REC.
- Para parar la grabación, pulse
- No es posible escuchar a otra fuente.
- No es posible activar la función del temporizador.

Comienzo de la grabación sincronizada

- Seleccione la fuente CD.
- Pulse TUNING | ◄◄/►► (| ◄/► | en el control remoto) para seleccionar la pista deseada para iniciar la grabación.
- Puede programar las pistas en el orden en que quiere que se graben (consulte "Funcionamiento de CD/MP3-CD - Programación de pistas").
- 2 Pulse RECORD para comenzar la grabación. → Se inicia automáticamente la reproducción del programa de CD desde el principio. No es necesario activar el reproductor de CD por separado.

Grabación con una pulsación

- Pulse CD, TUNER o AUX para seleccionar la fuente.
- 2 Inicie la reproducción de la fuente seleccionada.
- Pulse RECORD para comenzar la grabación.

Temporizador de grabación


Para grabar utilizando la radio, necesitará utilizar una emisora de radio preestablecida y establecer un tiempo de inicio (ON) y un tiempo de terminación (OFF).

- Seleccione la emisora preestablecida que quiere grabar (consulte "Recepción de radio -Sintonización de una presintonía").
- ② En modo de espera, pulse TIMER SET ▲ durante más de dos segundos.
 - → Aparece la fuente seleccionada actualmente.
- 3 Pulse **SOURCE** repetidamente hasta que aparezca la fuente "REC TUN".
- 4 Pulse TIMER SET ▲ para confirmar la fuente. → Aparece "SET ON TIME" y los dígitos del reloj para las horas destellan.
- 5 Pulse **VOLUME** en el sistema para ajustar las horas.
- 6 Pulse TIMER SET ▲ de nuevo.
 - → Los dígitos del reloj para los minutos destellan.
- Pulse **VOLUME** en el sistema para ajustar los minutos.
- 8 Pulse TIMER SET ▲ para confirmar la hora de inicio de grabación.
 - → Aparece "SET OFF TIME" y los dígitos del reloj para las horas destellan.
- Repita los pasos del 5 al 7 para establecer la hora de terminación.
- Pulse TIMER SET ▲ para confirmar los ajustes del temporizador.
 - → Aparece (*) y el temporizador de grabación está preparado.

Nota:

 El temporizador de grabación no se activará si el sistema está en modo de reproducción de cinta.

Reloj/Temporizador



Ajuste del reloj

Existen dos métodos de ajustar el reloj: manual o automáticamente con RDS.

Ajuste automático del reloj

Consulte para ver "Ajuste del reloj RDS".

Ajuste manual del reloj

- En modo de espera, mantenga pulsado CLOCK SET/RDS.
 - → Aparece 5ET ELDEK y los dígitos del reloj para las horas destellan.
- 2 Pulse **VOLUME** para ajustar las horas.
- 3 Vuelva a pulsar CLOCK SET/RDS.
 → Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.
- 4 Pulse **VOLUME** para ajustar los minutos.
- Pulse CLOCK SET/RDS para confirmar la hora.

Ajuste del temporizador

- El aparato puede utilizarse como un despertador, si se ajusta el CD, la cinta o el sintonizador para que se encienda a una hora predeterminada (operación única). Es necesario ajustar la hora del reloj antes de poder utilizar el temporizador.
- Se puede también utilizarlo para grabar un programa radiofónico preferido a una determinada hora (vea "Temporizador de grabación")
- Si no pulsa ningún botón durante más de 90 segundos, el modo de ajuste del temporizador se desactiv.

- En modo de espera, pulse TIMER SET A durante más de dos segundos.
- 2 Pulse SOURCE repetidamente para seleccionar fuentes de sonido.
 - → Aparece "SET TIME" y "SELECT SOURCE".
- Pulse TIMER SET ▲ para confirmar.
 → Aparece "SET ON TIME" y los dígitos del reloj para las horas destellan.
- Pulse VOLUME para ajustar las horas.
- 5 Vuelva a pulsar TIMER SET ▲.
 - → Los dígitos del reloj para los minutos destellan.
- O Pulse VOLUME para ajustar los minutos.
- Pulse TIMER SET A para confirmar la hora.
 El temporizador está ahora ajustado y activado.

Activación y desactivación de TIMER

- En la posición de espera (standby), pulse TIMER
 SET ▲ (TIMER en el control remoto) una vez.
 - → Si está activado el visualizador muestra ♠ y si está desactivado desaparece.

Ajuste de temporizador de dormitado

El temporizador Sleep hace que la unidad se apague por si misma después de un tiempo preseleccionado.

- Pulse **SLEEP** en el control remoto repetidamente para seleccionar un período de tiempo.
 - → Las selecciones son las siguientes (tiempo en minutos):

- → Aparecerá "SLEEP XX" o "□" "XX" es el tiempo en minutos.
- 2 Cuando se alcance el tiempo deseado, deje de pulsar el botón **SLEEP**.

Por desactivar el temporizador de dormitado

Pulse SLEEP repetidamente hasta que aparezca
 "O" , o pulse el botón Eco Power/STANDBY
 ON O.

Especificaciones

AMPLIFICADOR

Potencia de salida	2 × 25 W RMS*
	2 × 50 W MPO
Relación señal ruido	≥ 62 dBA (IEC)
Respuesta de frecuencia . 40 – 1	15000 Hz, \pm 3 dB
Impedancia, altavoces	4 Ω
Impedancia, auriculares* (4 Ω, 1 kHz, 10%THD)	32 Ω

REPRODUCTOR DE CD / MP3-CD

Número de pistas programables20
Respuesta de frecuencia 20 – 20000 Hz
Relación señal/ruido≥ 75 dBA
Separación de canales≥ 60 dB (1 kHz)
Distorsión armónica total < 0,003%
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD) MPEG AUDIO
velocidad en bits MP3-CD 32 – 256 kbps
(se aconseja 128 kbps)
Frecuencias de muestreo32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz

SINTONIZADOR

Banda de FM
Banda de MW 531 – 1602 kHz
Banda de LW 153 – 279 kHz
Sensibilidad a 75 Ω
$-$ mono, 26 dB relación señal ruido 2,8 μV
$-$ estéreo, 46 dB relación señal ruido 61,4 μV
Selectividad≥ 28 dB
Distorsión armónica total≤ 5%
Respuesta de frecuencia 63 – 12500 Hz (±3 dB)
Relación señal ruido≥ 50 dBA

PLATINA DE LA CASETE

Respuesta de frecuencia	
Cinta normal (tipo I)	80 – 12500 Hz (8 dB)
Relación señal ruido	
Cinta normal (tipo I)	50 dBA
Gimoteo y centelleo	< 0.4% DIN

ALTAVOCES

2 vías: reflejo de bajos Dimensiones ($1 \times a \times p$).. $142 \times 235 \times 212$ (mm)

GENERAL

Alimentación C.A	220 – 230 V / 50 Hz
Dimensiones (I x a x p) 169 × 202 × 252 (mm)
Peso (con/ sin altavoce	s)
	roximadam. 8.96 / 4.84 kg
Espera Eco Power	< 1 W

Las especificaciones y el aspecto externo están sujetos a cambios sin notificación previa

Mantenimiento

Limpieza de la carcasa

 Utilice un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente. No utilice soluciones que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.

Limpieza de los discos

- Cuando se ensucie un disco, pásele un paño en sentido radial, desde el centro hacia fuera.
- No utilice disolventes como la bencina, diluyentes, productos de limpieza disponibles en el mercado no pulverizadores antiestáticos para discos analógicos.

Limpieza de la lente del disco


Tras un uso prolongado, la suciedad y el polvo pueden acumularse en la lente del disco. Para garantizar una óptima calidad de reproducción, limpie la lente del disco con un Limpiador de Lentes de CD Philips u otro producto del mercado. Siga las instrucciones facilitadas con el Limpiador de Lentes.

Limpieza de los cabezales y del recorrido de la cinta

 Para obtener una grabación y una reproducción de buena calidad, limpie las partes indicadas (A),
 (B) y (C) cada 50 horas de funcionamiento.

¡ Atención !: No gire las cabezas durante la limpieza.

- Utilice un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido con líquido de limpieza o alcohol.
- También puede limpiar los cabezales pasando una casete de limpieza.



Desmagnetización de cabezales

 Utilice una casete de desmagnetización, de venta en su distribuidor.

Resolución de problemas

ADVERTENCIA

¡No abra el sistema ya que hay el riesgo de recibir una sacudida eléctrica! El usuario no debe intentar reparar el sistema bajo ninguna circunstancia, ya que esto anularía la garantía.

Si ocurre una avería, en primer lugar compruebe los puntos detallados a continuación antes de llevar el sistema a que se repare. Si no es posible solucionar un problema siguiendo estos consejos, consulte al distribuidor o centro de servicio.

Problema	Solución
Aparece "NO DISE".	 Coloque el disco. Compruebe si el disco está colocado al revés. Espere a que la condensación de humedad en la lente haya desaparecido. Cambie o limpie el disco, consulte "Mantenimiento". Utilice un CD-RW o CD-R finalizado.
Mala recepción de radio.	 Las señal es demasiado débil, ajuste la antena o conecte una antena externa para obtener una recepción mejor. Aumente la distancia al televisor o VCR.

Problema	Solución
No se puede realizar la grabación o la reproducción.	 Limpiar las piezas de la platina, ver Mantenimiento. Utilizar solamente cinta NORMAL (IEC I).
Aparece "EHK TRPE".	 Aplicar un trozo de cinta adhesiva sobre el espacio ocupado previamente por la lengüeta arrancada.
La puerta de la platina no puede abrirse.	 Desenchufar y volver a enchufar el cable de CA y volver a activar el sistema.
No reacciona cuando se pulsa cualquier botón.	 Desenchufar y volver a enchufar el cable de CA y volver a activar el sistema.
No hay sonido o el sonido es malo.	 Ajustar el volumen. Desconectar los auriculares. Comprobar que los altavoces estén conectados correctamente. Comprobar que el cable rayado esté sujeto. Asegúrese de que el CD MP3 sea grabado con una velocidad en bits de 32 a 256 kbps con frecuencias de muestreo de 48 kHz, 44,1 kHz o 32 kHz.
Sonido del canal izquierdo sale del canal derecho y viceversa.	 Comprobar las conexiones y la ubicación de los altavoces.
El control remoto no funciona correctamente.	 ✓ Seleccionar la fuente (por ejemplo CD,TUNER) antes de pulsar el botón de función (▶Ⅱ, , , , ,). ✓ Reducir la distancia al sistema. ✓ Colocar las pilas con sus polos (signos +/-) de la forma indicada. ✓ Cambiar las pilas. ✓ Apuntar en la dirección del sensor del sistema.
El temporizador no funciona.	 ✓ Ajustar el reloj correctamente. ✓ Pulsar TIMER SET ▲ (TIMER en el control remoto) para activar el temporizador. ✓ Si se está realizando una grabación, interrumpirla.
El ajuste de reloj/temporizador ha sido borrado.	Ocurrió un corte de corriente o se desconectó el cable de alimentación. Volver a ajustar el reloj/ temporizador.