

Pozerajte, počúvajte, vyskúšajte všetko

Štýlový a kompaktný, plne digitálny systém domácej zábavy prehráva prakticky všetky druhy vysokokvalitných diskov vo viackanálovom zvuku Dolby, DTS. Stačí sa uvoľniť a plne sa oddať hudbe a filmu v pohodlí vášho domova.

Skvelý výkon zvuku a videa

- 4 x video prevzorkovanie pre zlepšenie kvality obrazu
- Priestorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- Systém širokopásmových reproduktorov

Prehrá všetko

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX 3.1 I/4.x/5.x/6.x, MPEG4
- Hudba: CD, MP3-CD, CD-R/RW a Windows Media™ Audio
- Obrázkové CD (JPEG) s prehrávaním hudby (MP3)

Rýchle a jednoduché nastavenie

- Jednoduché nastavenie pre spustenie vašej domácej zábavy
- Farebne označené konektory Easy-Fit™ zjednodušujú nastavenie
- Reproduktory stojace na podlah pre voľnosť pohybu



PHILIPS

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4:3, 16:9
- D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
- Zdokonalenie obrázkov: 4 x video prevzorkovanie

Zvuk

- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30 - 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: >65 dB
- Zvukový systém: Dolby ProLogic II, DTS, Dolby Digital, Stereofónny
- Nastavenia ekvalizéra: Action, Klasické, Koncert, Digitálny, Dráma, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Výstupný výkon (RMS): 4 x 40 W (predný + priestorový), 2 x 70 W (stredný + subwoofer)
- Celková sila zvuku (RMS): 300 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D"

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Režim video), DVD-R, Video CD/SVCD
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3, 1, 1, DivX 4.x, DivX 5.x
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, CD-R/RW, WMA
- Formát kompresie: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media (TM) Audio
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Prehrávanie nehybného obrázku

- Prehrávané médiá: Obrázkové CD
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Postupné zobrazovanie obrázkov: s hudbou (MP3)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Automatické ukladanie: áno
- Počet predvolených kanálov: 20

Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: SCART I (CVBS, S-video/RGB výstup), Vstup Aux, FM anténa, Anténa MW, Konektory reproduktora Easy-Fit

Pohodlie

- Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný

Napájanie

- Napájanie: 200-240 V, 50Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Reproduktory

- Satelitný reproduktor: Magneticky tienené predné repro
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120 - 20 000 Hz
- Celkový odpor satelit. reproduktora: 12 ohm
- Meniče satelitného reproduktora: 3" širokopásmový reproduktor
- Stredný reproduktor: Magneticky tieneny
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 120 - 20 000 Hz
- Celkový odpor stredného reproduktora: 6 ohm
- Menič stredného reproduktora: 3" širokopásmový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 30-120 Hz
- Odpor subwoofera: 6 ohm
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny reproduktor

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Anténa FM/MW, Diaľkové ovládanie, Uživatelský manuál, Rýchla uživatelská príručka, Potvrdenie záruky, Batérie pre diaľkové ovládanie, Kábel Scart

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 360 x 54 x 324 mm
- Hmotnosť prístroja: 2,7 kg
- Rozmery priestorového reproduktora (Š x V x H): 94 (základňa priemer 260) mm x 1080 mm x 67 mm
- Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 0,4 kg
- Rozmery stredového reproduktora (Š x V x H): 225 x 94 x 75 mm
- Váha stredného reproduktora: 0,68 kg
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 360 x 340 x 130 mm
- Váha subwoofera: 3,92 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): tbc x tbc x tbc mm
- Váha vrátane balenia: tbc kg

Najdôležitejšie produkty

Video prevzorkovanie

Video prevzorkovanie je technológia, ktorá znižuje skreslenie, aby dramaticky zlepšila kvalitu obrazu. Zvýšenie spracovania videa na 54MHz alebo dokonca 108MHz prakticky konvertuje video na formát 08:08:8* (54MHz) alebo 16:16:16 (108MHz), ktorý má približne 4 až 8-násobne väčšiu šírku pásma horizontálneho rozlíšenia ako v bežných DVD formátoch. Toto spracovanie rapídne znižuje „clonové“ skreslenie MPEG, čo spôsobuje čistú a neskreslenú kvalitu obrazu.

DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

Vstavaný dekódér DTS a Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekódéra spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

Reproduktory stojace na podlahe

Systém širokopásmových reproduktorov
Širokopásmový reproduktor pokrýva všetky počítateľné zvukové frekvencie na zachytenie a reprodukciu realistickejšieho zvuku. Keďže jeden reproduktor reprodukuje celý zvukový rozsah, výsledkom je minimálne fázové alebo časové skreslenie, ktoré by mohlo ovplyvniť kvalitu zvuku.

Viacformátové filmy - DivX, MPEG4

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Hudba: Windows Media™ Audio

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu CD formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Obrázkové CD s prehrávaním formátu MP3

Obrázkové CD je CD-R alebo CD-RW disk, na ktorý môžete uložiť vašu MP3 hudbu a digitálne obrázky. Po vložení obrázkového CD do DVD prehrávača sa na obrazovke zobrazí menu, ktoré bude zobrazovať vaše súbory vo formáte JPEG a/alebo MP3, ktoré sa nachádzajú na disku. Iba si zvolíte hudobné a obrázkové súbory, ktoré si chcete vychutnať a stlačíte tlačidlo play alebo OK. Môžete si pozrieť vaše obrázky na televízore pri súčasnom prehrávaní hudby.



Dátum vydania 2006-01-17

Verzia: 3.0

12 NC: 9073 100 12891
EAN: 87 10895 90524 4

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

www.philips.com