



Philips Ultinon Pro7000
Samochodowa żarówka
sygnalizacyjna

LED-FEST 30 mm

Liczba źródeł światła: 1
12 V, 6000 K, zimna biel
Zaawansowany System
Samochodowy

11860CU70X1

Doskonała jasność zapewniająca bezpieczniejszą jazdę

Doskonała jasność, bezpieczniejsza jazda

Aby zapewnić niezrównany komfort wizualny i bezpieczniejszą jazdę, wybierz żarówki sygnalizacyjne LED Philips Ultinon Pro7000. W zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych ich żywe kolory i wyraźne, białe światło natychmiast poprawiają widoczność i samopoczucie kierowcy.

Doskonała widoczność

- Oświetl wnętrze samochodu jasnymi żarówkami LED
- Zoptymalizowane pod kątem lepszej widoczności

Wydajność na lata

- Dłuższy okres eksploatacji — do 5000 godzin

Wysokiej klasy, stylowe oświetlenie sygnalizacyjne

- Zmodernizuj oświetlenie, odśwież swój styl

Prosta wymiana typu plug-and-play

- Łatwy montaż i kompatybilność z większością modeli samochodów
- Brak efektu migotania w większości samochodów

PHILIPS

Dane techniczne

Informacje marketingowe

- Najważniejsza cecha produktu: Lampy LED klasy motoryzacyjnej Mocna jasność Równomierny rozsył światła
- Spodziewane zalety: Jaśniejsze, eleganckie światła

Opis produktu

- Zastosowanie: Wnętrze, schowek na rękawiczki, lampka do czytania, tablica rejestracyjna, oświetlenie bagażnika
- Podstawa: SV8,5
- Oznaczenie: Festoon 30 mm LED 11860 CU70 12 V X1
- Oznaczenie typu źródła światła LED: LED-FEST 30 mm
- Homologacja ECE: NIE
- Seria: Ultinon Pro7000
- Technologia: LED
- Typ: FEST 30 mm
- Napięcie: 12 V

Czas eksploatacji

- Trwałość: 5000 godzin

Właściwości światła

- Lumeny: 100
- Temperatura barwowa: 6000 K

Charakterystyka elektryczna

- Napięcie: 12 V
- Moc: 1 W (12 V)

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 11860CU70X1
- Kod zamówienia: 02305630

Dane logistyczne

- Kod zamówienia: 11860CU70X1
- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063

Dane opakowania

- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063
- Rodzaj opakowania: X1

Informacje o zapakowanym produkcie

- Długość: 7,0 cm
- Szerokość: 2,5 cm
- Wysokość: 11,5 cm
- Ilość w opakowaniu: 1 szt.
- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10 opakowań
- Waga brutto na sztukę [g]: 20 g

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 19,5 cm
- Szerokość: 15,5 cm
- Wysokość: 8,5 cm
- Waga brutto [kg]: 0,26 kg

Zalety

Duża jasność

Wybierz nasze jasne, białe lampy Philips LED Ultinon Pro7000, aby zapewnić doskonałą widoczność i stylowy wygląd wnętrza samochodu. Oświetlenie to zupełnie zmieni Twoje wrażenia z jazdy. Szukasz telefonu, pasażerowie chcą poczytać, a może planujesz najlepszą trasę podróży? Teraz można robić to wszystko w jaśniejszym oświetlonym wnętrzu.

Równomierne oświetlenie

Oświetlenie wewnętrzne LED Philips Ultinon Pro7000 zapewnia efekt światła dziennego o barwie do 6000 K, oświetlając kabinę pasażerską za pomocą jasnego, jednolitego i stylowego światła.

Eleganckie światło LED

Jeśli chcesz poprawić zarówno oświetlenie, jak i styl wnętrza samochodu, wybierz żarówki LED Philips Ultinon Pro7000. Czyste, białe światło pomoże Ci przeszukać zawartość schowka, znaleźć telefon lub portfel, który wypadł pod siedzenie bądź odszukać coś w bagażniku. Poza tym, że pomaga Ci lepiej widzieć, wygląda również bardzo elegancko.

Trwałość do 5000 godzin

Zależy Ci na jasnym i stylowym oświetleniu samochodowym, ale nie chcesz stale wymieniać przepalonych żarówek. To główna słabość tradycyjnego oświetlenia — im mocniejsze światło, tym krótszy okres eksploatacji. Przy większej intensywności źródła światła LED są o wiele trwalsze, a oświetlenie LED Philips Ultinon Pro7000 charakteryzuje się doskonałą trwałością. Dzięki takim elementom jak zaawansowana technologia LED i systemy zarządzania ciepłem ich okres eksploatacji sięga nawet 5000 godzin i są one objęte 3-letnią gwarancją*.

Łatwy montaż

Skorzystaj z instalacji plug-and-play: oświetlenie Philips Ultinon Pro7000 jest wyposażone w standardowe nasadki i nie jest biegunowe, dzięki czemu wymiana jest łatwa i szybka.

Odporność na prąd ciemny

Żarówki LED typu retrofit i tradycyjne żarówki różnią się pod względem mocy, składu i zużycia energii. Wymiana tradycyjnych żarówek na inne żarówki LED może powodować migotanie spowodowane prądem ciemnym lub szczytkowym. Philips Ultinon Pro7000 Festoon jest wyposażony w funkcję odporności na prąd ciemny, co oznacza, że w większości samochodów nie występuje migotanie.



Data wydania 2024-07-20

Wersja: 2.2.1

EAN: 87 19018 02305 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** 2 lata gwarancji standardowej + 1 rok gwarancji rozszerzonej.
Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej.
* Niezgodne z normą ECE