



Philips  
Microchaîne

CD, FM  
4 W



MC1000

# Microchaîne hi-fi tout-en-un

## L'obsession du son

Découvrez une microchaîne produisant un son de grande qualité, incroyablement compacte et élégante. Grâce à la microchaîne MC1000, bénéficiez d'un son plus riche tout en décorant votre intérieur. Appuyez sur Lecture et laissez un son aux basses dynamiques inonder la pièce.

### Un son exceptionnel

- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Tuner FM pour bénéficier de la radio
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

### Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Design compact

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 2 W RMS/2 x 4 W
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses

## Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3"

## Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/ prog.
- Type de changeur: Haut



## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo

## Connectivité

- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe
- Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm

## Praticité

- type de changeur: haut

## Accessoires

- Accessoires fournis: Instructions/manuel d'utilisation, Livret de garantie internationale, Câble entrée ligne MP3

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 450 x 208,5 x 158 mm

# Points forts

## Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

## Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

## MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

