



Philips
Microchaîne

CD, FM
4 W

MC1000

Microchaîne hi-fi tout-en-un

L'obsession du son

Découvrez une microchaîne produisant un son de grande qualité, incroyablement compacte et élégante. Grâce à la microchaîne MC1000, bénéficiez d'un son plus riche tout en décorant votre intérieur. Appuyez sur Lecture et laissez un son aux basses dynamiques inonder la pièce.

Améliorez votre expérience musicale

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Tuner FM pour bénéficier de la radio

Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Design compact

PHILIPS

Points forts

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CD-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Design compact

Design compact

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Tuner FM

Le tuner FM intégré vous permet d'écouter de la musique ou les informations tous les jours. Sélectionnez simplement la station de radio de votre choix.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 2 W RMS/2 x 4 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3"

Connectivité

- Connexions audio: Entrée de ligne de 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo

Pratique

- type de changeur: Haut

Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi/Manuel de l'utilisateur, Livret de garantie internationale, Câble entrée ligne MP3

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 450 x 208,5 x 158 mm

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog.
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Type de changeur: Haut



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 63793 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com