



Philips  
PhotoFrame

5,6"-es LCD  
4:3-as oldalarány

6FF3FPW



## Ossza meg emlékeit

Hány digitális fotót rejtget a számítógépén? Nézegesse, ossza meg, rendezze át és élje újra az emlékeket a Philips PhotoFrame™ fényképkeret segítségével. Ez a digitális fotók kiváló minőségű megosztásának és megjelenítésének legegyszerűbb módja - nem kell hozzá számítógép.

### Csúcsmínőségű kijelző a kiváló képekhez

- imagen technológia az éles és élénk színekért
- 4:3-as képméretarány az optimális, torzításmentes megjelenítéshez
- Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával

### A digitális fényképek egyszerű megjelenítése és kezelése

- Szórakoztató kollázsok – több fotó megjelenítése egy nézetben
- Tekintse meg az USB flash meghajtón levő képeit számítógép nélkül

### Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem

- Intuitív kezelői felület és ötutas billentyűzet az egyszerű navigáláshoz és kezeléshez
- A fénykép automatikus tájolása fekvő vagy álló módhoz

### Környezetbarát kialakítás

- A kijelző automatikus be- és kikapcsolása előre beállított időpontokban energiatakarékossági célokból

### Fényképeihez illően stílusos, ívelt vonalvezetés

- Ízléses, fényes felület és kellemes tapintás

# PHILIPS

# Fénypontok

## imagen technológia

Az imagen a Philips exkluzív képjavító technológiája, mely automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot: az imagen elkülöníti a színeket a „keresztbeszélgetés” elkerüléséhez, beállítja a vizuális kontraszt fényerőelosztását és a színhűség érdekében javítja a Gamma értéket.

## 4:3-as tökéletes képméretarány

A Philips digitális PhotoFrame eszköze az ideális látványt biztosító 4:3-as méretarányt alkalmazza a fényképek megjelenítéséhez.

## RadiantColor

A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3 képformátumban jeleníti meg a kisebb méretű

képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélének színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.

## Kollázs több fényképből

A diabemutató során alkalmazható effektussal több különböző fénykép jeleníthető meg automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb fotók körüli szegély zavaró látványa.

## USB flash meghajtón levő fényképek megtekintése

USB-csatlakozó az USB flash meghajtókon tárolt képek megtekintéséhez és megosztásához.

## SmartPower

Az időzítő a beállított időpontban be- és kikapcsolja a PhotoFrame rendszert, csökkentve ezzel az energiafelhasználást a környezet védelme érdekében, és megtakarítva a PhotoFrame energiaköltségek mintegy harmadát.

## Automatikus tájolás

Az automatikus fekvő/álló mód felismerése speciális érzékelővel történik, mely érzékeli a PhotoFrame állását, és minden fényképet az ennek megfelelő módon jelenít meg.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett, 130° (H) / 110° (V)
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
- Fényesség: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Képméretarány: 4:3
- Panel felbontás: 320 x 234
- Kontrasztarány (tipikus): 300:1

## Csatlakoztathatóság

- USB: USB 2.0 gazdaport

## Médiatárolás

- USB: USB flash meghajtó
- Memóriakártya-típusok: Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro

## Kényelem

- Kártyaolvasó: Beépített (1x)
- Támogatott fényképfórmátum: JPEG-fénykép, Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig
- Támogatott elhelyezés: Fénykép automatikus tájolása, Fekvő, Álló
- Gombok és vezérlőelemek: 3 gomb, Négyutas navigációs gomb és enter
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diavetítés, Indexkép-böngészés
- Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás, Zoom és szelvéágás
- Fényképeffektek: Fekete-fehér, Képkeretek, Szépia, RadiantColor
- Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Sorozatos, Átmeneti hatás
- Képernyő háttérszíne: Fekete, Fehér, Szürke, Automatikus igazítás
- Beállítás funkció: Fényerőbeállítás, Nyelv, Állapot, Automatikus be/ki, Be/ki hangjelzés, Idő és dátum beállítása, Órajelző engedélyezése/tiltása, Ébresztés
- Rendszer állapota: Készüléksoftver-verzió, Szabad memória
- Csatlakoztatott hordozók állapota: Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória

- Plug & Play kompatibilitás: Windows Vista, Windows 2000/XP vagy újabb verzió, Mac OS X
- Előírt jóváhagyások: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Svájc, UL/cUL
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, spanyol, német, francia, olasz, holland, dán, orosz, egyszerűsített kínai, japán

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, állvány, Rövid üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv

## Méret

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 167,8 x 135,3 x 100,73 mm
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C és 70 °C között

## Feszültség

- Áramfogyasztás: 3 W
- Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal történő üzemeltetés

## Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 41302 6
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 22,48 x 21,82 x 8,1 cm
- Nettó tömeg: 0,532 kg
- Bruttó tömeg: 0,713 kg
- Önsúly: 0,181 kg

## Külső kartondoboz

- GTIN: 1 87 12581 41302 3
- Fogyasztói csomagolások száma: 6
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 50,5 x 23,9 x 24,5 cm
- Nettó tömeg: 3,192 kg
- Bruttó tömeg: 4,9 kg
- Önsúly: 1,708 kg



Kiadás dátuma  
2019-04-18

Verzió: 5.0.13

12 NC: 8670 000 39107  
EAN: 87 12581 41302 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)