



Philips
วิทยุแบบดั้งเดิม

สื่ควีเอ็ม
อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPod/
iPhone

ORD7105C

วิทยุแบบดั้งเดิม

ให้วิทยุแบบดั้งเดิมจาก Philips เติมเต็มประสบการณ์การรับฟังของคุณ ด้วยการออกแบบในสไตล์ที่นำจดจำในปี 1955 ของวิทยุ Philips ซึ่งสามารถเล่นและชาร์จไฟ iPod และ iPhone ได้ และมีจูนเนอร์ FM

เติมอิมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- เสียงคุณภาพสูง
- เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
- จูนเนอร์ FM สเตอริโอ
- ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า

ใช้งานง่าย

- ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ใช้ได้แม้เก็บในช่อง
- แอปพลิเคชัน HomeStudio ฟรี เพื่อประสบการณ์วิทยุและการตื่นนอนอันยอดเยี่ยม
- การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติกับ iPod/iPhone เมื่อมีการเชื่อมต่อ
- ขอสัญญาณเสียงเขาสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ง่าย

การออกแบบย้อนยุคร่วมสมัย

- การตีความใหม่แบบร่วมสมัยของการออกแบบ Philetta อันโดดเด่น

PHILIPS

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ



เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณสามารถฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone ในขณะเดียวกัน คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พกพา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส



ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เข้ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การไรต์ของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป

รวมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

ระบบเชื่อมต่อสำหรับ iPod/iPhone ที่เก็บในช่อง



การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริงและสวิตช์ควบคุมใช้งานได้กับ iPod หรือ iPhone โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้กับโทรศัพท์ไว้ในช่อง เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของคุณตามปกติ คุณสามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด

แอปพลิเคชัน HomeStudio ฟรี



ไม่มีวิธีที่ดีไปกว่าการปลุกหรือการฟังวิทยุด้วยแอปพลิเคชัน HomeStudio ฟรีจาก Philips เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จาก Apple App Store เพื่อเพลิดเพลินกับคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจ การตั้งค่าการปลุกขั้นสูง เช่น ให้คุณสามารถตั้งค่าการปลุกแบบยืดหยุ่นได้มากขึ้น - รวมทั้งระดับเสียงปลุก ระยะเวลา วันที่และเสียง

ORD7105C/00

นอกจากนี้คุณยังได้รับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดีเยี่ยมสำหรับการฟังวิทยุด้วยฟังก์ชันตั้งคาสถานีล่วงหน้าซึ่งง่ายต่อการใช้งาน

การซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติ



เมื่อทำการเชื่อมต่อ ชุดระบบเชื่อมต่อนี้จะซิงโครไนซ์นาฬิกาโดยอัตโนมัติกับ iPod/iPhone ของคุณในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ด้วยคุณสมบัติที่สะดวกนี้ คุณจะไม่ต้องตั้งเวลาด้วยตัวเอง

AUDIO-IN (3.5 มม.)



ทำให้การเชื่อมต่อและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบพกพาเพียงเสียบปลั๊กอุปกรณ์กับพอร์ต AUDIO-IN (3.5 มม.) ของชุด Philips สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อจะอยู่ที่เอาต์พุตหูฟัง เมื่อเชื่อมต่อได้สำเร็จคุณสามารถเพลิดเพลินกับคอลเลกชันเพลงของคุณทั้งหมดได้โดยตรงจากชุดลำโพงคุณภาพเยี่ยม Philips ให้เสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPhone 5

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPod nano 7th generation, iPod touch 5th generation

การเล่นเสียง

- โหมดการเล่น: การชาร์จ iPod, การชาร์จ iPod

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- ช่วงความถี่: (FM) 87.5-108 MHz
- สถานีที่ตั้งไว้วงหนว: 20
- การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ได้

การเชื่อมต่อ

- สัญญาณเสียงเข้า (3.5 มม.): ได้
- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM (75 โอห์ม)

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LED สีขาว

เสียง

- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน (ดิจิตอล)

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2

กำลังไฟ

- ประเภทพลังไฟ :: อินพุต AC

ขนาด

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 330 x 150 x 163 มม.
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 460 x 250 x 245 มม.

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC (VDE & UK), คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน



วันที่ออก 2016-10-12

เวอร์ชัน: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00375
EAN: 87 12581 67827 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com