



AZ1330D

Teilen Sie Ihre iPod-Musik zu Hause oder unterwegs

Genießen Sie Ihre iPod-Musik dank des Philips AZ1330D mit leistungsstarkem 2 x 4 W-Sound, so laut Sie mögen. Teilen Sie Ihre Lieblingshits mit anderen und machen Sie aus jeder Feier eine Megaparty oder legen Sie einfach eine CD in das CD-Fach mit Motorsteuerung und genießen Sie Ihre Musik zu Hause.

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik

- Wiedergeben und Aufladen Ihres iPod
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- Digitale Einstellung von Vorwahlprogrammen

Exzellente Leistung bei kompaktem Design

- Bassreflex-Lautsprechersysteme bieten starke und tiefe Bässe
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- 2 x 4 W RMS Gesamtausgangsleistung

Bedienungsfreundlich

- Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff
- Albumauswahl für MP3- und WMA-Musik
- Nur eine Fernbedienung für das System und den iPod

PHILIPS

Daten

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod mit Farbdisplay, iPod 5. Generation

Audio-Wiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: iPod wird geladen, Wiedergabe und Pause, Nächster und vorheriger Track, Schnellvorlauf/-rücklauf
- Lademechanismus: Motorisiert, Einschub
- Wiedergabemedien: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- programmierbare Titel: 20

Sound

- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 2 x 4 W
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher-Typen: Bassreflex-Lautsprechersystem
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Lautsprecherdurchmesser: 3"
- Lautstärkeregelung: Drehregler

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW, MW
- Autom. digitales Tuning

- Programmspeicherplätze: 25
- Antenne: UKW-Antenne

Anschlussmöglichkeiten

- Aux-Eingang
- Kopfhörer: 3,5 mm

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Hintergrundbeleuchtung
- Fernbedienung: Multifunktional

Leistung

- Netzstrom
- Batterietyp: LR20
- Akkuspannung: 1,5 V
- Anzahl der Batterien: 6

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, Audio-Kabel, Netzkabel, Benutzerhandbuch, Garantiezertifikat

Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 410 x 187 x 307 mm
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 358,4 x 140,6 x 260 mm
- Gewicht: 2,22 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 3,15 kg



Besonderheiten

Wiedergeben und Aufladen Ihres iPod

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik auch beim Aufladen Ihres iPods! Dank der Docking-Station können Sie Ihren iPod direkt an das Docking-Entertainment-System anschließen und Ihre Lieblingsmusik in ausgezeichneter Soundqualität wiedergeben. Ihr iPod wird während der Wiedergabe aufgeladen, sodass Sie Ihre Musik genießen können, ohne sich Gedanken über den Ladestand des Akkus machen zu müssen. Verwenden Sie zum Durchsuchen, Auswählen und Wiedergeben der auf dem iPod gespeicherten Musiktitel die Fernbedienung. Das Docking-Entertainment-System lädt Ihren iPod automatisch auf, solange er sich in der Station befindet.

Bassreflex-Lautsprechersystem

Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Motorisierte CD-Lade

Motorisierte CD-Lade für bequemen Zugriff



Ausstellungsdatum
2013-05-10

Version: 3.0.13

12 NC: 8670 000 30974
EAN: 87 12581 34184 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com