

Philips
CD-lydmaskin med
dynamisk bassforsterking
(DBB)



AZ1226

MP3-musikk med kraftig bass

Du gleder deg over de enkle tingene i livet og fryder deg over anvendelighet. Med den elegante og bærbara AZ1226 kan du nyte favorittmusikken din med kraftig basslyd ved hjelp av enkle funksjoner.

CD-spiller spekket med funksjoner

- Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW
- CD-programmering / shuffle/gjenta

Forbedret bassytelse

- Bassrefleks-høytalere gir en kraftig og dypere bass
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 4" fulltonehøytalere for kraftig lyd

Lett å bruke

- CD til bånd, synkronisert start for opptak
- Flerfunksjonell LCD-skjerm
- Stereo hodetelefonkontakt

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW
Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW

CD-programmering / shuffle/gjenta



CD-programmering / shuffle/gjenta

Bassrefleks-høytalersystem



Bass Reflex-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

4" fulltone høytalere

4" fulltonehøytalere for kraftig lyd

Synkronisert start for CD-opptak

CD til bånd, synkronisert start for opptak

Flerfunksjonell LCD-skjerm



Flerfunksjonell LCD-skjerm

Stereo hodetelefonkontakt



Stereo hodetelefonkontakt

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1,2 W
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: roterende
- Høytalertyper: Bassrefleks-høytalersystem
- Høytalerdiameter: 4"
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)

Lydavspilling

- Lastetype: topp
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Programmerbare spor: 20
- Antall spillere: 1
- Kassettspillerteknologi: Mekanisk

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Tunerbånd: FM, MW

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bruksanvisning, Garantisertifikat

Strøm

- Lysnett
- Batteritype: LR14
- Batterispennning: 1,5 V
- Antall batterier: 6

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 470 x 210 x 290 mm
- Produktmål (B x H x D): 400 x 162 x 238 mm
- Vekt: 2,9 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 3,7 kg



Utgivelsesdato
2009-05-13

Versjon: 5.0.13

12 NC: 9073 101 01767
EAN: 87 10895 87182 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com