

Philips  
5.1-hjemmekinoanlegg

**420 W RMS-effekt**  
DVD-avspilling  
HDMI 1080p

**HTS3270**



## Fantastisk surround-lyd med uovertruffen klarhet

### Akkurat som på kino

Surround-lyd med høy kvalitet og HDMI 1080p-oppskalering som leveres med dette anlegget, gir suverren hjemmeunderholdning. Med avspilling fra USB-enheter, bærbare mediespillere og alle typer plater kan du enket nyte filmer og musikk.

#### **Gjør lyd og bilde levende**

- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- Avansert forsterker i klasse D gir kompakt og kraftig lyd
- HDMI 1080p oppskalere til høy definisjon for skarpere bilder

#### **Koble til og gled deg over flere kilder**

- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- Flere digitale innganger gir kvalitetslyd fra andre kilder

#### **Enkel å sette opp og bruke**

- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

#### **Spiller av alle filmene dine og musikken din**

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spiller av WMV, DivX, WMA, MP3 og JPEG-bilder fra digitalkamera
- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

# PHILIPS

## Høydepunkter

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

En innebygd DTS- og Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekode ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.

### Avansert forsterker i klasse D

Avansert forsterker i klasse D gir kompakt og kraftig lyd

### HDMI 1080p

HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. Filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestruturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

### Høyhastighets USB 2.0-kobling

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, tilbehør og elektronisk forbrukerutstyr. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, en økning på 12 Mbps fra vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

### EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, TVer osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

### DivX Ultra-sertifisert

Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gir deg

muligheten til å lagre store filer, for eksempel filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspor, flere spor og menyer i ett hendig filformat.

### Spiller alt

Spill av nesten alle mediaformatene du ønsker, enten det er WMV, DivX, MP3, WMA eller JPEG. Opplev den uovertrufne anvendeligheten og den gode muligheten for avspilling og hvor luksuriøst det er å dele mediefiler på TVen eller hjemmevideoanlegget hjemme i stuen.

### Spiller alt

Spill nesten alle platene du ønsker, enten det er CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW eller DVD+R DL. Opplev en uovertruffen fleksibilitet og hvor anvendelig det er å spille alle platene på én enhet.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bit, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, HD (720p, 1080i, 1080p), Videooppskalering (720p, 1080i/p)

## Lyd

- Total effekt (RMS): 420 W
- Utgangseffekt (RMS): 4 x 55 W, 2 x 100 W
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 40–20 000 Hz
- Signal/støy-forhold: > 60 dB
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-innstillinger: Action, Klassisk, Konsert, Drama, Spill, Lounge, Rock, Sport
- Lydforbedring: Klasse D digital forsterker, Nattmodus

## Videoavspilling

- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Avspillingsmedier: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/-SVCD, CD-R/CD-RW
- Avspillingsystem for videoplater: NTSC, PAL

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR

## Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB-flashstasjon
- Bildeforbedring: Snu, Zoom, Lysbildefremvisning med musikkavspilling

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stasjonsnavn

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, FM-antenne, Scart,

- Easy-Fit-høytalertilkobling, Utgang for komposittvideo (CVBS), HDMI-utgang, Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang
- Front-/sidetilkoblinger: Høyhastighets USB, MP3-linjeinngang

## Drift

- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Effektforbruk i standby: < 1 W
- Effektforbruk: 80 W

## Høytalere

- Satellitthøytalerelementer: 3" fulltone-høytaler
- Impedans, satellitthøyt.: 8 ohm
- Frekvensområde, satellitthøytaler: 150–20 000 Hz
- Senterhøytalerelementer: 3" fulltone-høytaler
- Impedans, senterh.: 4 ohm
- Senterfrekvensområde: 150–20 000 Hz
- Subbasshøytalerelement: 6,5" høyeffektswoofer
- Subbasshøytalertype: Passiv
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 40–150 Hz

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, FM-antenne, Brukerhåndbok, Hurtigstart-guide, Verdensomfattende garantihefte, Scart-kabel

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 360 x 57 x 331 mm
- Vekt, apparat: 2,87 kg
- Mål på surroundhøytaler (B x H x D): 100 x 100 x 75 mm
- Vekt, surround-høytaler: 0,39 kg
- Mål på senterhøytaler (B x H x D): 100 x 100 x 75 mm
- Vekt, senterhøytaler: 0,66 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 123 x 310 x 369 mm
- Vekt, subwoofer: 3,85 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 567 x 298 x 395 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 11,5 kg



Utgivelsesdato  
2017-04-04

Versjon: 4.1.12

12 NC: 8670 000 48772  
EAN: 87 12581 45931 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)