



Philips
Sistema de
entretenimiento con base y
tecnología wOOx™

- base para iPhone y iPod
- 12 W



DC320



Empieza el día a tu manera

Despiértate con la música favorita de tu iPhone o iPod

Despiértate con tu música favorita del iPod, iPhone o de la radio. La combinación de las tecnologías PureDigital y wOOx te ofrece un sonido increíblemente nítido y graves más reales. Además, la conexión MP3 integrada te permite escuchar música de otros reproductores de música portátiles.

Sonido nítido y claro

- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad
- Potencia de salida total: 12 W RMS

Empieza el día a tu manera

- Despiértate con la música de tu iPod, iPhone o programa de radio favorito
- Te permite ajustar la alarma para los días de semana o el fin de semana para complementar tu estilo de vida
- Despiértate suavemente con una alarma que aumenta de volumen gradualmente

Fácil de usar

- Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo
- Sintonización digital FM y presintonías
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Control remoto todo en uno para el sistema y el iPod/iPhone

PHILIPS

Destacados

Alarma para días de semana y para el fin de semana



Este radio reloj fue diseñado en base al estilo de vida actual y ofrece una función de doble alarma que te permite ajustar distintas horas para los días de semana y el fin de semana, o incluso configurar distintos ajustes de alarma para que puedan usarlo dos personas. Puedes seleccionar el mismo horario de alarma para toda la semana o un horario más temprano de lunes a viernes y un poco más tarde los fines de semana para disfrutar del descanso. Con esta práctica opción, ya no vas a tener que programar la alarma todas las noches.

Sonido digital nítido



La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho

mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Tecnología wOOx™



La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

Especificaciones

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod touch, iPod Touch 2da generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod classic, iPod 5ta generación, iPod con pantalla color, Mini iPod, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano

Reproducción de audio

- Modos de reproducción de la base: avanzar y retroceder rápidamente, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: antena FM
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital

Comodidad

- Alarmas: zumbador, alarma por radio, repetición de alarma, doble alarma
- Color de retroiluminación: blanco
- Reloj: Digital, temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida: 2 x 6 W RMS

Altavoces

- Cantidad de altavoces integrados: 5
- Controladores: Sistema de imanes de neodimio
- Optimización del altavoz: Radiador de bajos wOOx

Conectividad

- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Potencia

- Alimentación de energía: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
- Tipo de alimentación: Entrada de CA

Dimensiones

- Dimensiones de la caja principal: 221 x 187 x 372 mm
- Peso bruto: 1,4 kg
- Cantidad en la caja principal: 2
- Peso de la caja principal: 3 kg
- Ancho del empaque: 212 mm
- Altura del empaque: 172 mm
- Profundidad del empaque: 181 mm
- Peso: 0,9 kg
- Profundidad de la unidad principal: 150 mm
- Altura de la unidad principal: 187 mm
- Ancho de la unidad principal: 156 mm

Accesorios

- Cables / conexión: Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, Adaptador de CA/CC
- Otros: Guía de inicio rápido, Manual del usuario
- Garantía: Certificado de garantía



Fecha de publicación
2013-05-10

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 56191
UPC: 6 09585 17611 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com