



Philips Perfect replacement  
Telecomando universal

4 em 1  
botões retroiluminados

SRP5004



## Configuração Quick & Easy

Descubra uma configuração rápida e simples no seu telecomando universal da Philips com o SimpleSetup inovador. Graças ao design ergonómico, aos botões com retroiluminação e ao acabamento de toque suave, este telecomando é fácil de utilizar e adapta-se perfeitamente à sua mão.

### Fácil de utilizar

- A SimpleSetup é uma funcionalidade exclusiva da Philips
- Botões grandes para maior legibilidade e facilidade de manuseamento
- Opere o comando no escuro graças aos botões fluorescentes

### Design ergonómico

- Adaptação natural e confortável de segurar
- A parte posterior com um revestimento macio assegura um toque suave e anti-deslizante.

### Compatibilidade total com os seus dispositivos

- Podem ser programados novos dispositivos no telecomando para facilidade de utilização
- Compatível com mais de 1200 marcas

### Apoio ao cliente

- 2 Anos de garantia limitada
- Serviço de suporte URC via Web site dedicado
- Produto verde certificado: Forte empenho na sustentabilidade



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Especificações

## Comodidade

- Suporte de linguagem: EN/IT/ES/PT/TR
- Número de teclas: 49
- Pré-programado para Philips
- Aprovações regulamentares: Marca CE
- À prova de choque
- Dispositivos suportados: Leitor Blu-ray, CABO, DVB-T, DVD, Combo DVDR-HDD, SAT, TV, videogravador

## Capacidades de Infravermelhos

- Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
- Número de marcas na base de dados: Mais de 1200
- Distância de funcionamento: 10 m
- Ângulo de transmissão: 45 grau
- LEDs de transmissão: 1
- Base de dados de código IV universal

## Alimentação

- Pilhas incluídas
- Vida útil da bateria: 12 meses
- Tipo de pilhas: AAA
- Número de pilhas: 2

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 14,5 x 27,5 x 3 cm
- Peso líquido: 0,106 kg
- Peso bruto: 0,296 kg
- Tara: 0,19 kg
- EAN: 87 12581 49293 9
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Visor

## Configuração

- Método de configuração: SimpleSetup

## Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A): 30 x 25,3 x 18,6 cm
- Peso líquido: 0,636 kg
- Peso bruto: 2,296 kg
- Tara: 1,66 kg
- GTIN: 1 87 12581 49293 6
- Número de embalagens para o consumidor: 6

# Destaques

## SimpleSetup

Configure o seu telecomando universal de forma rápida e simples graças à funcionalidade SimpleSetup inovadora que requer apenas 3 passos simples: 1. Procurar o código da marca do seu dispositivo 2. Premir o botão ligar/desligar até o dispositivo se desligar 3. Verificar se as teclas funcionam todas. Pronto!

## Serviço de suporte URC on-line

Serviço de suporte dedicado para o seu telecomando, onde estão disponíveis todos os códigos de todas as marcas através do Web site URC da Philips.

## Produto verde da Philips

Certificado pela Royal Philips Electronics como Produto verde. Um Produto verde implica que o desempenho do aparelho é, no mínimo, 10% melhor do que os seus maiores concorrentes relativamente a tópicos de sustentabilidade muito importantes (p. ex. eficiência energética, peso do produto, gestão do ciclo de vida, etc.).



Data de publicação  
2015-05-27

Versão: 2.0.10

12 NC: 8670 000 54706  
EAN: 87 12581 49293 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)