

# PHILIPS



## Cuffie True wireless

Auricolari in ear

Custodia di ricarica portatile

Protezione dall'acqua IPX5

Fino a 26 ore di riproduzione



TAT3216WT

## Sicure e comode. Comandi tattili.

Dalle riunioni telefoniche alle playlist al parco, queste cuffie true wireless sono perfette per te. Non temono la pioggia o il sudore, offrono un audio eccellente e si adattano perfettamente all'orecchio senza staccarsi. Oltre 24 ore di riproduzione con la custodia.

### Dalle playlist preferite alle chiamate

- Comandi tattili. Microfono incorporato. Associazione semplice
- Ricollegati rapidamente al tuo telefono quando apri la custodia
- Attiva facilmente l'assistente vocale del telefono
- Controllo audio personalizzato. App Philips Headphones

### Estrema praticità. Massimo comfort.

- Effettua chiamate utilizzando un solo auricolare. Modalità mono
- Cuffie in ear sicure e comode
- 2 colori. Alette morbide. Cuscinetti in 3 misure

### Custodia di ricarica portatile. Fino a 24 ore di riproduzione

- Resistenza all'acqua e al sudore IPX5
- Custodia di ricarica portatile USB-C. 18 ore di riproduzione extra
- Tempo di riproduzione di 6 ore. Ricarica per 15 minuti e ottieni un'ora aggiuntiva
- Audio nitido, bassi potenti. Driver al neodimio da 6 mm

# In evidenza

## Resistenza ad acqua/sudore IPX5



Grazie alla classificazione IPX5, queste cuffie true wireless sono completamente resistenti a qualsiasi tipo di umidità. Non temono un po' di sudore e non devi preoccuparti in caso di pioggia improvvisa.

## Custodia di ricarica portatile



Porta la tua musica sempre con te. I driver da 6 mm offrono un audio eccellente e 6 ore di riproduzione con una sola ricarica. Una custodia

completamente carica aggiunge altre 18 ore. Per una carica veloce, metti le cuffie nella custodia per 15 minuti per ottenere un'ora in più.

## Modalità mono



Fai molte chiamate? Puoi raddoppiare il tempo di conversazione utilizzando un auricolare mentre l'altro si ricarica. Il microfono viene assegnato automaticamente all'auricolare in uso e passi da un auricolare all'altro quando la batteria dell'auricolare corrente si scarica.

## Cuffie in ear sicure e comode

Comfort totale grazie ai morbidi cuscinetti intercambiabili in silicone. I cuscinetti si inseriscono in modo sicuro nel condotto uditivo, creando un isolamento perfetto che riduce i rumori esterni. Le alette mantengono in posizione gli auricolari.

## Controllo e associazione facili

Tocca l'auricolare per mettere in pausa la playlist, rispondere alle chiamate e attivare l'assistente vocale del telefono. Le cuffie sono pronte per l'associazione in un istante. Una volta associate, si ricollegano al telefono non appena apri la custodia di ricarica.

## App Philips Headphones

Migliora i bassi. Abbassa gli alti. L'app Philips Headphones ti dà il controllo della musica che stai ascoltando. Regola i livelli autonomamente o scegli uno stile audio predefinito.

# Specifiche

## Audio

Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz  
Diametro altoparlante: 6 mm  
Impedenza: 16 Ohm  
Potenza in ingresso massima: 3 mW  
Sensibilità: 105 dB (1 kHz)  
Tipo di driver: Dinamico

## Connettività

Microfono: Microfono incorporato  
Versione Bluetooth: 5,0  
Senza fili  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Distanza massima: Fino a 10 m  
Codec supportati: SBC  
Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

## Scatola esterna

Lunghezza: 31 cm  
Numero di confezioni consumatori: 24  
Larghezza: 22 cm  
Peso lordo: 4.88 Kg  
Altezza: 34.5 cm  
GTIN: 1 48 95229 11749 2  
Peso netto: 1.992 Kg  
Tara: 2.888 Kg

## Funzioni utili

Spegnimento automatico  
Resistenza all'acqua: IPX5  
Supporto dell'app Philips Headphones  
Modalità mono per TWS  
Possibili aggiornamenti del firmware  
Tipo di comandi: Contatto

## Scatola interna

Lunghezza: 14.4 cm  
Numero di confezioni consumatori: 3  
Larghezza: 10 cm  
Altezza: 16 cm  
Peso netto: 0.249 Kg  
Peso lordo: 0.55 Kg  
Tara: 0.301 Kg  
GTIN: 2 48 95229 11749 9

## Potenza

Ricaricabile  
Numero di batterie: 3 pz.  
Autonomia di riproduzione: 6 + 18 ore  
Tempo conversazione: 5 ore  
Tempo di carica: 2 ore  
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 1 hr  
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium-ion (built-in)  
Tipo di batteria (auricolari): Lithium-ion (built-in)  
Peso della batteria (totale): 13 g  
Capacità della batteria (custodia): 450 mAh  
Capacità della batteria (auricolari): 50 mAh  
Durata batteria in standby: 80 hr

## Dimensioni dell'imballo

Altezza: 17.5 cm  
Tipo di imballaggio: Confezione  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso  
Larghezza: 9.5 cm  
Profondità: 4.5 cm  
Numero di prodotti inclusi: 1  
EAN: 48 95229 11749 5

Peso lordo: 0.158 Kg  
Peso netto: 0.083 Kg  
Tara: 0.075 Kg

## Dimensioni del prodotto

Altezza: 4 cm  
Larghezza: 9 cm  
Profondità: 5 cm  
Peso: 0.055 Kg

## Accessori

Guida rapida  
Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)  
Custodia di ricarica  
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 500 mm

## Design

Colore: Bianco  
Utilizzo: Cuffie in ear  
Materiale aggancio all'orecchio: Silicone  
Tipologia auricolare: Cuffie in ear  
Tipo di vestibilità in-ear: Cuscinetto in silicone

## Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 2 mics

## UPC

UPC: 8 40063 20184 2

## Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google  
Attivazione assistente vocale: manuale  
Supporto dell'assistente vocale

