

Philips
Portatif Hoparlör Sistemi



SBA160



Güçlü stereo ses

Nokia telefonunuz için

2,5 mm fiş ve Nokia telefonunuz ile güçlü ve geniş stereo sesin keyfini çıkarın. Bu hoparlörler, parazit yaratmayan verimli dijital amplifikatör ile son derece güçlüdür ve entegre telefon yuvasıyla birlikte sunulur.

Güçlü Ses

- Sınıf 'D' dijital amplifikatör ile kaliteli ses performansı
- Dahili FM Anteni

Mükemmel müzik keyfi için

- Bas borusu, düşük frekanslı sesleri güçlendirip net ve gerçekçi bir ses sunar
- İnanılmaz gerçeklikte bir ses için güçlü hoparlör sürücüler
- Hoparlörler ayrı yerleştirildiğinde geniş stereo ses alanı.

Müziğinizi yanınızda taşıyın

- Müziğin keyfini her zaman çıkarabilmeniz için son derece hafif, taşınabilir tasarım

Her zaman yola çıkmaya hazır

- Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği

Müziğinizi her yerde paylaşın

- Telefonunuz ve MP3 çalarlar ile uyumludur
- Nokia XpressMusic için tasarlanmıştır

PHILIPS
sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ses

- Frekans tepkisi: 150 - 20000 Hz
- Özdirenç: 8 Ohm
- RMS Güç oranı: 2 x 0,6 W

Bağlanılabilirlik

- Konektör: 2,5 mm Nokia konektörü. 3,5 mm ses kaynakları için adaptör dahildir.

Kullanılabilirlik

- Çalışma süresi: 25 saate kadar

Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü
- Telefon tutucu: Nokia 5200 / 5300 XpressMusic için yuva; diğer Nokia telefonlar ve MP3 çalarlar için Standart yuva dahildir.

Güç

- Pil tipi: AAA, LR03
- Adaptör tipi: 6V 500mA
- Pil voltajı: 1,5 V
- Pil sayısı: 4

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 38369 5
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 21,8 x 22,3 x 11,5 cm
- Brüt ağırlık: 0,889 kg
- Net ağırlık: 0,654 kg
- Dara ağırlığı: 0,235 kg

İç Karton

- EAN: 87 12581 38371 8
- Ambalaj sayısı: 2
- İç karton (L x G x Y): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
- Brüt ağırlık: 1,956 kg
- Net ağırlık: 1,308 kg
- Dara ağırlığı: 0,648 kg

Dış Karton

- EAN: 87 12581 38370 1
- Ambalaj sayısı: 6
- Dış karton (L x G x Y): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
- Brüt ağırlık: 5,996 kg
- Net ağırlık: 3,924 kg
- Dara ağırlığı: 2,072 kg

Ürün özellikleri

Her yerde müzik keyfi için

Pil ve AC güç seçenekleri, ses sisteminizin esnek kullanımına olanak sağlar. Müziğinizi ve müzik keyfinizi gittiğiniz her yere taşıyabilirsiniz.

Sınıf 'D' Amplifikatör

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

Geniş stereo ses alanı

Bu portatif hoparlörler, birbirlerinden ayrı yerleştirildiklerinde, doğal bir stereo ses alanı oluşturur; bu da her müzik enstrümanının farklı bir fiziki alanda bulunduğu etkisini yaratır. Bu etki, daha gerçekçi ve daha keyif vericidir.

Dahili FM Anteni

Telefonlarınızda FM radyonun doğru çalışabilmesi için genellikle harici bir antene gerek duyulur. Bu Philips ürünü, telefonunuzun yerleşik radyosundan kaliteli bir ses alabilmeniz için bir FM anteni içerir.

Telefonlar ve MP3 ile uyumludur

Cep telefonunuzdan veya MP3 çalarınızdan müzik dinlemenin keyfini çıkarın! Hoparlörünüzü, verilen adaptörle cep telefonunuza veya MP3 çalarınıza bağlayın.

Nokia XpressMusic için tasarlanmıştır

Bu ürün, Nokia XpressMusic telefonlarla kullanım için tasarlanmıştır. Bu telefonlarla gerçekleştirilen kapsamlı testler, bu Philips ürünüyle birlikte telefonunuzdan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar.



Yayın tarihi 2009-01-11

Sürüm: 3.0.5

12 NC: 8670 000 35614
EAN: 87 12581 38369 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com