

Philips
DVD-lejátszó és -felvevő

DVDR5500



DVB

HDMI

DIVX
ULTRA

Dual Media

COMPACT
DISC

USB
DIRECT

SHOWVIEW

A digitális televíziózás élménye 1080i HD minőségben

A hibrid TV-hangolóegységgel analóg és digitális felvétel egyaránt készíthető. A felvevő USB Direct funkciója emellett gyors és egyszerű fénykép- és zeneátvitelt biztosít.

Hang- és képfelvételei életre kelnek

- HDMI 1080i nagyfelbontású video-felkonvertálással
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Egyszerű használat

- Hibrid TV hangolóegység analóg és digitális TV-műsorok vételéhez
- ShowView funkció a gyors és egyszerű programozáshoz
- USB Direct az USB flash-meghajtón tárolt fényképek és zene lejátszásához

Rögzítheti és lejátszhatja kedvenc filmjeit és zenéit

- Kényelmes Dual Media felvétel DVD+-R/RW, DVD+R DL lemezre
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- **A/D átalakító:** 10 bit, 54 MHz
- **D/A átalakító:** 10 bit, 54 MHz
- **Kép javítása:** Progresszív pásztázás
- **HDMI változat:** 1,1

Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** HDMI-kábel, 2 x AAA akkumulátor, Antennakábel, Teljesen bekötött SCART kábel, Rövid üzembe helyezési útmutató, Távezérlés, Felhasználói kézikönyv

Hanglejátszás

- **Tömörítési formátum:** MP3, MPEG2 többcsatornás, PCM, WMA
- **Adathordozók lejtásza:** Audio CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó

Csatlakoztathatóság

- **Csatlakoztathatóság javítása:** i.LINK DV kamkordervezérlés
- **Elülső/oldalsó csatlakozók:** Audió B/I bemenet, CVBS be, i.LINK DV be (IEEE1394, 4 tűs), S-video be
- **Hátoldali csatlakozók:** Analóg bal/jobb audiokimenet, Komponens videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, HDMI kimenet, RF antenna be / TV ki, S-Video kimenet

Kényelem

- **Programozható események:** 10
- **Programozási/időzítési bővítések:** Naponta/Hetente ismétlődő műsor, Manuális időzítő, VPS/PDC felvételvezérlés

Méretek

- **Súly csomagolással együtt:** 5 kg
- **Termék méretei (sz x mé x ma):** 435 x 324,5 x 43 mm
- **Termék súlya:** 3 kg
- **Méret csomagolással együtt (SzxMaxMé):** 571 x 123 x 412 mm

Feszültség

- **Áramfogyasztás:** 25 W
- **Áramellátás:** 220-240 V, 50 Hz
- **készenléti üzemmód energiafelhasználása:** 3,1 W

Hang

- **A/D átalakító:** 16 bit, 48 kHz
- **D/A átalakító:** 24 bit, 96 kHz

Állókép lejátszás

- **Képtömörítési formátum:** JPEG-képek
- **Kép javítása:** Albumok létrehozása, Forgatás, Nagyítás, Diabemutató zenelejátszással
- **Adathordozók lejtásza:** Kép-CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/RW, USB flash meghajtó, USB digitális fényképezőgép (PTP)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- **Digitális TV hangolóegység:** DVB-T (Free-to-air)
- **TV rendszer:** PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Videolejátszás

- **Tömörítési formátumok:** MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Adathordozók lejtásza:** CD-R/CD-RW, DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD videó, Video CD/SVCD

Videofelvétel

- **Hangtömörítés:** Dolby Digital
- **Tömörítési formátumok:** MPEG2
- **Rögzítési fejlesztések:** Kettéosztás, Törlés, Kézi fejezetjelölés, Programnév felvétel, Állomásazonosító felvétel, Automatikus fejezetjelölés, Kiválasztható indexképek
- **Adatrögzítő média:** DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- **Felvételi módok:** Meghosszabbított lejátszási idő (EP), Kiváló minőségű (HQ), Hosszú lejátszási idő (LP), Standard lejátszás (SP), Bővített standard lejátszás (SPP), Leghosszabb lejátszási idő (SLP)
- **Rögzítési rendszer:** PAL

Termékkijelölések

Dual Media

A Philips DVD-felvevő készülékek támogatják a „kettős adathordozó” felvételt DVD+R/RW, DVD-R/RW és DVD+R DL lemezekre egyaránt képesek rögzíteni. Bármilyen lemezt vásárol, a Philips felvevővel rögzített felvételek minden fajta DVD-lejátszóval lejátszhatóak és teljesen kompatibilisek lesznek.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalja kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD-lemezen. A DivX Ultra olyan egyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

Analóg és digitális TV hangolóegység

A hibrid TV hangolóegységgel analóg vagy digitális módon sugárzott programokat egyaránt megnézhet. Miközben a szolgáltatók a digitális sugárzásra térnek át, a hibrid TV hangolóegységgel Ön bármely analóg adást megtekinthet most - és bármely digitális adást mostantól fogva bármikor. Az Ön élménye folyamatosan biztosított - most és a jövőben.

HDMI 1080i

A HDMI a nagyfelbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel elkerüli az analóg jellé való átalakítást, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI visszafelé tökéletesen kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).



Kiadás dátuma
2009-02-09

Verzió: 4.0.21

12 NC: 8670 000 24855
EAN: 87 10895 99789 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com