



Philips
CD Soundmachine -soitin

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Nauha
12 W

AZB798T

Tehokasta kannettavaa äänentoistoa

Kokonaislähtöteho on 12 W RMS

Philipsin kannettava CD Soundmachine -soitin on tehokas All-in-One-ääniratkaisu, joka kulkee mukanasi kaikkialle. Voit toistaa musiikkia erilaisista äänilähteistä – Bluetoothin tai USB:n kautta, CD-levyiltä, kaseteilta sekä DAB+- ja FM-radiosta.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista musiikkia langattomasti suoraan älypuhelimestasi Bluetooth™-yhteyden kautta.
- DAB+, DAB ja FM lisäävät valinnanvaraa
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

Helppokäyttöinen

- Kätevä kaukosäädin lisää käyttömukavuutta
- Stereokuulokeliitäntä parempaa musiikkinautintoa varten
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen

Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee

- Bassorefleksikautinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

PHILIPS

Kohokohdat

Musiikin suoratoisto Bluetooth™-yhteydellä



Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helpokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

DAB+, DAB ja FM

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB+/DAB-digitaali radio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetysääni on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin lukittuu voimakkaimpaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB+- tai DAB-digitaali asemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

USB Direct



USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvää bassoääntä. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW



MP3 on lyhyen sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

Tekniset tiedot

Langaton Bluetooth®-tekniikka

- Profiles: A2DP, AVRCP

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Kasettidekin tekniikka: mekaaninen
- Dekkien määrä: 1
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
- Äänitulo (3,5 mm)

Virittimen/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: FM-antenni
- Virittimen altoalueet: FM
- Pikavalinnat: 20
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys
- DAB/DAB+: Infonäyttö, Valikko, Smart scan -toiminto

Ääni

- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost (2 asetusta)
- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (digitaalinen)
- Enimmäislähtöteho (RMS): 12 W

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiutinparannukset: 2-suuntainen bassorefleksikaiutin
- Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli

Käyttömukavuus

- Näyttötyyppi: LCD-näyttö, jossa taustavalo
- Lataajan malli: päältä ladattava

Virta

- Paristojen määrä: Päälaite: 6 x LR20 (ei toimiteta mukana), kaukosäädin: 1 x AAA (toimitetaan mukana)
- Virtatyypit: 220–240 V

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin
- Takuuviikko
- Käyttöopas
- Virtajohto

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 435 x 270 x 170 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 468 x 198 x 310 mm
- Laitteen paino: 3 kg
- Paino pakattuna: 4 kg



Julkaisupäivä 2022-05-11

Versio: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.