



## Philips Trådlösa Hi-Fi-hörlurar

40 mm högtalarelement/sluten  
baksida  
Over-ear  
Mjuka öronkuddar

### SHC8535



# Trådlös frihet, klart ljud

Lyssna på musik hemma. De här bekväma stereohörlurarna SHC8535/10 från Philips har Hi-Fi-ljudåtergivning.

#### Du glömmet att du har dem på dig!

- 3-vägsjustering ger bättre passform och högre basprestanda
- Förformade, mjuka öronkuddar för bekväm passform

#### Den perfekta trådlösa lyssnarupplevelsen

- Hörluren hela örat för att ge bästa möjliga ljudkvalitet
- 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion
- Praktisk automatisk kanalsökning ger bästa möjliga mottagning

#### Alltid redo

- Trådlös FM-överföring ger rörelsefrihet
- Enkel och praktisk laddning tack vare trådlös docka

# PHILIPS

## Specifikationer

### Ljud

- Akustiskt system: stängd
- Magnettyp: Neodymium
- Känslighet: 100 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Signal/brusförhållande: > 68 dB
- Kanalseparering: > 30 dB
- Frekvensomfång: 10–21 000 Hz

### Mottagare/mottagning/sändning

- Pilottonsfrekvens: 19 kHz
- Mätområde: 100 m
- Modulering: FM
- Antal kanaler: 3
- Bärvägsfrekvensintervall: 863,5 – 864,5 MHz

### Bekvämlighet

- Batteriladdningsindikator
- Automatisk avstängning
- Drifttid: +/- 15 tim
- Indikator för låg batterinivå

### Effekt

- Strömtillförsel, hörlur: 2,4 VDC
- Strömtillförsel, sändare: AC/DC-adapter 8 V/375

mA

### Yttre kartong

- Bruttovikt: 3,72 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 39 x 26 x 32,5 cm
- Nettovikt: 1,968 kg
- Taravikt: 1,752 kg
- GTIN: 1 69 23410 71050 9
- Antal konsumentförpackningar: 3

### Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 32 x 12,2 cm
- Bruttovikt: 1,032 kg
- Nettovikt: 0,656 kg
- Taravikt: 0,376 kg
- EAN: 69 23410 71050 2
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Båda

### Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 19,5 x 20 x 10 cm
- Vikt: 0,308 kg

## Funktioner

### 3-vägs justerbara öronsnäckor

Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.

### Design i naturlig storlek

Hörlurar i full storlek ger inte bara bättre ljudkvalitet eftersom de täcker hela örat, de ger dessutom plats för ett större och mer effektivt högtalarelement.

### 40 mm högtalarelement

Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka och ett ljud utan hörbar distorsion.

### Trådlös FM-överföring

Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om du är i ett annat rum.

### Praktisk automatisk kanalsökning

Praktisk automatisk kanalsökning ger bästa möjliga mottagning

### Förformade, mjuka öronkuddar

Förformade, mjuka öronkuddar för bekväm passform

### Enkel och praktisk laddning

Enkel och praktisk laddning tack vare trådlös docka



Publiceringsdatum  
2016-06-19

Version: 5.3.7

12 NC: 8670 000 79039  
EAN: 69 23410 71050 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)