



Philips 8000 series
Téléphone fixe sans fil
Design Monolith

Répondeur 60 min
Écran 2,0", rétroéclairage blanc
Haut-parleur mains libres



M9951B

Appuyer pour parler

Grâce à ses lignes fluides et audacieuses, le Philips Monolith exprime tout l'art de la communication. Avec sa fonction Appuyer pour parler, la technologie tactile est intégrée au design métallique, pour une convivialité intuitive et un superbe niveau de confort.

Produit éco-responsable

- Consommation d'énergie nulle lorsque le mode ECO+ est activé

Expérience téléphonique exceptionnelle

- Écran couleur TFT haute résolution 5,1 cm (2")
- L'écoute-bébé vous alerte lorsque votre bébé a besoin de vous
- Liste noire, blocage des appels anonymes, mode Silence, blocage d'appels sortants
- Compatible avec une aide auditive : limite les bruits indésirables
- Appuyez sur le combiné pour des conversations mains libres ou pour dormir plus longtemps, en toute simplicité.
- Jusqu'à 18 h d'autonomie en conversation avec une seule charge
- Jusqu'à 60 min de messages sur votre répondeur
- Attribuez une sonnerie à un contact donné

Design élégant et finitions de qualité supérieure

- Design sophistiqué avec cadre en métal véritable
- Écran secondaire sur la base indiquant le nom de l'appelant et l'heure
- Le combiné se charge dans les deux sens

PHILIPS

Points forts

Écran couleur TFT 5,1 cm (2")



Écran couleur TFT haute résolution 5,1 cm (2")

Écoute-bébé

Recevez une alerte lorsque votre bébé a besoin de vous. Placez simplement le combiné DECT dans la chambre de bébé, et recevez une alerte sur un autre téléphone DECT (c'est-à-dire sur un autre numéro de ligne fixe) ou sur un téléphone portable dès que votre bébé commence à pleurer.

Mode ÉCO+



Les téléphones Philips sont économes en énergie et ont été conçus pour être respectueux de l'environnement. Lorsque le mode ÉCO est activé, les rayonnements émis peuvent être réduits de 60 %, voire de 95 % lorsque le téléphone est en charge. Avec le mode ÉCO+, les rayonnements sont nuls.

Réglages de confidentialité avancés

La liste noire vous évite de recevoir des appels indésirables provenant de numéros donnés ou même de numéros commençant par certains préfixes. Vous pouvez bloquer 4 séries contenant chacune entre 1 et 24 chiffres. Lorsque vous recevez un appel provenant d'un numéro commençant par ces préfixes ou correspondant exactement à l'un des

4 numéros spécifiés, le téléphone ne sonne pas. Le mode Silence vous permet de désactiver la sonnerie sur certaines plages horaires pour profiter du silence. Grâce à la fonction blocage d'appels sortants, vous évitez les mauvaises surprises sur votre facture téléphonique en bloquant les appels vers des numéros donnés commençant par certains préfixes.

Cadre en métal véritable



Ce design sophistiqué comprend du métal moulé véritable, impeccablement conçu et brossé, pour une esthétique et un toucher exceptionnels.

Charge simplissime

Fiable et pratique, le combiné peut se charger dans les deux sens sur sa base.

Compatible avec une aide auditive



Cette fonction vous permet d'associer le téléphone à une aide auditive afin d'amplifier la conversation et de réduire les bruits de fond ainsi que les éventuels bourdonnements ou sifflements.

Écran secondaire sur la base

L'écran à contraste élevé blanc sur noir du Philips Monolith est en accord parfait avec sa base. Il affiche le nom de l'appelant en cas

d'appel entrant et l'heure lorsqu'il est inactif. Vous pouvez éteindre l'écran sur la base à tout moment afin de ne pas être dérangé par l'éclairage.

Appuyer pour parler. Appuyer pour répéter l'alarme.



Il vous suffit d'appuyer sur le dessus du combiné lorsque le téléphone est connecté à la station pour répondre à un appel entrant. Bénéficiez de conversations mains libres claires, grâce au haut-parleur intégré qui amplifie agréablement la voix de l'appelant. L'écran secondaire affiche le nom de l'appelant ou son numéro de téléphone, pour vous donner la possibilité de ne pas décrocher en cas d'appel indésirable. Si vous avez activé l'alarme et qu'elle se déclenche alors que le téléphone est placé sur la station d'accueil, il vous suffit de taper sur le dessus du combiné pour répéter l'alarme quelques minutes plus tard, jusqu'à un maximum de 3 fois.

Jusqu'à 18 h d'autonomie en conversation

Jusqu'à 18 h d'autonomie en conversation avec une seule charge

Durée d'enregistrement : jusqu'à 60 min

Avec 60 minutes de temps total d'enregistrement sur votre répondeur, vous ne manquerez jamais un seul message important.

Identification de l'appelant VIP

Attribuez une sonnerie particulière aux personnes qui vous sont chères. Ainsi, chacun de leurs appels attirera votre attention. Jusqu'à 9 contacts ou groupes de contacts différents peuvent bénéficier d'une sonnerie spéciale.

Caractéristiques

Son

- Compatible avec une aide auditive
- Mon profil sonore
- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 sonneries HQ
- Son HQ

Pratique

- Alarmes: Fonction « réveil », Répétition de l'alarme
- Structure du menu dans le combiné: Menu à icônes
- Nombre de touches: 23
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Personnalisation: Mode silencieux
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Appels composés
- Interdiction d'appels: Empêche le téléphone d'appeler certains numéros spécifiques
- Indication de l'intensité du signal
- Clavier rétroéclairé: Blanche
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 5 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Surveillance de pièce
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4 combinés
- Témoin de charge batterie
- Touches de raccourci programmables: Touches 1 à 9
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Clavier éclairé
- Chiffres de grande taille
- Touches de la base d'accueil: Touche recherche du combiné
- Jusqu'à 18 h en communication
- Jusqu'à 250 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur $\leq 300\text{ m}$; intérieur $\leq 50\text{ m}$
- Blocage d'appelants / Liste noire*: Empêche le téléphone de sonner pour des appels entrants spécifiques
- MMI premium: Standard
- Notification d'événements: Pour l'état des événements
- Interface utilisateur tactile graphique: Appuyez sur le combiné pour des conversations mains libres ou

pour dormir plus longtemps, en toute simplicité.

Alimentation

- Capacité de la pile: 600 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de pile: NiMH rechargeable
- Consommation électrique: $\leq 1,4\text{ W}$

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 9.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 31.8 cm
- Profondeur: 8.1 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 62477 8
- Poids brut: 0.646 kg
- Poids net: 0.497 kg
- Poids à vide: 0.149 kg

Image/affichage

- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Rétroéclairage : oui
- Fond d'écran sélectionnable: Avec option de désactivation du fond d'écran
- Taille de l'écran de la base: 7,0 cm / 2,77"
- Type d'écran de la base: Matrice à points inversée
- Taille de l'écran du combiné: 5,1 cm (2,0")
- Type d'écran du combiné: TFT couleur 16 bits

Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: Jusqu'à 60 minutes
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Contrôle du répondeur: Depuis le combiné

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 50 entrées
- Identification de l'appelant VIP
- Répertoire: 150 noms et numéros
- Liste de recomposition: 20 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base
- Plusieurs entrées de répertoire: 3 champs

Sécurité

- Chiffrement des transmissions

Valeur DAS

- Combinés Philips: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Conception écologique

- Mode Éco: Automatique et manuel
- Eco+

Fonctions réseau

- Compatible: GAP
- Menu services réseau



Date de publication
2024-03-26

Version: 3.1.4

EAN: 48 95185 62477 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.