



Recarregável

Sem fios

Imagine só: pode deixar de se preocupar com os cabos e começar a gozar a liberdade de se mover e apreciar a música com a qualidade de uns auscultadores estéreo sem fios via FM.

Até se esquece que os está a usar!

- 3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves
- O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.

A experiência de audição sem fios perfeita

- O ALC ajuda a evitar a distorção audível dos sinais de entrada
- O controlador dos altifalantes de 32 mm proporciona um som excelente

Sempre pronto a partir

- Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos
- Opte por 2 canais para minimizar as interferências
- Reduz os custos porque utiliza pilhas recarregáveis

Philips
Auscultadores Hi-Fi sem
fios

SBCHC8440



PHILIPS

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 10 - 20 000 Hz
- Tipo de magneto: Neodímio
- Sensibilidade: 100 dB
- Diâmetro do altifalante: 32 mm

Sintonizador/recepção/transmissão

- Separação de canais: > 30 dB
- Frequência do tom piloto: 19 kHz
- Alcance efectivo: 100 m
- Limites de frequência da portadora: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulação: FM
- Número de canais: 2

Comodidade

- Indicação de carga
- Indicação de bateria fraca
- PLL Duplo
- Tempo de funcionamento: +/- 15 horas
- Desactivação automática

Alimentação

- Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC, 12 V/200 mA

Embalagem exterior

- EAN: 87 10895 82215 2
- Número de embalagens para o consumidor: 6
- Peso bruto: 5,12 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- Peso líquido: 3,69 kg
- Tara: 1,43 kg

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 10895 80706 7
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- Peso bruto: 0,848 kg
- Peso líquido: 0,615 kg
- Tara: 0,233 kg



Destaques

Protecção acústica - 3 posições

Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.

Design leve

Os materiais de qualidade, leves e duradouros, aumentam o conforto numa utilização prolongada.

ALC (Controlo Automático de Nível)

Este circuito electrónico inteligente assegura que o nível de entrada de áudio é ajustado automaticamente para o valor ideal, evitando a distorção e preservando o prazer da audição.

Controlador dos altifalantes de 32 mm

O controlador dos altifalantes de 32 mm é um elemento compacto e, mesmo assim, poderoso, que proporciona som sem distorção com qualquer potência de entrada.

Transmissão FM sem Fios

Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutra divisão.

2 canais de transmissão

Ao optar por dois canais de transmissão, o prazer da audição está sempre garantido porque passa facilmente para o que tiver melhor recepção.

Sistema recarregável

Os auscultadores incorporam funcionalidades para o carregamento das pilhas.



Data de publicação
2014-03-10

Versão: 7.0.10

12 NC: 9082 100 02656
EAN: 87 10895 80706 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com