

Philips
Boxe multimedia 5.1

MMS260



Calitate convingătoare a sunetului surround

Experiență audio pe 5.1 canale

Cu o putere de 80 W și Dynamic Bass Boost pentru un bas profund și puternic, boxe pentru calculator MMS260 cu 5.1 canale vor transforma experiențele multimedia în momente uluitoare.

Calculatorul dvs. nu a sunat niciodată atât de bine

- Savurați un sunet de calitate pe PC-ul dvs.
- Peste 75 de ani de experiență audio

Trăiți experiența multimedia adevărată

- Pot fi redată fișiere muzicale și audio din jocuri sau filme
- Sunet pe canale 5.1 pt. redare Dolby Digital® și EAX®
- Conectare simplă la PC sau laptop

Ascultați fiecare detaliu

- Subwoofer pentru bas profund, sateliți pentru înalte clare
- Digital Dynamic Bass Boost, pentru bas optimizat la orice volum
- Carcasă din lemn, pentru o reproducere optimă a basului
- Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund

Facil de utilizat

- Conectori cu coduri de culori clare, pentru instalare rapidă
- Ecranarea magnetică elimină distorsiunile de pe ecranul monitorului

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Amplificare bas:** Digital Bass Boost
- **Putere muzicală:** 80 W
- **Putere de ieșire (RMS):** 5 x 4 + 20W
- **Controlul volumului:** Control analogic pt. volum
- **Cabluri:** Cabluri fixe

Boxe

- **Caracteristici superioare boxe:** LSB ecranat magnetic
- **Interval de frecvențe satelit:** 200-20.000Hz Hz
- **Interval de frecvențe subwoofer:** 20-200Hz Hz

Conectivitate

- **Lungime cablu:** 2 m
- **Conector:** 3 x 3,5mm
- **Alimentare:** Adaptor CA 18V

Confort

- Indicator alimentare

Alimentare

- **LED indicator funcționare:** Albastru

Informații ambalaj

- **I2NC:** 908210002954
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895819190
- **Greutate brută:** 6.34 kg
- **Înălțime:** 247 mm
- **Lungime:** 356 mm
- **Lățime:** 245 mm
- **Cantitate:** 1
- **Greutate proprie:** 0,4 kg

Cutie exterioară

- **Cantitate:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895830294
- **Greutate proprie:** 0,8 kg
- **Greutate brută:** 13.48 kg
- **Lungime:** 475 mm
- **Lățime:** 340 mm
- **Înălțime:** 375 mm
- **I2NC:** 908210002954

Caracteristici principale produs

Sistem audio de calitate pe PC

Având peste 75 de experiență în domeniul sistemelor audio, Philips a creat sisteme audio pentru PC cu aceleași performanțe ca și sistemele audio dedicate.

75 de ani de experiență audio

Philips a inventat CD-ul, a coordonat echipa care a redactat specificațiile audio USB și a produs milioane de sisteme audio, seturi Home Cinema și televizoare în ultimele decenii. Ca lider al inovațiilor audio, puteți avea încredere în calitatea excepțională a sunetului pentru sistemele PC produse de Philips.

Muzică, filme, Internet

Pot fi redate toate tipurile de fișiere muzicale și fișiere audio din jocuri, filme și de pe Internet. Astfel, veți beneficia de o experiență multimedia mai intensă decât oricând.

Redare pe canale 5.1

Sunet pe canale 5.1 pentru redarea surselor de sunet Dolby Digital® și EAX®

Pentru PC sau laptop

Pot fi conectate la PC sau laptop

Boxe satelit + subwoofer

Sistemul audio constă dintr-un subwoofer optimizat pentru reproducerea frecvențelor joase și mai multe boxe satelit, optimizate pentru frecvențe medii și înalte. Rezultatul este un sistem puternic, care reproduce cu precizie întreaga gamă de frecvențe audio.

Digital Dynamic Bass Boost

Tehnologia Digital Dynamic Bass Boost constă într-un amplificator inteligent care crește puterea frecvențelor joase la volum ridicat fără a distorsiona sunetul, iar la volum scăzut, o micșorează fără a compromite calitatea. Prin intermediul acestei tehnologii avansate, volumul și nivelul basului sunt monitorizate și calibrate constant, pentru a preveni distorsiunile. Digital Dynamic Bass Boost vă va oferi un bas superb, indiferent de volumul ales.

Subwoofer din lemn

Carcasa subwoofer-ului este din lemn, oferind o mai mare stabilitate și performanțe acustice ridicate.

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Configurare rapidă

Cablurile cu coduri de culori, etichetarea clară și documentația accesibilă vă vor ajuta să instalați sistemul în câteva minute

Ecranare magnetică

Deoarece magneții puternici din difuzoare sunt ecranati magnetic, nu există nici un pericol de distorsiune a imaginii sau deteriorare atunci când acestea sunt așezate lângă ecranul monitorului PC.



Data lansării 2007-02-20

Versiune: 9.0

I2NC: 9082 100 02954
EAN: 87 10895 81919 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com