

„Philips“
Muzikos mikrosistema

„Bluetooth“
su MULTIPAIR
DAB+

BTB2670



„HiFi“ stereofoninis garsas jūsų namams

Klauskite išmaniojo telefono melodijų, transliuokite savo muzikos fonoteką per „Bluetooth“ ir leiskite MP3 formato kompaktinius diskus šioje kompaktiškoje, „viskas viename“ „Philips“ muzikos sistemoje. Tuomet, pasinaudodami DAB+ ir FM suderinamumu, įjunkite mėgstamas radijo laidas.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Suderinamumas su DAB+ ir FM leis mėgautis visomis radijo galimybėmis
- Transliuokite muziką per „Bluetooth®“ su kelių prietaisų susiejimo funkcija
- Perjunkite muziką akimirksniu tarp 2 įrenginių su MULTIPAIR
- „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- 20 W RMS maksimali išvesties galia

Su jūsų interjeru susiliejančias dizainas

- Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui
- Galimas montavimo prie sienos pasirinkimas lankstesniam patalpinimui

Paprasta naudoti

- „Bluetooth“ budėjimo režimas visada įjungtas, kad būtų lengva prijungti iš naujo
- Išmaniajam prietaisui skirtas greitas ir veiksmingas USB įkrovimas

PHILIPS

Ypatybės

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai



Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu

jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Suderinamumas su DAB+ ir FM

Suderinamumas su DAB+ ir FM leis mėgautis visomis radijo galimybėmis

Perjunkite muziką tarp 2 įrenginių

Susiekite 2 išmaniuosius įrenginius ir transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, pristabdykite pirminiame įrenginyje grojamą dainą, o tada paleiskite naują dainą kitame įrenginyje. Dalinkitės muzika su draugais, vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu metu susiekite draugų ir šeimos narių įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.

Montuojama prie sienos



Tobulas plono ir universalus dizaino derinys, jūsų „Philips“ garso sistema yra sukurta įsilieti į gyvenamą erdvę. Garso sistemos pagrindas yra stovas, todėl sistema gali būti saugiai ir gražiai patalpinta ant lentynos ar spintelės. Jei montuojate prie sienos, galite naudotis visomis lanksčiomis stovinčio stovo savybėmis.

„Bluetooth“ budėjimo režimas



Vieną kartą prijungus išmanųjį prietaisą, „Philips“ muzikos sistema galima pažadinti iš budėjimo režimo naudojant išmaniojo prietaiso „Bluetooth“ funkciją. Be to, taip įjungiamas „Bluetooth“ šaltinis, tad galima greitai ir lengvai bet kuriuo metu srautiniu būdu siųsti muziką.

USB greitisis įkrovimas



USB prievadas skirtas ne tik muzikai atkurti. Pažangi USB galios valdymo sistema palaiko 2 A greitojo įkrovimo srovę, kad išmanusis prietaisas būtų greitai įkrautas muzikos sistemai veikiant budėjimo režimu.

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
- Maksimali išvesties galia (RMS): 20 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2,75 in žemų dažnių garsiakalbis
- Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema

Garso atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB atmintinė
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo
- DAB / DAB+: Informacinis ekranas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Antena: FM antena (75 ohm)
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas, automatinis skenavimas

Prijungimo galimybė

- USB: USB jungtis

- Garso įvestis (3,5 mm)
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP

Patogumas

- Laikrodys: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo laikmatis
- Ekranas: LED ekranas
- Įdėjimo būdas: lizdas

Priedai

- Nuotolinis valdymas: 21 klavišo nuotolinio valdymo pultas
- Pridedami priedai: FM antena, Greito naudojimosi vadovas

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz

Matmenys

- Pakuotės plotis: 520 mm
- Pakuotės aukštis: 323 mm
- Pakuotės gylis: 123 mm
- Bendras svoris: 3,6 kg
- Grynas svoris: 2,4 kg
- Gaminio matmenys (P x A x G): 433 x 67 x 226 mm (be stovo)



Išleidimo data 2019-11-03

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 001 46784
EAN: 48 95185 63072 4

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com