

Philips  
Mini Hi-Fi-süsteem

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia  
300 W



FXD18

## Ülihea heli ilma juhtmeta

Voogedastage Bluetooth®-i abil muusikat ükskõik millisest nutiseadmest, võttes koheseks sidumiseks appi NFC-tehnoloogia. Kahe süsteemne võimendi pakub paremat helikvaliteeti ja 300 W RMS väljundvõimsus tagab jõulise elamuse.

### Võimas heli, mida kuulete ja tunnete

- MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega
- Kahe süsteemne võimendi kvaliteetsemaks heliesituseks
- 300 W RMS-tervikväljundvõimsus

### MP3-muusika mitmest allikast

- Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefoni
- Nautige MP3-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

### Mugav ja lihtsalt kasutatav

- Ühendage ühe nupuvajutusega oma NFC-ga varustatud seadmega
- Karaoke – piiramatuks musikaalseks meelelahutuseks

### Nautige lemmikfilme ja -muusikat

- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- Mängib DVD-, DivX®, (S)VCD-, MP3-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Voogedastage muusikat Bluetooth™-i kaudu



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

### Nautige MP3-muusikat otse

Nautige MP3-vormingus muusikat otse oma kantavast USB-seadmest

### Helisisend



Helisisendi ühendusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale

võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

### Lihtne sidumine NFC abil

Ühendage hõlpsalt ükskõik millise NFC-ga varustatud seadmega. Kadunud on keeruline juhtmeta kõrvaklappide ühendamine. Meie uus NFC-tehnoloogia on kasutajasõbralik ja lihtne kasutada - iga NFC-ga varustatud seadme ühendamine toimub ühe nupuvajutusega.

### HDMI 1080p



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab telierkraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.



## Spetsifikatsioon

### Heli

- Total Sound Power (RMS): 300 W
- Heli täiustused: MAX Sound

### Kõlarid

- Põhikõlar: 2" kõrgsageduskõlar, Kahesuunaline, Süsteem Bass Reflex Speaker System, 5,25" basskõlar
- Kõlarite arv: 2

### Heliesitus

- Plaatide arv: 1
- Laadija tüüp: Alus
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Kordus / ühe muusikapala kordus / plaadi kordus / programmeeritud esitus, Juhuesitus, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/ eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus, 20 programmeeritavat valikut
- USB Direct režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

### Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Automaatne digitaalhäälustus
- Salvestatavad jaamad: 40

### Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Unetaimer, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan

### Ühenduvus

- Heliühendused: RCA Aux-sisend
- Bluetoothi profiilid: A2DP
- Helisisend (3,5 mm)
- NFC-tehnoloogia

### Tarvikud

- Kaugjuhtimispuult: 21 nuppu
- Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend, Kiirjuhend, Garantiivoldik

### Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 467 x 140 x 320 mm
- Kõlari laius: 205 mm
- Kõlari kõrgus: 309 mm
- Kõlari sügavus: 145 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 516 x 374 x 370 mm
- Kaal pakendita: 7,5 kg

### Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V

### Video taasesitus

- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, Paus
- Plaatide arv: 1
- Esitatav andmekandja: DivX, DVD



Väljalaske kuupäev  
2016-12-14

Versioon: 1.0.3

12 NC: 8670 001 19676  
EAN: 48 95185 60341 4

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)