



Philips GoGear
Micro jukebox

2 Go*

GoGear

HDD082



Toute la musique que j'aime

Jukebox portable simple à utiliser

Écoutez vos morceaux MP3 et WMA préférés sur le micro jukebox GoGear HDD082. Plus petit qu'une carte de crédit, ce jukebox vous permet de rechercher rapidement vos pistes musicales grâce à la navigation SuperScroll et d'effectuer des enregistrements vocaux en appuyant simplement sur un bouton.

La musique à tout moment et en tout lieu

- 2 Go* pour stocker jusqu'à 1 000 chansons
- Lecture MP3 et WMA
- Encore plus de musique grâce au syntonisateur FM intégré
- Petit et portable, seulement 45 g
- Grand écran rétroéclairé pour un confort visuel en toutes circonstances

Expérience musicale simple et intuitive en balade

- La navigation SuperScroll™ permet de trouver les chansons rapidement
- SuperPlay™ permet une lecture de type jukebox d'une seule touche
- Créez et modifiez vos listes d'écoute en toute liberté

De la musique... et bien plus encore

- Enregistrements vocaux
- Micrologiciel évolutif

PHILIPS
sense and simplicity

Spécifications

Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Blanc
- Indications: Niveau de la batterie, Amplif. dynamique des basses
- Lignes de texte: 4
- Résolution: 96 x 64 pixels
- Type: ACL

Sound

- Amélioration des basses: Amplif. numérique des basses
- Égaliseur: 5 bandes
- Égaliseur réglable
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Funk, Techno, Hip Hop
- Réponse en fréquence: 20-20 000
- Sensibilité: <100 dB
- THD: 0,01-0,1 %
- Output Power: 2 x 5 mW (16 ohms)

Audio Playback

- Mémoire tampon: 16
- Format de compression: MP3, Windows Media™ Audio, WAV
- Prise en charge ID3-Tag: Nom de l'album, Titre de l'album et nom de l'artiste, Genre, Titres des morceaux + nom de l'artiste
- Prise en charge ID3-Tag
- Débit numérique MP3: 8-320 kbps + débit binaire variable
- Débit numérique WMA: 32-192 kbit/s
- Taux d'échantillonnage WMA: 8/11 025/16/22 050/32/44,1/48

Enregistrement audio

- Format de fichier audio: WAV
- Microphone intégré: Mono
- Enregistrement vocal

Support de stockage

- Type de mémoire intégrée: Disque dur
- Capacité du disque dur: 2*
- Classe de stockage de masse (compat.)
- Capacité de mémoire audio: Jusqu'à 1 000 pistes*

Connectivity

- Compatibilité PC: PC
- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Entrée CC: 5 V
- Connexions avant/latérales: Entrée c. c., Sortie casque, Port USB type B
- Headphone: 3,5 mm
- Options de connexion Internet: Évolutif
- USB: USB 2.0

Convenience

- Indicateur de charge

- Indicateur de batterie chargée
- Indicateur de batterie faible
- Fonction: Verrouillage du clavier
- Langues prises en charge: ANG/FR/ESP/NL/ALL/POR/SUÉ + autres
- SuperScroll

Accessories

- Chargeur/adaptateur c. a./c. c.: Multitension (AY4108)
- CD-ROM: avec assistant, logiciel PC, manuels
- Casque: SHE775
- Courroie de cou: AY4215
- Étui: AY4232
- Câble USB: AY3911
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM: ANG/FR/ESP/NL/ALL/POR/SUÉ
- Carte de garantie

Caractéristiques environnementales

- Produit soudé sans plomb

System Requirements

- CD-ROM drive: yes
- Capacité disque dur: 100 Mo
- Système d'exploitation PC: Windows XP (SPI ou version ultérieure)
- Processeur: Pentium II ou plus
- Mémoire vive: 64 Mo
- Carte son
- Carte vidéo

Dimensions

- Dimensions du boîtier (l x H x P): 252 x 93 x 153 mm
- Dimensions du carton principal: 198 x 168 x 266 mm
- Nombre de cartons: 2
- Dimensions du produit (l x H x P): 53 mm x 86 mm x 16,7 mm mm
- Poids de l'appareil: 0 078 kg
- Type d'emballage: D-box

Power

- Type d'adaptateur: 100-240 V
- Autonomie des piles: 610 mAh
- Type de pile: Li-ion
- Durée de la charge: 4 h de charge (complète) hr
- Rechargeable
- Remplaçable

Software

- Windows Media Player 10
- Gestionnaire de périphériques

Tuner/Reception/Transmission

- Gamme de fréquences: 87,5-108 MHz
- Station presets: 10
- Tuner Bands: FM

Points forts du produit

Navigation SuperScroll™

Les touches de recherche à double fonction permettent de contrôler facilement le défilement des listes volumineuses. Vous pouvez choisir de naviguer dans votre liste un fichier à la fois, ou maintenir la touche enfoncée plus fermement pour faire défiler la liste plus rapidement avec SuperScroll™ jusqu'au fichier voulu.

SuperPlay™

SuperPlay™ vous permet de profiter rapidement de votre musique sans avoir à sélectionner des listes de lecture ou des pistes. Vous pouvez écouter toute votre musique dans les principales catégories (artistes ou albums, par exemple) en sélectionnant simplement la catégorie et en appuyant sur le bouton de lecture. Le jukebox lit tous les fichiers dans l'ordre de tri de la catégorie. Vous pouvez également combiner SuperPlay™ aux fonctions de lecture aléatoire et de répétition pour profiter au maximum des plaisirs de la musique.

PlaysForSure*

Profiter de votre GoGear est tout simple avec PlaysForSure, qui garantit la compatibilité avec le lecteur Windows Media 10 et Windows XP. Vous pouvez vous servir du lecteur Windows Media pour gérer facilement votre musique sur le baladeur numérique GoGear et le synchroniser automatiquement avec la collection de musique sur votre PC. Accédez aussi à un vaste éventail de musiques en ligne en recherchant le logo PlaysForSure dans votre magasin en ligne préféré. Vous pourrez alors l'acheter en toute confiance, car vous aurez l'assurance qu'elle pourra être lue par votre GoGear.



Date de publication
2007-01-11

Version: 1.0

12 NC: 9073 101 02546
UPC: 6 09585 11179 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com