



Philips
Telecomando universale

7 dispositivi su 10



SRU5170



Impostazione guidata tramite display LCD

Compatibile con oltre 1000 marche

Installa i tuoi dispositivi più facilmente e più rapidamente con il nuovo telecomando SRU5170! Il display LCD con istruzioni guidate e la guida di avvio rapido semplice e intuitiva, garantiscono un'impostazione precisa e immediata!

Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche

- Controlla fino a 7 dispositivi a scelta su una gamma di 10
- È possibile aggiungere e nominare ulteriori funzioni
- Pronto all'uso con apparecchi Philips

Installazione facile e veloce

- Guida di avvio rapido intuitiva per un'impostazione guidata facile
- Semplice acquisizione IR da altri telecomandi
- Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato

Grande praticità

- La forma ergonomica consente un comodo controllo
- Funzioni raggruppate facili da utilizzare
- Schermo LCD con retroilluminazione per l'uso anche in ambienti bui
- Indica quando sostituire le batterie
- Batterie incluse per l'utilizzo immediato

PHILIPS

In evidenza

Retroilluminazione su schermo

La retroilluminazione è una funzione che illumina lo schermo LCD o la tastiera per l'uso in ambienti bui. I due tipi più comuni di retroilluminazione includono LED e elettroluminescenza (EL). L'illuminazione del telecomando tramite LED è solitamente di colore giallo o verde acceso, mentre i pannelli EL sono illuminati con tonalità più morbide di blu, bianco o verde.

Indicazione batterie scariche

Per conoscere in tempo quando è necessario effettuare la ricarica o la sostituzione delle batterie.

Guida di avvio semplice e intuitiva

La semplice guida di avvio rapido offre un aiuto importante per l'impostazione di un

telecomando universale. Invece di comporre codici a 3 o 4 cifre, l'utente viene guidato nella configurazione da un display LCD integrato nel telecomando. Inoltre, la configurazione è semplificata dalla guida di avvio rapido, che offre ulteriori informazioni non visualizzate dal display LCD.

Personalizzazione delle funzioni

La personalizzazione delle funzioni è un processo tramite il quale un telecomando acquisisce e memorizza i segnali infrarossi di altri telecomandi per utilizzarli successivamente. Quando i codici dei dispositivi non sono compresi nel database integrato, è possibile acquisirli dal telecomando originale, semplicemente tramite puntamento.

Telecomando Home Entertainment 7 in 1

Il telecomando universale 7 in 1 consente di programmare e far funzionare fino a 7 dispositivi audio/video di pressoché tutte le marche. Il telecomando contiene i codici IR di tutti i tipi di dispositivi di Home Entertainment di pressoché tutte le marche. Un unico telecomando sostituisce una serie di telecomandi con una sola unità di controllo.

Funzionalità aggiuntive

Consente di aggiungere e nominare ulteriori funzioni con un sistema facile e veloce, per ottenere tutta la funzionalità che si desidera.



Specifiche

Funzioni utili

- Dispositivi supportati: TV, VCR, DVD, SAT, Cavo, CD/MD, RICEVITORE, AMPLI, PC
- Funzioni TV: Programma su/giù, Volume su/giù, mute, In funzione/Stand-by, Tasti digitali, Selezione AV, esterna, Controllo menu, Controllo Colore/Luminosità, Tasti Televideo, Tasti Fast Text, Programma precedente, Spegnimento automatico, 16:9, Guida, informazioni
- Televideo migliorato: Fast Text
- Funzioni DVD: Tasti di trasporto, Controllo menu di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali
- Funzioni VCR: Tasti di trasporto (6), Showview, VCR Plus, Controllo menu
- Funzioni SAT/CBL: Tasti digitali, Controllo menu, Guida, informazioni, Preferiti, Funzioni testo
- Facilità di installazione: Autosearch
- Procedura di installazione: 2
- Funzione tasto copia
- Supporto lingue: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
- Numero di tasti: 40
- Preprogrammato per Philips
- Omologazioni: marchio CE
- Impermeabile

Accessori

- Batteria: Sì, Batterie 1,5 V R03/AAA

Funzionamento a infrarossi

- Distanza operativa: 33 ft (10 m)
- LED di trasmissione: 1
- Database universale con codice IR
- Numero di marche nel database: Oltre 1100
- Intervallo frequenza portante: 24 - 55 kHz
- Angolo di trasmissione: 90 grado

- Codici IR aggiornabili
- Gamma di frequenza personalizzabile: Da 20 kHz a 70 kHz e 455 kHz

Alimentazione

- Durata batterie: 12 mesi
- Numero di batterie: 2
- Tipo di batteria: AAA

Scatola esterna

- Quantità: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
- Altezza: 172 mm
- Lunghezza: 312 mm
- Larghezza: 151 mm

Dati dell'imballo

- 12NC: 908210006488
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
- Lunghezza: 304 mm
- Altezza: 33 mm
- Larghezza: 157 mm

Scatola esterna

- Peso lordo: 1,5 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 31 x 18 x 17 cm
- Peso netto: 0,96 Kg
- Tara: 0,54 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 15,7 x 30,4 x 3,3 cm
- Peso lordo: .26 Kg
- Peso netto: 0,16 Kg
- Tara: 0,1 Kg



Data di rilascio
2018-03-30

Versione: 4.0.8

12 NC: 8670 000 26738
EAN: 87 12581 31326 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com