

Philips
Alimentation sans coupure

Batterie de secours
6 prises

SPB8896WA



Durée d'exécution : 10 m

Sauvegarde de votre système informatique

Cette puissante batterie de secours est compacte et légère et se loge n'importe où.

Idéal pour les ordinateurs

- Protection ligne de données/téléphone
- Prise de téléphone ou de données
- Câble USB de 1,8 m (6 pi)
- Fil de téléphone

Conception ultra performante

- 330 VA, 165 W
- Logiciel d'arrêt automatique

Commodité intégrée

- Cordon d'alimentation de 1,8 m (6 pi)
- Alarme sonore
- Voyants d'état DEL pour de l'information d'un seul coup d'œil

PHILIPS
sense and simplicity

Alimentation sans coupure
Batterie de secours 6 prises

Spécifications

Emballage

- Quantité: 1
- Poids brut: 2,268 kg
- Poids à vide: 0,249 kg
- Poids net: 2,019 kg
- Longueur: 41,3 cm
- Largeur: 10,2 cm
- Hauteur: 16,3 cm

Carton externe

- EAN/CUP/GTIN: I 06 09585 13234 I
- Quantité: 2
- Poids brut: 5,012 kg
- Poids à vide: 0,227 kg
- Poids net: 4,785 kg
- Longueur (cm): 33,8 cm
- Largeur (cm): 11,4 cm
- Hauteur (cm): 43,1 cm

SPB8896WA/37

Points forts du produit

Protection ligne de données/téléphone

Ces connecteurs acceptent les câbles RJ45 ou RJ11. Ils acheminent l'une ou l'autre ligne à l'aide du parasurtenseur pour assurer une protection contre les pointes de tension et les surtensions pouvant survenir dans la ligne de données ou la ligne téléphonique.

330 VA, 165 W

Cette puissance efficace vous informe de la capacité de puissance totale pouvant être assurée sans surcharger la batterie.

Prise de téléphone ou de données

Des dispositifs MOV ou SIDACTOR sont utilisés pour protéger les lignes de données ou les lignes téléphoniques contre les surtensions et les pointes de tension.

Cordon d'alimentation de 1,8 m (6 pi)

Alimente une barre ou un parasurtenseur pouvant se trouver à 1,8 m (6 pi) de la prise murale.

Câble USB de 1,8 m (6 pi)

Relie l'ordinateur à l'alimentation sans coupure pour permettre le contrôle de l'alimentation et l'arrêt automatique.

Fil de téléphone

À brancher sur un téléphone ou un télécopieur

Logiciel d'arrêt automatique

Assure que tous les fichiers ouverts sont enregistrés et que l'ordinateur s'éteint de façon sûre, sans épuiser complètement la batterie

Voyants DEL

Ces voyants DEL vous informent de l'état du dispositif d'un seul coup d'œil



Date de publication
2007-09-07

Version: 1.0

12 NC: 8670 000 32274
UPC: 6 09585 13882 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com