



Philips
Micromuzieksysteem

Bluetooth®
DAB+

BTB4800

Retrolook. Moderne geluiden.

Retrostijl en moderne prestaties komen samen in dit prachtige microsysteem. De klassieke houten kast, volumeknop van geborsteld aluminium en het hoogglanzende display maken dit een opvallend interieurelement. Waar u ook wilt ontspannen.

Klein systeem. Groots geluid.

- Geïntegreerde luidspreker met woofer van 3-inch
- Basreflexpoort. Volle, krachtige lage tonen
- Maximaal uitgangsvermogen van 30 W
- Digital Sound Control. Kies een vooraf ingestelde geluidsregeling

Al uw muziek

- CD-speler. Digitale DAB+/-FM-radio
- Digitale tuner met maximaal 20 voorkeurzenders
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- USB. Sluit direct muziekspelers aan
- Audio-ingang. Verbinding maken met vrijwel elke bron

Vul de kamer met muziek

- Netspanning (AC-in). Afstandsbediening
- Afmetingen: 405 x 275 x 132 mm
- Gewicht 4,78 kg

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen: Totaal vermogen van 30 W RMS
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Volumeregeling: Roterend
- Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: 3 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Ladertype: Lade
- Bluetooth-modus: Spelen/pauze, Vorige/volgende

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Voorkeuzenders: 20
- RDS: Programmatype, Radiotekst, Zendernaam
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- Automatisch digitaal afstemmen
- DAB/DAB+: Band III, Infoscherm, Menu

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Andere aansluitingen: Vaste pigtail-antenne voor FM
- Audioaansluitingen: 3,5mm-stereolijningang - MP3 Link
- Bluetooth
- Bluetooth-profielen: A2DP
- Audio-ingang (3,5 mm)

Comfort

- Ladertype: Lade
- Schermtype: LED-display

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Wereldwijde garantiekaart, Garantiecertificaat
- Snelstartgids
- Afstandsbediening

Afmetingen

- Hoogte van de verpakking: 395 millimeter
- Breedte van de verpakking: 480 millimeter
- Diepte van de verpakking: 200 millimeter
- Brutogewicht: 5,72 kg
- Nettogewicht: 4,78 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 50/60 Hz

Audioweergave

- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, MP3-CD, USB Flash Drive, CD-R/RW
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Kenmerken

Al uw muziek

Met dit stijlvolle geïntegreerde microsysteem kunt u afspeellijsten en meer streamen. U kunt ook de klassiekers in uw CD-collectie weer voor de dag halen dankzij een CD-speler die ook MP3-CD's en opgenomen CD's afspeelt. De digitale radiotuner biedt een kristalheldere ontvangst en u kunt maximaal 20 voorkeuzenders instellen voor uw favoriete DAB+- of FM-zenders.

Rijk geluid met volle bas

De geïntegreerde luidspreker met woofer van 3-inch zorgt voor een helder geluid. Een basreflexpoort voegt diepte toe aan de lage tonen. Door het maximale vermogen van 30 W is dit geïntegreerde systeem ideaal voor de keuken, slaapkamer of het kantoor.

Old school en new school komen samen

Dit prachtige microsysteem combineert een tijdloze stijl met moderne prestaties. De klassieke houten kast heeft een moderne volumeknop van geborsteld aluminium en een hoogglanzend display en er bevinden zich knoppen aan de bovenkant voor het koppelen, het selecteren van de bron en het afspelen/afstemmen.

Digital Sound Control

Hiphop of zangkoren, symfonie of rockopera? Wat u ook leuk vindt, met de Digital Sound Control-functie van dit microsysteem kunt u er nog meer van genieten. Kies uit de vooraf ingestelde geluidsstijlen die zijn ontworpen om het beste in uw muziek naar boven te halen.

Thuis in uw huis

Dit microsysteem (netstroom) ziet er geweldig uit in elke kamer. Het draadloze Bluetooth-bereik is 10 m. Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening hebt u de belangrijkste systeemfuncties binnen handbereik, zodat u kunt afstemmen op de juiste stemming.



Publicatiedatum
2022-05-09

Versie: 10.1.10

12 NC: 8670 001 47017
EAN: 69 59033 84810 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com