

Philips
Auscultadores Bluetooth

Auricular
Preto

SHB1700



Conversa cristalina com 2 microfones e cancelamento de ruído

Conversar e música com alerta de voz, comandos de voz e suporte de vários dispositivos

Fale livremente - mãos livres e sem fios

- Gestão de chamadas sem fios
- Conversação mãos livres sem fios Bluetooth

Universal: Funciona com o seu telefone com Bluetooth

- Conforme a HSP/HFP Bluetooth - Universal
- Estéreo Bluetooth® (compatível com A2DP)

Faça-se ouvir

- Chamadas sem ruído, nem eco

Conforto durante horas!

- Gancho para as orelhas ergonómico

Funciona com todos os dispositivos com Bluetooth

- Emparelhar dois dispositivos Bluetooth em simultâneo

PHILIPS

Especificações

Conectividade

- Perfis Bluetooth: mãos livres, auricular
- Versão Bluetooth: 4,0
- Alcance máximo: até 10 metros

Funcionalidades

- Controlo do volume
- Gestão de chamadas: Atender/terminar chamada, Transferência de chamadas, Remarcação do último número, Microfone sem som, Rejeitar chamada, Alternar entre chamada e música, Comando por voz, Marcação por voz, Alerta de voz

Potência

- Tipo de pilha: Polímero de lítio
- Recarregável
- Alimentação do dispositivo: via adaptador USB
- Tempo em espera: até 220 hora(s)
- Tempo conv.: até 6 hora(s)

Embalagem interior

- EAN: 87 12581 48026 4
- Número de embalagens para o consumidor: 6
- Peso bruto: 0,5722 kg
- Embalagem interior (C x L x A): 20,5 x 19,5 x 11 cm
- Peso líquido: 0,21 kg
- Tara: 0,3622 kg

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 47992 3
- Número de embalagens para o consumidor: 36
- Peso bruto: 3,992 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 60 x 22 x 24 cm
- Peso líquido: 1,26 kg
- Tara: 2,732 kg

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 47991 6
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,5 x 17,5 x 3,1 cm
- Peso bruto: 0,078 kg
- Peso líquido: 0,035 kg
- Tara: 0,043 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Acessórios

- Incluído: Gancho para as orelhas (opcional), Manual de início rápido, Cabo de carregamento USB

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 1,6 x 5,5 x 3,1 cm
- Peso: 0,018 kg

Destaques

Conforme a HSP/HFP Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia que vem substituir os cabos. O Bluetooth é uma norma global, por isso, os dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes podem comunicar entre si utilizando perfis de Bluetooth partilhados. HSP (Perfil do dispositivo) e HFP (Perfil mãos-livres) são os perfis necessários para as operações de dispositivos Bluetooth mais comuns. Se o seu telemóvel estiver em conformidade com os perfis HSP ou HFP (o que sucede praticamente em qualquer telemóvel com Bluetooth), este auricular funciona sem problemas. A palavra de marca e os logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Koninklijke Philips Electronics N.V. é feita sob licença.

Gestão de chamadas sem fios

Gira a sua chamada sem utilizar o telemóvel, incluindo a aceitação e rejeição de chamadas, a marcação por voz e a remarcação. A marcação por voz e a remarcação têm de ser suportadas pelo seu telemóvel.

Estéreo Bluetooth® (A2DP)

Este dispositivo Philips suporta totalmente estéreo Bluetooth (A2DP). A compatibilidade com A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) permite a estes auscultadores receberem música estéreo de qualquer dispositivo Bluetooth compatível com A2DP. Assim, pode utilizar estes auscultadores com qualquer telemóvel compatível, PC, adaptador Bluetooth, leitor MP3, etc. que suporte A2DP.

Chamadas sem ruído, nem eco

Desfrute de chamadas sem ruído nem eco com o microfone extremamente sensível e design o acústico inteligente do auricular.

Gancho para as orelhas ergonómico

O tamanho ergonómico dos ganchos para as orelhas pode ser adaptado em vários passos para se ajustar às suas orelhas, o que não só aumenta o conforto mas também garante uma colocação segura. Além disso, o gancho para a orelha pode ser adaptado para se ajustar tanto à orelha esquerda como direita.

Emparelhar dois dispositivos Bluetooth

Emparelhar dois dispositivos Bluetooth em simultâneo

Conversação mãos livres sem fios

Utilizar o telemóvel sem auricular pode ser inconveniente e pouco seguro. Em muitas localidades é também ilegal enquanto conduz. Os kits mãos-livres com fios têm o inconveniente dos cabos. O auricular com Bluetooth substitui o cabo por uma ligação Bluetooth sem fios de curto alcance, para ter as mãos livres e para que a sua liberdade de movimentos não seja prejudicada por um cabo. Como a energia transmitida junto à sua cabeça é muito mais baixa do que a irradiada pelo telemóvel, o Bluetooth também diminui potenciais riscos associados à radiação dos telemóveis.



Data de publicação
2017-08-20

Versão: 4.2.5

12 NC: 8670 000 52041
EAN: 08 71258 14799 16

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com