

Philips  
Leitor de DVD portátil



PET830



## Unidade elegante com ranhura de DVD

com montagem inteligente para automóvel e porta USB

A magia dos filmes e da música torna-se real com o leitor de DVD portátil compacto PET830 da Philips com ecrã LCD de 8,5". A tecnologia Zero Bright Dot™ garante uma óptima qualidade de ecrã. Vem com montagem inteligente para automóvel e conector USB.

### Mergulhe no entretenimento AV, em movimento

- Reproduz filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Partilhe ficheiros de imagem JPEG com CDs de Imagens

### Imagem otimizada onde quer que esteja

- Ecrã Zero Bright Dot™ para uma qualidade de ecrã ideal
- Visor LCD a cores TFT de 8,5" para imagem de alta qualidade
- Veja filmes com o formato panorâmico 16:9
- Altifalantes estéreo de qualidade incorporados

### Para o máximo de conveniência

- Desfrute de até 3 horas de reprodução com a bateria integrada\*
- Montagem para automóvel inteligente de utilização fácil
- Ligação USB para reprodução de fotografias e música de dispositivos USB
- Bolsa de protecção incluída

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destques

### Reproduz DVD, DivX e MPEG4

O suporte DivX® permite desfrutar de vídeos codificados DivX® no conforto da sua sala de estar. O formato de multimédia DivX® é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite armazenar ficheiros de grande dimensão, tais como filmes, apresentações e telediscos em suportes do tipo CD-R/RW, cartões de memória e DVD-video. Os CDs DivX® podem ser reproduzidos em determinados leitores de DVD, gravadores de DVD e sistemas de cinema em casa.

### Ecrã Zero Bright Dot™

Desfrute de imagens de alta qualidade isentas de incómodos pontos brancos no ecrã LCD.

Habitualmente, os visores LCD possuem imperfeições, designadas como 'bright dots' pela indústria dos LCD. Um número limitado de bright dots era anteriormente considerado um efeito colateral inevitável da produção em massa de LCD. Com os rígidos procedimentos de controlo de qualidade da Philips utilizados nos nossos Leitores de DVD Portáteis, os nossos visores LCD são produzidos com tolerância zero para os bright dots. Os Leitores de DVD Portáteis incluem a norma Philips Zero Bright Dot™ para garantir uma qualidade de ecrã ideal.

### Montagem para automóvel inteligente

Para desfrutar de entretenimento em viagem, por que não levar o seu leitor de DVD de casa

para a estrada consigo? Um sistema de montagem para automóvel exclusivo garante uma utilização fácil, com um braço de desacoplamento rápido que facilita a remoção do leitor quando não está a ser usado. Pode trazer o leitor de DVD portátil consigo, deixando apenas o suporte no automóvel.

### Ligação USB para fotografias/música

Ligue simplesmente o dispositivo portátil ao conector USB do leitor de DVD portátil Philips e reproduza directamente a partir do USB, ou seleccione as músicas ou fotografias digitais. Agora, já pode partilhar os seus momentos favoritos com a família e os amigos.



# Especificações

## Imagem/Visualização

- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 8,5 polegada
- Resolução: 480(I)x234(A)x3(RGB)
- Luminosidade: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Rácio de contraste (típico): 250:1
- Área de visualização efectiva: 187,2x105,3
- Densidades de pixels: 0,13(L) x 0,45(A)
- Tempo de resposta (típico): 30 ms

## Som

- Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)
- Relação sinal/ruído: >80 dB (Saída), >76 dB (auricular), >70 dB (altifalante)

## Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD, CD de Imagens, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Modos de Reprodução de Discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do Disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, Reprodução Aleatória, Retrocesso Lento, Avanço Lento, Zoom
- Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compressão: MPEG4, Divx

## Reprodução Áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, WMA
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet
- Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Taxa de bits WMA: 32 - 192 kbps

## Conectividade

- Saída Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
- Entrada AV: Composto (CVBS) x1
- Saída AV: Composto (CVBS) x1
- Entrada CC: 9 V
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm x 2
- USB

## Comodidade

- Indicação de carga
- À prova de choque

## Acessórios

- Transformador CA/CC: AY4129/00 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Cabos: 1 x cabos AV
- Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V CC
- Comando à distância: Telecomando esguio AY5507
- Manual do Utilizador: 16 idiomas
- Montagem inteligente para automóvel: 1 p
- Bolsa: Bolsa de protecção

## Dimensões

- Dimensões do cartão principal: 458 x 236 x 333 mm
- Quantidade de caixas principais: 3
- Peso da caixa principal: 7,28 kg
- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 316 x 205 x 145 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 255 x 170 x 31 mm
- Peso do produto: 0,97 kg



Data de publicação  
2010-10-28

Versão: 2.1.6

12 NC: 8670 000 27438  
EAN: 87 12581 32742 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)