



Philips Fidelio
Tikrai belaidės ausinės

Išskirtinis, natūralus garsas

„Noise Canceling Pro+“
Aukšta skambučių kokybė
Nesenstantis „Fidelio“ dizainas



T2

Leiskitės į kasdienes nuotykius

Graži išvaizda. Neįtikėtinas garsas. Šios aukščiausios kokybės belaidės ausinės skleidžia mūsų detaliosią erdvinį garsą. Jose veikia mūsų išmaniausia triukšmo valdymo funkcija. Galėsite klausytis muzikos ir kalbėti telefonu, žiūrėti filmus ir tinklalaides. Su jomis girdėsite viską.

Vientisumas visais aspektais

- „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikykite patirtį
- „Google Assistant“. „Google Fast Pair“
- Pažangus daugiataškis ryšys. Belaidis įkrovimas

„Philips Fidelio“. Sukurtos klausytojams.

- Išskirtinis „Philips Fidelio“ garsas
- Pasinersite į klausomą turinį naudodami pritaikomą „Noise Canceling Pro+“ funkciją
- Aukšta skambučių kokybė. Kiekvienas žodis girdimas aiškiai ir garsiai
- Nesenstantis „Fidelio“ dizainas
- 2 technologijų dizainas. Garsiakalbiai su magnetais ir dinaminiai garsiakalbiai

Puikus, natūralus garsas keliaujant

- Geresnis ryšys ir garsas. Naujos kartos „Bluetooth“*
- Puikus garsas transliacijoms keliaujant
- Palaikomi LC3, AAC ir LDAC kodekai
- Daugiau muzikos. Veikia iki 36 val. naudojant belaidį įkrovimo dėklą

PHILIPS

Tikrai belaidės ausinės

Išskirtinis, natūralus garsas „Noise Canceling Pro+“, Aukšta skambučių kokybė, Nesenstantis „Fidelio“ dizainas

Ypatybės

„Philips“ garsas



Su šiomis puikiomis ausinėmis girdėsite tiek įtampą keliančius kontroliuojamus žemuosius dažnius, tiek švelnius vidutinio dažnio ir trykštančius aukštųjų dažnių garsus. Su jomis garsas bus išskirtinai natūralus ir galėsite tiksliai atskirti instrumentus. Subalansuotos konstrukcijos, grafenu dengti dinaminiai garsiakalbiai skleidžia dar detalesnį garsą. Mėgstamų kūrėjų garso takeliai skambės tiksliai taip, kai turėtų.

„Noise Canceling Pro+“



Adaptyvi triukšmo pašalinimo funkcija greitai prisitaiko prie aplinkos, kad realiuoju laiku pašalintų išorinį triukšmą, įskaitant vėją. Galėsite tiek klausytis muzikos, tiek kalbėti telefonu. Pasinersite į bet kokią veiklą nė nepajudinę piršto. Norėdami reguliuoti triukšmo pralaidumą ar vėjo triukšmo mažinimo lygį, tiesiog naudokite „Philips“ ausinių programą.

Aukšta skambučių kokybė



Galite sėkmingai skambinti iš judriausių, triukšmingiausių vietų. Signalą formuojančiuose mikrofonuose dėmesys telkiamas į balso garsą, o pažangūs DI algoritmai sustabdo foninį triukšmą, kad jis netrukdytų kalbant telefonu. Jei labai vėjuota, patikimai veikiantis kaulų laidumo jutiklis perduos jūsų balsą, tad jus vis tiek girdės.

Nesenstantis „Fidelio“ dizainas



Kiekvienas „Fidelio“ ausinių elementas yra kruopščiai apsvarstytas. Kiekvienos ausinės poliruotame keraminiame korpusė puikiai dera grožis ir ilgaamžiškumas, o IPX4 vertinimas reiškia, kad šioms ausinėms nebaisus lietus. Minkšta „Muirhead“ oda yra ausinių akcentas. Lenktas, kompaktiškas įkrovimo dėklas pagamintas iš anoduoto aliuminio.

Naujos kartos „Bluetooth“



Šios ausinės veiks su prietaisais, kuriuose veikia „Bluetooth LE Audio“ ir LC3 kodekai.

T2/00

Girdėsite pastebimai geresnį garsą, o ryšys bus stabilėnis ir nesuprastės gausiai apstatytose vietovėse. Praktiškai nepajusite delso žiūrėdami filmus ar žaisdami ir galėsite bendrai klausytis turinio belaidžiu ryšiu per „Auracast“ transliacijas.*

Puikus garsas transliuojant



Kad girdėtumėte puikų garsą su bet kuria transliavimo paslauga, veikia AAC, LDAC ir LC3 kodekai, o muzika sustabdoma nusiėmus ausines. Pažangus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys naudojamas sklandžiai perjungiant du prietaisus. Galite klausytis muzikos nešiojame kompiuteryje, kalbėtis telefonu ir vėl automatiškai klausytis muzikos.

Su dėklu veikia 36 val.



Klausykitės iki 36 val. su įjungta ANC funkcija arba 40 val., kai ANC funkcija išjungta. Visiškai įkrovę galite naudoti iki 9 val., o greitai dar 10 min. įkrovę ausines dėkle, klausykitės dar pusantros valandos. Dėklą galite įkrauti bet kuriuo belaidžiu „Qi“ įkrovikliu.



Tikrai belaidės ausinės

Išskirtinis, natūralus garsas „Noise Canceling Pro+“, Aukšta skambučių kokybė, Nesenstantis „Fidelio“ dizainas

Specifikacijos

Garsas

- Dažnių diapazonas: 7–40 000 Hz
- Garsiakalbio skersmuo: 9,2 mm + BA garsiakalbis
- Pilnutinė varža: 16 omų
- Didžiausia įvesties galia: 5 mW
- Jautrumas: 100 dB (1 kHz–10 dB)
- Garsiakalbio tipas: Grafeno danga, Balansavimo armatūra
- Didelės raiškos garsas

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,3
- Bevielės ryšys
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalus diapazonas: iki 10 m
- Daugiataškis ryšys
- Palaikomas kodekas: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“

Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 35 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Plotis: 26 cm
- Bendras svoris: 4.8 kg
- Aukštis: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Grynas svoris: 2.352 kg
- Pakuotės svoris: 2.448 kg

Patogumas

- Automatinis išsijungimas: 60 min.
- Atsparumas vandeniui: IPX4
- „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
- TWS skirtas režimas „Mono“
- Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
- Valdiklių tipas: Lietimas
- „Google Fast Pair“
- „Google“ raktažodžiai
- Talpinis jutiklis

Vidinė dėžutė

- Ilgis: 16.2 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Plotis: 11.8 cm
- Aukštis: 12.2 cm
- Grynas svoris: 0.294 kg
- Bendras svoris: 0.55 kg
- Pakuotės svoris: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

Maitinimas

- Pakartotinai įkraunama
- Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Belaidis įkrovimas
- Muzikos leidimo trukmė (ANC ijungta): 36 val.
- Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 40 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: 10 mins for 1.5 hr
- Akumulatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium

Polymer (built-in)

- Akumulatoriaus tipas (ausinė): Lithium Polymer (built-in)
- Baterijos svoris (iš viso): 11.5 g
- Baterijos talpa (dėklas): 650 mAh
- Baterijos talpa (ausinė): 75 mAh
- Baterijos tarnavimo laikas budėjimo režimu: 200 hr

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 13 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Plotis: 11 cm
- Gylis: 5 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Bendras svoris: 0.159 kg
- Grynas svoris: 0.098 kg
- Pakuotės svoris: 0.061 kg

Priedai

- Trumpa instrukcija
- Ausų gaubteliai: 5 poros
- Įkrovimo dėklas
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis
- Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
- Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 2 AI mics
- Vėjo triukšmo mažinimas
- Balso priėmimo (VPU) jutiklis

Matmenys

- Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Ausinės matmenys (P x G x A): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Bendras svoris: 0.076 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

ANC funkcijos

- ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro+“
- Aplinkos garsų režimas
- Adaptyvus ANC
- ANC skirtas mikrofonas: 4 mikrofonai
- ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)

Pagalbinė balso programa

- Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
- Pagalbinės balso programos palaikymas



Išleidimo data 2024-04-06

Versija: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „Google“ yra „Google LLC“ prekių ženklas. „Google Assistant“ neveikia su kai kuriomis kalbomis ir kai kuriose šalyse.

* Reikalingas programinės įrangos atnaujinimas. „Philips“ ausinių programa praneš jums, kai bus prieinama naujausia programinės įrangos versija.