



Philips
Mikro glasbeni sistem

Bluetooth®
Vrata USB za polnjenje



BTM1360

Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku

Z mikrosistemom Philips poslušajte vso digitalno glasbo v pametnem telefonu prek povezave Bluetooth ali na ploščah MP3-CD in CD-R/W. Zvočniki Bass Reflex in največja izhodna moč 30 W zagotavljajo mogočne nizke tone in zvok, ki napolni ves prostor.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Digital Sound Control
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Največja izhodna moč 30 W RMS

Enostavna uporaba

- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

PHILIPS

Značilnosti

Pretakajte glasbo prek povezave Bluetooth™



Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega doseg. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPod/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Zvočni vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti.

Zvočni vhod omogoča tudi doživeti priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Digital Sound Control

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnovesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: digital sound control
- Največja izhodna moč (RMS): 30 W

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 8,9 cm nizkotonski zvočnik
- Vrste zvočnikov: Zvočniški sistem Bass Reflex

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev, programirano predvajanje

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Fiksna FM zaključna antena
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Gostitelj USB, polnjenje prek povezave USB 500 mA

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslona LED
- Vrsta nalagalnika: pladenj

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Uporabniški priročnik
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 21 tipkami

Dimenzije

- Širina glavne enote: 180 mm
- Višina glavne enote: 119 mm
- Globina glavne enote: 220,4 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 127 x 160 mm
- Višina glavnega zvočnika: 170 mm
- Širina embalaže: 659 mm
- Višina embalaže: 234 mm
- Globina embalaže: 180 mm
- Bruto teža: 4,6 kg
- Neto teža: 3,94 kg

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Datum izdaje 2016-08-01

Različica: 1.0.5

12 NC: 8670 001 22353
EAN: 04 89518 56057 53

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com