

Philips
Micro DVD



MCD802

Esperienza cinematografica completa

con upscaling HDMI 1080p

Il DVD Micro Theater MCD802 di Philips, dotato di tecnologia HDMI 1080p e una potenza totale in uscita di 2 x 200 W RMS, consente di trasformare il salotto di casa tua in un cinema. La funzione di registrazione one-touch in formato MP3 è utile per il tuo piacere di ascolto.

Arricchisci la visione dei film

- Riproduzione di DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità

Arricchisci la tua esperienza audio

- 2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO
- Per un aumento immediato della potenza
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Ascolto senza limiti della tua musica preferita

- Registrazione MP3 One Touch, senza bisogno di un PC
- Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Funzione Karaoke per ore e ore di divertimento con i tuoi amici

PHILIPS

In evidenza

Dolby Digital

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in

grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

audio MAX

La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi e del volume senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia

dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

MP3 Link per musica portatile

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Registrazione one touch di MP3

Registrazione MP3 One Touch, senza bisogno di un PC



Specifiche

Audio

- Potenza in uscita: 2 x 200 W RMS
- Funzioni audio avanzate: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, Volume, audio MAX
- Sistema audio: Dolby Digital, DTS, Stereo

Altoparlanti

- Altoparlante principale: Sistema altoparlanti Bass Reflex, Griglie altoparlanti rimovibili, 3 vie, Woofer da 5,25", Tweeter Cone Dome

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DivX, DVD+RW, DVD-Video, CD immagini, Video CD/SVCD, DivX Ultra
- Modalità riproduzione dischi: ripetizione A-B, Angolo, PBC, Rallentatore, Zoom, Controllo genitori, Compressione Dynamic Range
- Regione DVD: 2
- Video migliorato: Scansione progressiva
- USB Direct: JPEG

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW, Unità flash USB
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Arresta

Registrazione audio

- Formato file audio: MP3
- Velocità di trasmissione: 64 k - 320 k
- Supporti registrazione: Dispositivo USB
- Velocità registrazione: 3X
- Sorgenti di registrazione USB: CD

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 40

Connettività

- Uscita video - Analogica: Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (cinch giallo), S-Video (su Hosiden), SCART
- Ingresso Aux: 2x(L/R)/RCA
- Altri collegamenti: Antenna FM, Uscita, Uscita audio digitale, Uscita HDMI
- Cuffia: 3,5 mm
- Microfono: Collegamento microfono
- USB: Porta USB

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Spegnimento automatico
- Orologio: Su display principale
- Lingue OSD: Italiano, Cinese tradizionale
- Tipo display: Display VFD
- Indicazioni: Modalità DIM
- Standby Eco Power: 1 W

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo Composite Video (Y), Cavo di controllo, Cavo di alimentazione CA, antenna FM
- Telecomando: 49 tasti con 2 batterie AAA

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 270 x 190 x 323 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 189 x 406 x 340 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 730 x 486 x 397 mm
- Peso incluso imballaggio: 19,2 Kg

Alimentazione

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz



Data di rilascio
2016-12-14

Versione: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49295
EAN: 87 12581 46220 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Musica con DRM (Digital Right Management) non supportata.