

Philips
Sistem cu stație de
andocare



DC185

Delectați-vă cu muzica de pe iPod și MP3 la maxim oriunde mergeți

Eliberați muzica de pe iPod și ascultați-o la volum maxim cu ajutorul dispozitivului DC185 cu un sunet puternic de 2x2W. Partajați-vă toate melodiile și animați petrecerea sau introduceți dispozitivul USB pentru a savura muzica preferată în timpul călătoriilor.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Utilizați și încărcați iPod-ul
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Performanțe de excepție într-un design compact

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 2x2W RMS

Ușor de utilizat

- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Conexiune de intrare Aux-in pentru player-ul dumneavoastră MP3 portabil

PHILIPS

Specificații

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod tactil, iPod clasic, iPod nano a 3-a generație, iPod a 5-a generație, iPod cu afișaj color, iPod mini, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație

Conectivitate

- USB: Port USB
- Intrare AUX
- Câști: 3,5 mm

Redare audio

- Mod de redare din suport: Încărcare iPod, Redare și Pauză, Melodia următoare și anterioară, Repede înainte și înapoi
- Medii de redare: Memorie flash USB
- melodii programabile: 20

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 20
- Antenă: Antenă FM

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 X 2 W
- Sistem audio: Stereo

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Controlul volumului: Reglarea volumului
- Diametru difuzor: 3"

Boxe

- Difuzoare încorporate: 2

Comoditate

- Tip ecran: LCD
- Confort utilizator: Timer Sleep

Alimentare

- Sursă de alimentare principală
- Tip baterie: Baterie C / LR14 alcalină
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu intrare stereo de 3,5 mm, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 348 x 127 x 238 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 373 x 157 x 262 mm

Repere

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Utilizați și încărcați iPod-ul

Savurați muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod! Stația vă permite conectarea dispozitivului iPod direct la sistemul cu stație de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupați epuizarea bateriei dispozitivului iPod. Utilizați telecomanda pentru a naviga, a selecta și a reda muzica stocată pe iPod. Sistemul cu stație de andocare vă încarcă automat dispozitivul iPod în timp ce este andocat.



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 41385
EAN: 87 12581 43527 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com